

Lampe de table "Tiffany"
N° catalogue : 22886




INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Fixez l'ampoule ①
Type d'ampoule : E14. max. 40W (non fournie)
2. Insérez le support ②
3. Posez l'abat-jour ③
4. Placez la rondelle ④
5. Fixez la pointe ⑤

PRECAUTIONS A PRENDRE

- Ne pas fixer ou changer l'ampoule avec la lampe allumée.
- Tenir à distance du feu, du rayonnement solaire, des températures élevées, de l'humidité et de l'eau.
- Ne jamais placer la lampe dans la salle de bains ou les toilettes
- Si la lampe est allumée depuis longtemps, ne pas toucher l'abat-jour pour ne pas vous brûler.



COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Éliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

**0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.
Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.

© 27.05.2013