

Ⓢ IMPORTANT:

Tient sur toutes les surfaces imperméables à l'air, lisses et rugueuses grâce à la force du vide. Ne tient pas sur les supports poreux tels que le marbre naturel, les carrelages non émaillés etc. La charge nominale maximale est de 2,5 kg. Pendant l'utilisation, contrôler la rigidité de la fixation de la ventouse. Ne pas décoller la ventouse en utilisant des objets tranchants ! Ne pas appliquer le produit à des endroits susceptibles d'être des sources de dangers pour les personnes.

Instructions de montage

1. Assurez-vous que la zone du mur prévue pour le montage est propre, sèche et absolument exempte de graisse. Nettoyez la surface et laissez-la sécher avant la pose. La face inférieure (surface de succion) de la ventouse doit également être absolument propre.
2. Tenez la ventouse contre la surface de fixation ou le mur en orientant la flèche vers le haut.
3. Appuyez maintenant la ventouse contre la surface de fixation, avec les deux mains et en exerçant autant de force que vous le pouvez, de manière à ce que l'air s'échappe de la chambre intermédiaire de la ventouse et qu'un vide se forme. Par mesure de précaution, appuyez une seconde fois avec toute votre force sur la ventouse. La ventouse est rigidement fixée si de l'air ne s'en échappe plus.
4. Fixez le couvercle sur la ventouse et tournez-le de 45° dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est terminé !
5. Décoller la ventouse:
Pour décoller la ventouse, glissez votre ongle sous le bord d'étanchéité de la ventouse, de manière à ce que l'air puisse à nouveau pénétrer dans la ventouse et que cette dernière se décolle du support.

Instructions d'entretien et de nettoyage

Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits de nettoyage contenant des solvants ou des acides, des produits à récurer sableux ou des éponges abrasives. Utilisez seulement de l'eau et du savon pour le nettoyage.