

Zaklamp lange afstand waterproof 10 LED

VOORALEER DIT APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER TE GEBRUIKEN, MOETEN DE INSTRUCTIES GELEZEN EN BEGREPEN WORDEN.

⚠ OPGELET

- Niet gebruiken als onderdelen gebroken, gescheurd of beschadigd zijn. Als de zaklamp beschadigd lijkt of niet normaal werkt, moet hij onmiddellijk uit dienst genomen worden. Kijk vóór elk gebruik na.
- Deze zaklamp dient niet gebruikt te worden door kinderen of personen met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke handicap. Houd het apparaat buiten hun bereik.
- Laat de zaklamp niet zonder toezicht achter.
- Niet blootstellen aan vuur of hoge temperaturen; de batterij kan ontploffen.
- Niet opladen of gebruiken in de buurt van vlammen of gloeiende assen.
- Niet rechtstreeks naar de ogen richten.
- De lens en lampspiegel nooit belemmeren tijdens de werking.
- De lamp niet voor een te lange periode opbergen. Laad de batterij tijdens de opslag om de drie maanden op.
- De batterij niet oververhitten, dit verkort de levensduur ervan.
- Na aankoop moet de batterij geladen worden vooraleer er gebruik van te maken.
- Laad niet op bij temperaturen onder de 4°C.
- De lader kan tijdens het laden heet worden. Koppel hem voorzichtig los.

BESCHRIJVING GEBRUIK

De lamp is bijzonder handig wanneer de stroom uitvalt en tijdens activiteiten in het donker. Deze zaklamp lange afstand kan ongeveer 1u30 gebruikt worden met een sterke lichtbundel, en ongeveer 3 uur met een zwakke lichtbundel.

LAADINSTRUCTIES (Li-ion 3,7V 2000mAh-batterij)

DEZE LAMP MOET OPGELADEN WORDEN VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK. HET WORDT AANGERADEN DE BATTERIJ OM DE 3 MAANDEN OP TE LADEN, OM BORG TE STAAN VOOR MAXIMALE PRESTATIES IN NOODSITUATIES.

Dit garandeert de beste prestaties van de batterij tijdens het gebruik en bij verdere laadcycli. Gebruik de zaklamp niet tijdens het opladen.

GEBRUIK VAN DE LADER

1. Plaats de zaklamp op de laadbasis en sluit de adapter aan (behalve wanneer de lader 12V gebruikt wordt; deze wordt aangesloten op de sigarenaansteker)
2. Sluit de adapter aan op een stopcontact van 230V en koppel het stekkertje aan.
3. De laadindicator is rood tijdens het laden.
4. De laadtijd bedraagt ongeveer 8 uren. De laadindicator wordt groen wanneer de batterij opgeladen is. Koppel het geheel los vooraleer de zaklamp te gebruiken.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Gebruik een lader van 230V binnen, op een droge plaats. De blootstelling aan vocht of water kan leiden tot elektrocutie of kan de adapter beschadigen.

Gebruik de lader niet vlakbij ontvlambare vloeistoffen of materialen.

Bewaar op een droge plaats en zorg ervoor dat de adapter niet in contact kan komen met water, regen of sneeuw.

Als de laadadapter in contact komt met water, plaats hem dan op een droge plaats bij kamertemperatuur, op een zachte absorberende doek. Laat volledig drogen.

Gebruik alleen de netadapter die geleverd is samen met de lamp. Probeer de lamp niet op te laden met een adapter die niet compatibel is. Dit kan leiden tot brand, beschadiging van de lamp of verwondingen.

ONDERHOUD

Reinig de lens eens die afgekoeld is met een reinigingsproduct voor ruiten. Droog af met een zachte, schone en droge doek. Stel de lamp niet bloot aan rechtstreeks zonlicht. Droog zorgvuldig af vóór gebruik. Bewaar de lamp op een droge en schone plaats.

OPSLAG

Om brand of ontvlaming te voorkomen, wordt de lamp pas opgeborgen wanneer hij afgekoeld is.

De lamp een lange tijd niet gebruiken zal de levensduur ervan verkorten.

MILIEU



Elektrische producten mogen niet met het gewoon huishoudelijk afval afgedankt worden. Hiervoor zijn toegewijde plaatsen voorzien. Vraag inlichtingen in uw gemeente, om te weten waar u terecht kunt.

BELANGRIJK: ELIMINATIE VAN DE BATTERIJ

Om het milieu te beschermen, moet de batterij van het apparaat op gepaste wijze afgedankt worden eens die op het einde van zijn levensduur gekomen is.