

# Wespenverdrijver

## Gebruiksaanwijzing

Artikelnummer 23957



WazzpAway bootst een nest van vijandelijke wespen na en zorgt er zo voor dat de meeste wespensoorten buiten 'het territorium' van de WazzpAway en dus zo op afstand blijven. In tegenstelling tot wespenvallen, lokt de WazzpAway de wespen niet, maar stuurt ze weg. Sluit de WazzpAway, druk de clip in en schuif de lus naar buiten en bevestig deze met de clip van binnen.

Hang de WazzpAway op onder bijv. een parasol, onder het dak of op een andere plaats die u wespenvrij wilt hebben.

Klap na het ophangen de WazzpAway uit. Indien nodig, vult u de WazzpAway met plastikzakken zodat deze de vorm van een wespennest behoudt (zie afbeelding).

De WazzpAway werkt bij de meeste Europese wespensoorten.

### **Opmerking:**

Als in de buurt van de plaats waar u de WazzpAway wilt installeren, er al een echt wespennest hangt, dient u dat eerst verwijderen.

