


A PRODUKTBESCHREIBUNG

Abb. 1 – Vorderansicht



1. Mikroskoprad zum Einstellen des Fokus
2. Mikroskop X20
3. AN / AUS-Taste für die LEDs und UV
4. Lupe X8
5. Lupe X 3

Abb. 2 – Rückansicht



6. 3 LED-Taschenlampe
7. Batteriefach
8. LED-Leuchten für die Lupen
9. UV-Licht

B WIE verwendet man das «6 IN 1» kombinierte Gerät 3 LED, Lupe und Mikroskop?

1. Drücken Sie die Taste einmal, um die 3 LED- Taschenlampe einzuschalten.
2. Drücken Sie ein zweites Mal: die 3 LEDs werden ausgeschaltet, während die LEDs der Lupen eingeschaltet werden.
3. Drücken Sie ein drittes Mal: die LEDs der Lupen werden ausgeschaltet, während das UV-Licht eingeschaltet wird.
4. Drücken Sie ein viertes Mal: das UV-Licht wird ausgeschaltet, während die LED der Mikroskop eingeschaltet wird.
5. Drücken Sie die Taste ein fünftes Mal: das Mikroskop wird ausgeschaltet.

C ERSETZEN DER BATTERIEN

Benötigte Batterien: 3 Batterien des Typs AG10, 1,5V pro Stück (im Lieferumfang enthalten).

1. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung (7).
2. Nehmen Sie die leeren Batterien heraus und legen Sie 3 Batterien ein; achten Sie dabei auf die richtige Polung (siehe nebenstehende Abbildung).




Abb. 3

D WARNHINWEISE

- Leuchten Sie NICHT mit der Lampe direkt in die Augen.
- Bauen Sie dieses Produkt NICHT auseinander.
- NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Von Kindern fernhalten.

E LAGERUNG

- Lagern Sie das "6 in 1" kombinierte Gerät 3 LED, Lupe und Mikroskop bei niedriger Temperatur an einem trockenen und belüfteten Ort.

F VORKEHRUNGEN BEIM UMGANG MIT BATTERIEN:

- Keine Alkali-Batterien, gewöhnliche Batterien (Zink-Kohle) und wiederaufladbare Batterien (z.B. NiMH-Akkus) vermischen.
- Keine neuen mit gebrauchten Batterien mischen.
- Nicht versuchen nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Wiederaufladbare Batterien (Akkus) vor dem Laden möglichst aus dem Gerät nehmen.
- Das Aufladen wiederaufladbarer Batterien muss immer unter Aufsicht eines Erwachsenen geschehen.
- Verbrauchte Batterien entfernen.
- Die Batteriepole nicht kurzschließen.
- Immer Batterien empfohlener oder gleichwertiger Art verwenden.
- Batterien richtig gepolt einlegen.

ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrenntsammlsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden.



Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrenntsammlsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.

Vermarktung durch EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD - Deutschland