

Easy Hammer

Katalog Nr.: 25714

Achtung: Von Kindern fern halten!



Bedienungsanleitung:

1. Führen Sie einen Nagel (bis zu 5 mm Kopfdurchmesser) in die Röhre ein. Der Magnet im Inneren der Röhre hält den Nagel in Position.
2. Fassen Sie den Hammer am Griff und schlagen Sie den Nagel damit fest in die Oberfläche.
3. Wenn der Nagel nicht genügend in die Oberfläche eindringt, schlagen Sie ihn mit dem Hammer ein.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de
in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at
in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.

Marteau

Réf.: 25714

Attention : tenir hors de portée des enfants



Instructions d'utilisation :

1. Insérer le clou (tête de diamètre jusqu'à 5mm) dans le tube.
L'aimant situé à l'intérieur maintiendra le clou en position.
2. Saisir la poignée et exercer une forte pression vers le bas sur la surface.
3. Si le clou ne peut pas être entièrement introduit dans la surface, utiliser alors le marteau.

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

**0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.
Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.

© 11.05.2015

Gemakkelijke hamer

Cat. Nr.: 25714

Opgelet: Buiten bereik van kinderen houden.



Gebruiksaanwijzing:

1. Plaats spijker (tot 5mm kopdiameter) in de buis. De magneet houdt de spijker op zijn plaats.
2. Pak de handgreep vast en duw deze hard in de ondergrond.
3. Als de spijker niet helemaal in de harde ondergrond kan worden geduwd, gebruik dan de hamer.

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland



Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen
in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden.

© 11.05.2015

Easy Hammer

Cat. No.: 25714

Caution: Keep it away from Children



Using instruction:

4. Insert nail (up to 5mm diameter head) into the tube. The magnet inside will hold the nail in position.
5. Grip the handle and push down hard into the surface.
6. If the nail cannot be pushed into the hard surface completely, use the hammer.

DISPOSAL:

The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Germany



If technical support is needed, please call ...

in Germany	0180 . 530 63 63* or info@eurotops.de
in Austria	01 . 230 60 43 12 or info@eurotops.at
in Switzerland	044 . 28 36 125 or info@eurotops.ch
in the Netherlands	026 . 37 36 333 or info@eurotops.nl
in France	0892 . 700 470** or info@eurotops.fr

* 14 Cents/minute via German landline, max. 42 cents/minute via mobile phone network

**34 Cents/minute via French landline

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice.
The manual only reflects the technical conditions available under printing. Any changes in technology and equipment are reserved.

© 11.05.2015