

## Cutter Titanium

F

La lame est coupante, utilisez l'objet avec précaution.  
Pensez à rentrer la lame après chaque utilisation.

Afin de ne pas abimer ou casser la lame de votre couteau

- Ne jamais utiliser sur une surface en verre, marbre ou inox
- Ne jamais aiguiser

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de cet appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

GB

Blades are sharp, so handle with care.  
Do not leave the blade extended when not in use.

In order to keep your blade from being damaging or broken

- Never cut on surface such as glass, marble or stainless steel
- Do not sharpen blade

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or by persons lacking in experience or knowledge, unless they are supervised or instructed on the use of this apparatus by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with this appliance.

D

Die Messer sind scharf, so vorsichtig behandeln.  
Lassen Sie die Klinge verlängert, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Um Ihre Messerklinge vor Schäden und Zerbrechen zu bewahren

- Nicht auf Glas-, Marmor- oder Stahloberflächen benutzen.
- Die Klinge nicht schärfen

Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unerfahrenen oder unkundigen Personen verwendet werden, es sei denn, sie werden von Personen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind, überwacht oder haben von ihnen Anweisungen zur Verwendung dieses Geräts erhalten. Kinder sollten nicht ohne Aufsicht bleiben, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

NL

Messen zijn scherp, dus wees voorzichtig.  
Raak het mes verlengd wanneer niet in gebruik niet weg.

Om het snijvlak van uw mes niet te beschadigen, of te breken:

- Nooit op een glazen, marmeren of RVS oppervlak gebruiken
- Nooit slijpen

Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met verlaagde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij leiding of instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van het apparaat door middel van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is. Kinderen moeten worden gecontroleerd om te garanderen dat zij niet met het apparaat spelen.