

**Voorkant**

- 1) LEDs uren
- 2) LEDs AM of PM
- 3) Datum LED
- 4) LEDs 10-minuten
- 5) LEDs enkele minuten
- 6) Oplaadindicator (bij USB)

**Linker en rechter zijde**

- 7) SET button
- 8) MODE button
- 9) Opladen uit schuifschakelaar
- 10) Opladen aan schuifschakelaar
- 11) Micro USB ingang opladen
- 12) Micro USB laadkabel (uit)

De PowerPlus PowerbankWatch is een binair LED horloge met ingebouwde 500 mAh batterij voor het opladen van mobiele telefoons. Nu draagt u altijd extra batterijcapaciteit met u indien de batterij van uw mobiele telefoon leeg is. Hierdoor kunt u nog een telefoonsprek voeren, e-mail bekijken, reageren op social media etc.

De PowerbankWatch heeft een ingebouwde micro USB laadkabel en kan een gemiddelde mobiele telefoon (1.500 mAh batterij) ca. 25% opladen. Voor de iPhone 4 en 5 zijn adapters bijgeleverd.

**Datum en tijd in te stellen**

Druk op de MODE button (8) en als de LEDs oplichten, druk de SET button (7) tot dat de LEDs links onder HR knipperen.

- 1) Druk de MODE button (8) tot de juiste uren en AM of PM is geselecteerd. Druk nu opnieuw op de SET button (7).
- 2) Druk de MODE button (8) tot de 10-minuten LED is geselecteerd. Druk nu opnieuw op de SET button (7).
- 3) Druk de MODE button (8) tot de enkele minuten LED is geselecteerd. Druk nu opnieuw op de SET button (7).
- 4) Druk de MODE button (8) tot de juiste maand LED is geselecteerd. Druk nu opnieuw op de SET button (7).

4) Druk de MODE button (8) tot de juiste datum in lieden (geen LED, 10, 20 of 30) is geselecteerd. Druk nu opnieuw op de SET button (7).

5) Druk de MODE button (8) tot de juiste dag is geselecteerd.

Druk nu opnieuw op de SET button en nu zijn tijd en datum ingesteld.

**Tijd en datum te laten zien**

Druk op de MODE button (8) en de LEDs zullen de tijd laten zien door oplichtende LED in uren (links) en AM of PM (links onder). Als u opnieuw de MODE button (8) indrukt, geven de LEDs de datum weer door middel van het maandnummer (links) en de dagnummer (rechts). De datum LED (3) zal oplichten.

**PowerbankWatch opladen**

De interne batterij van de PowerbankWatch kan worden opgeladen door middel van de bijgeleverde USB-kabel. Plug de kabel in de micro USB ingang (11) en verbind met een USB poort van de computer of USB oplader (niet bijgeleverd). Gedurende het opladen zal de LED laadindicator (6) oplichten. De ingebouwde zonnecel kan de PowerbankWatch niet geheel opladen indien de interne batterij volledig is ontladen.

**PowerbankWatch opladen**

De interne batterij van de PowerbankWatch kan worden opgeladen door middel van de bijgeleverde USB-kabel. Plug de kabel in de micro USB ingang (11) en verbind met een USB poort van de computer of USB oplader (niet bijgeleverd). Gedurende het opladen zal de LED laadindicator (6) oplichten. De ingebouwde zonnecel kan de PowerbankWatch niet geheel opladen indien de interne batterij volledig is ontladen.

**Belangrijk**

- Dit product is niet waterdicht. Vermijd vocht.
- Telefoons met een hoge batterijcapaciteit en tablets kunnen niet opgeladen worden door de beperkte capaciteit van de interne batterij.
- Laad de PowerbankWatch in ieder geval iedere 3 maanden op via USB om een volle batterij te kunnen garanderen. Lichtcondities kunnen te zwak zijn om de batterij te onderhouden.
- Na levensduur van het product, lever deze in bij uw Gemeente of deponeer deze in de hiervoor bestemde afvalbakken.

Technische details:  
 USB uitgangsvoltage 5V  
 Max. laadstroom 500 mA  
 Micro USB ingangsvoltage 5V  
 Batterij Lithium, 3.7V 500 mAh  
 Overlaadbeveiliging: automatisch uit als batterij vol is

**Voorkant**

- 1) LEDs uren
- 2) LEDs AM of PM
- 3) Datum LED
- 4) LEDs 10-minuten
- 5) LEDs enkele minuten
- 6) Oplaadindicator (bij USB)

**Linker en rechter zijde**

- 7) SET button
- 8) MODE button
- 9) Opladen uit schuifschakelaar
- 10) Opladen aan schuifschakelaar
- 11) Micro USB ingang opladen
- 12) Micro USB laadkabel (uit)

La montre batterie de Powerplus fonctionne grâce à un système de LED pour vous indiquer l'heure et avec une batterie de 500 mAh pour recharger vos téléphones portables. Maintenant, vous disposez en permanence d'une réserve d'énergie dans le cas où votre téléphone portable tombe en panne de batterie. Ceci vous permet de passer vos appels, vérifier vos e-mails, poster vos messages sur les réseaux sociaux, etc... La montre batterie est équipée d'un câble micro USB pouvant recharger environ 25% d'une batterie moyenne (1500 mAh) de téléphone portable. Pour les iPhone 4 et 5, les adaptateurs sont inclus avec le produit.

**Réglage de l'heure et de la date**

Appuyez sur le bouton MODE (8) et lorsque les LEDs s'allument, appuyez sur le bouton SET (7) jusqu'à ce que les LEDs indiquent les heures dignettes.

- 1) Appuyez sur le bouton MODE (8) pour obtenir la bonne heure et le bon réglage du bouton AM (Matin) / PM (Après-midi). Ensuite, appuyez à nouveau sur le bouton SET (7).
- 2) Appuyez sur le bouton MODE (8) pour sélectionner la dizaine de minutes correspondante. Appuyez de nouveau sur le bouton SET (7).
- 3) Appuyez sur le bouton MODE (8) pour obtenir l'unité de minute correspondante. Appuyez de nouveau sur le bouton SET (7).
- 4) Appuyez sur le bouton MODE (8) pour sélectionner le mois correspondant. Appuyez de nouveau sur le bouton SET (7).
- 5) Appuyez sur le bouton MODE (8) pour sélectionner la dizaine correspondant au jour (10 pour les jours entre 10 et 19, 20 pour les jours entre 20 et 29, etc).

**Face du produit**

- 1) LEDs indiquant l'heure
- 2) LEDs indiquant le matin (AM) ou l'après-midi (PM)
- 3) LED indiquant l'affichage de la date
- 4) LEDs indicatrices par tranche de 10 minutes
- 5) LED indiquant le niveau de charge de la batterie (par USB)

**Côté gauche et côté droit**

- 7) Bouton "SET"
- 8) Bouton "MODE"
- 9) Bouton "ARRÊT"
- 10) Bouton "MARCHÉ"
- 11) Entrée du port Micro USB de 10 minutes
- 12) Sortie du port Micro USB

4) Appuyez de nouveau sur le bouton SET (7)

6) Appuyez sur le bouton MODE (8) pour sélectionner l'unité correspondante au jour. Appuyez de nouveau sur le bouton SET (7). L'heure et la date de votre montre batterie est réglée.

**Affichage de l'heure et de la date**

Appuyez sur le bouton MODE (8). Les LEDs à gauche vont indiquer les heures et les minutes à droite. La LED AM (Matin) ou PM (Après-midi) s'allume en fonction du moment de la journée. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton MODE (8) pour que la PowerbankWatch vous indique le mois correspondant à gauche et le jour correspondant à droite. La LED (3) indiquant la date est allumée.

**Comment recharger la montre batterie?**

La batterie interne de la montre batterie peut être chargée via le câble USB inclus. Connectez l'extrémité du câble USB à la sortie Micro USB (11) et connectez l'autre extrémité du câble au port USB de votre ordinateur ou de votre chargeur USB (non inclus) pour charger la batterie interne. Durant le chargement la LED indicatrice de charge (6) s'allume. Le panneau solaire intégré permet de garder la batterie interne pleine mais ne permet pas de la recharger lorsque celle-ci est vide. Le chargement solaire permet uniquement de maintenir le niveau de charge de la batterie après un rechargement complet par USB.

**Comment recharger son téléphone portable?**

Retirez délicatement le câble micro USB intégré de la montre batterie puis connectez le à votre téléphone portable.

**Belangrijk**

- Ce produit ne résiste pas à l'eau / Eviter de le placer dans des endroits trop humides.
- Les téléphones ou tablettes avec des batteries de grande capacité ne peuvent pas être rechargés à l'aide de la montre batterie du fait de la capacité limitée de sa batterie interne.
- Rechargez votre montre batterie au moins tous les 3 mois par USB pour conserver la batterie en bon état. Dans des conditions de faible ensoleillement (en hiver par exemple) le panneau solaire peut ne pas suffire à maintenir le niveau de charge de la batterie.
- En fin de vie du produit, merci de rapporter celui-ci dans un point de collecte pour être recyclé.

Caractéristiques Techniques  
 Puissance max de sortie : 500 mA  
 Entrée Micro USB : 5V  
 Batterie Lithium, 3.7V 500 mAh  
 Protection contre les surcharges : Le chargement de la batterie se coupe automatiquement lorsque celle-ci est pleine.

**Voorkant**

- 1) LEDs uren
- 2) LEDs AM of PM
- 3) Datum LED
- 4) LEDs 10-minuten
- 5) LEDs enkele minuten
- 6) Oplaadindicator (bij USB)

**Linker en rechter zijde**

- 7) SET button
- 8) MODE button
- 9) Opladen uit schuifschakelaar
- 10) Opladen aan schuifschakelaar
- 11) Micro USB ingang opladen
- 12) Micro USB laadkabel (uit)

La montre batterie de Powerplus fonctionne grâce à un système de LED pour vous indiquer l'heure et avec une batterie de 500 mAh pour recharger vos téléphones portables. Maintenant, vous disposez en permanence d'une réserve d'énergie dans le cas où votre téléphone portable tombe en panne de batterie. Ceci vous permet de passer vos appels, vérifier vos e-mails, poster vos messages sur les réseaux sociaux, etc... La montre batterie est équipée d'un câble micro USB pouvant recharger environ 25% d'une batterie moyenne (1500 mAh) de téléphone portable. Pour les iPhone 4 et 5, les adaptateurs sont inclus avec le produit.

**Réglage de l'heure et de la date**

Appuyez sur le bouton MODE (8) et lorsque les LEDs s'allument, appuyez sur le bouton SET (7) jusqu'à ce que les LEDs indiquent les heures dignettes.

- 1) Appuyez sur le bouton MODE (8) pour obtenir la bonne heure et le bon réglage du bouton AM (Matin) / PM (Après-midi). Ensuite, appuyez à nouveau sur le bouton SET (7).
- 2) Appuyez sur le bouton MODE (8) pour sélectionner la dizaine de minutes correspondante. Appuyez de nouveau sur le bouton SET (7).
- 3) Appuyez sur le bouton MODE (8) pour obtenir l'unité de minute correspondante. Appuyez de nouveau sur le bouton SET (7).
- 4) Appuyez sur le bouton MODE (8) pour sélectionner le mois correspondant. Appuyez de nouveau sur le bouton SET (7).
- 5) Appuyez sur le bouton MODE (8) pour sélectionner la dizaine correspondant au jour (10 pour les jours entre 10 et 19, 20 pour les jours entre 20 et 29, etc).

**Face du produit**

- 1) LEDs indiquant l'heure
- 2) LEDs indiquant le matin (AM) ou l'après-midi (PM)
- 3) LED indiquant l'affichage de la date
- 4) LEDs indicatrices par tranche de 10 minutes
- 5) LED indiquant le niveau de charge de la batterie (par USB)

**Côté gauche et côté droit**

- 7) Bouton "SET"
- 8) Bouton "MODE"
- 9) Bouton "ARRÊT"
- 10) Bouton "MARCHÉ"
- 11) Entrée du port Micro USB de 10 minutes
- 12) Sortie du port Micro USB

4) Druk de MODE button (8) tot de juiste datum in lieden (geen LED, 10, 20 of 30) is geselecteerd. Druk nu opnieuw op de SET button (7).

5) Druk de MODE button (8) tot de juiste dag is geselecteerd.

Druk nu opnieuw op de SET button en nu zijn tijd en datum ingesteld.

**Tijd en datum te laten zien**

Druk op de MODE button (8) en de LEDs zullen de tijd laten zien door de oplichtende LED in uren (links) en AM of PM (links onder). Als u opnieuw de MODE button (8) indrukt, geven de LEDs de datum weer door middel van het maandnummer (links) en de dagnummer (rechts). De datum LED (3) zal oplichten.

**PowerbankWatch opladen**

De interne batterij van de PowerbankWatch kan worden opgeladen door middel van de bijgeleverde USB-kabel. Plug de kabel in de micro USB ingang (11) en verbind met een USB poort van de computer of USB oplader (niet bijgeleverd). Gedurende het opladen zal de LED laadindicator (6) oplichten. De ingebouwde zonnecel is in staat om de batterij te onderhouden en volledig opgeladen te houden.

**PowerbankWatch opladen**

De interne batterij van de PowerbankWatch kan worden opgeladen door middel van de bijgeleverde USB-kabel. Plug de kabel in de micro USB ingang (11) en verbind met een USB poort van de computer of USB oplader (niet bijgeleverd). Gedurende het opladen zal de LED laadindicator (6) oplichten. De ingebouwde zonnecel is in staat om de batterij te onderhouden en volledig opgeladen te houden.

**Belangrijk**

- Dit product is niet waterdicht. Vermijd vocht.
- Telefoons met een hoge batterijcapaciteit en tablets kunnen niet opgeladen worden door de beperkte capaciteit van de interne batterij.
- Laad de PowerbankWatch in ieder geval iedere 3 maanden op via USB om een volle batterij te kunnen garanderen. Lichtcondities kunnen te zwak zijn om de batterij te onderhouden.
- Na levensduur van het product, lever deze in bij uw Gemeente of deponeer deze in de hiervoor bestemde afvalbakken.

Technische details:  
 USB uitgangsvoltage 5V  
 Max. laadstroom 500 mA  
 Micro USB ingangsvoltage 5V  
 Batterij Lithium, 3.7V 500 mAh  
 Overlaadbeveiliging: automatisch uit als batterij vol is

**Voorkant**

- 1) LEDs uren
- 2) LEDs AM of PM
- 3) Datum LED
- 4) LEDs 10-minuten
- 5) LEDs enkele minuten
- 6) Oplaadindicator (bij USB)

**Linker en rechter zijde**

- 7) SET button
- 8) MODE button
- 9) Opladen uit schuifschakelaar
- 10) Opladen aan schuifschakelaar
- 11) Micro USB ingang opladen
- 12) Micro USB laadkabel (uit)

La montre batterie de Powerplus fonctionne grâce à un système de LED pour vous indiquer l'heure et avec une batterie de 500 mAh pour recharger vos téléphones portables. Maintenant, vous disposez en permanence d'une réserve d'énergie dans le cas où votre téléphone portable tombe en panne de batterie. Ceci vous permet de passer vos appels, vérifier vos e-mails, poster vos messages sur les réseaux sociaux, etc... La montre batterie est équipée d'un câble micro USB pouvant recharger environ 25% d'une batterie moyenne (1500 mAh) de téléphone portable. Pour les iPhone 4 et 5, les adaptateurs sont inclus avec le produit.

**Réglage de l'heure et de la date**

Appuyez sur le bouton MODE (8) et lorsque les LEDs s'allument, appuyez sur le bouton SET (7) jusqu'à ce que les LEDs indiquent les heures dignettes.

- 1) Appuyez sur le bouton MODE (8) pour obtenir la bonne heure et le bon réglage du bouton AM (Matin) / PM (Après-midi). Ensuite, appuyez à nouveau sur le bouton SET (7).
- 2) Appuyez sur le bouton MODE (8) pour sélectionner la dizaine de minutes correspondante. Appuyez de nouveau sur le bouton SET (7).
- 3) Appuyez sur le bouton MODE (8) pour obtenir l'unité de minute correspondante. Appuyez de nouveau sur le bouton SET (7).
- 4) Appuyez sur le bouton MODE (8) pour sélectionner le mois correspondant. Appuyez de nouveau sur le bouton SET (7).
- 5) Appuyez sur le bouton MODE (8) pour sélectionner la dizaine correspondant au jour (10 pour les jours entre 10 et 19, 20 pour les jours entre 20 et 29, etc).

**Face du produit**

- 1) LEDs indiquant l'heure
- 2) LEDs indiquant le matin (AM) ou l'après-midi (PM)
- 3) LED indiquant l'affichage de la date
- 4) LEDs indicatrices par tranche de 10 minutes
- 5) LED indiquant le niveau de charge de la batterie (par USB)

**Côté gauche et côté droit**

- 7) Bouton "SET"
- 8) Bouton "MODE"
- 9) Bouton "ARRÊT"
- 10) Bouton "MARCHÉ"
- 11) Entrée du port Micro USB de 10 minutes
- 12) Sortie du port Micro USB

4) Druk de MODE button (8) tot de juiste datum in lieden (geen LED, 10, 20 of 30) is geselecteerd. Druk nu opnieuw op de SET button (7).

5) Druk de MODE button (8) tot de juiste dag is geselecteerd.

Druk nu opnieuw op de SET button en nu zijn tijd en datum ingesteld.

**Tijd en datum te laten zien**

Druk op de MODE button (8) en de LEDs zullen de tijd laten zien door de oplichtende LED in uren (links) en AM of PM (links onder). Als u opnieuw de MODE button (8) indrukt, geven de LEDs de datum weer door middel van het maandnummer (links) en de dagnummer (rechts). De datum LED (3) zal oplichten.

**PowerbankWatch opladen**

De interne batterij van de PowerbankWatch kan worden opgeladen door middel van de bijgeleverde USB-kabel. Plug de kabel in de micro USB ingang (11) en verbind met een USB poort van de computer of USB oplader (niet bijgeleverd). Gedurende het opladen zal de LED laadindicator (6) oplichten. De ingebouwde zonnecel is in staat om de batterij te onderhouden en volledig opgeladen te houden.

**PowerbankWatch opladen**

De interne batterij van de PowerbankWatch kan worden opgeladen door middel van de bijgeleverde USB-kabel. Plug de kabel in de micro USB ingang (11) en verbind met een USB poort van de computer of USB oplader (niet bijgeleverd). Gedurende het opladen zal de LED laadindicator (6) oplichten. De ingebouwde zonnecel is in staat om de batterij te onderhouden en volledig opgeladen te houden.

**Belangrijk**

- Dit product is niet waterdicht. Vermijd vocht.
- Telefoons met een hoge batterijcapaciteit en tablets kunnen niet opgeladen worden door de beperkte capaciteit van de interne batterij.
- Laad de PowerbankWatch in ieder geval iedere 3 maanden op via USB om een volle batterij te kunnen garanderen. Lichtcondities kunnen te zwak zijn om de batterij te onderhouden.
- Na levensduur van het product, lever deze in bij uw Gemeente of deponeer deze in de hiervoor bestemde afvalbakken.

Technische details:  
 USB uitgangsvoltage 5V  
 Max. laadstroom 500 mA  
 Micro USB ingangsvoltage 5V  
 Batterij Lithium, 3.7V 500 mAh  
 Overlaadbeveiliging: automatisch uit als batterij vol is

**Voorkant**

- 1) LEDs uren
- 2) LEDs AM of PM
- 3) Datum LED
- 4) LEDs 10-minuten
- 5) LEDs enkele minuten
- 6) Oplaadindicator (bij USB)

**Linker en rechter zijde**

- 7) SET button
- 8) MODE button
- 9) Opladen uit schuifschakelaar
- 10) Opladen aan schuifschakelaar
- 11) Micro USB ingang opladen
- 12) Micro USB laadkabel (uit)

La montre batterie de Powerplus fonctionne grâce à un système de LED pour vous indiquer l'heure et avec une batterie de 500 mAh pour recharger vos téléphones portables. Maintenant, vous disposez en permanence d'une réserve d'énergie dans le cas où votre téléphone portable tombe en panne de batterie. Ceci vous permet de passer vos appels, vérifier vos e-mails, poster vos messages sur les réseaux sociaux, etc... La montre batterie est équipée d'un câble micro USB pouvant recharger environ 25% d'une batterie moyenne (1500 mAh) de téléphone portable. Pour les iPhone 4 et 5, les adaptateurs sont inclus avec le produit.

**Réglage de l'heure et de la date**

Appuyez sur le bouton MODE (8) et lorsque les LEDs s'allument, appuyez sur le bouton SET (7) jusqu'à ce que les LEDs indiquent les heures dignettes.

- 1) Appuyez sur le bouton MODE (8) pour obtenir la bonne heure et le bon réglage du bouton AM (Matin) / PM (Après-midi). Ensuite, appuyez à nouveau sur le bouton SET (7).
- 2) Appuyez sur le bouton MODE (8) pour sélectionner la dizaine de minutes correspondante. Appuyez de nouveau sur le bouton SET (7).
- 3) Appuyez sur le bouton MODE (8) pour obtenir l'unité de minute correspondante. Appuyez de nouveau sur le bouton SET (7).
- 4) Appuyez sur le bouton MODE (8) pour sélectionner le mois correspondant. Appuyez de nouveau sur le bouton SET (7).
- 5) Appuyez sur le bouton MODE (8) pour sélectionner la dizaine correspondant au jour (10 pour les jours entre 10 et 19, 20 pour les jours entre 20 et 29, etc).

**Face du produit**

- 1) LEDs indiquant l'heure
- 2) LEDs indiquant le matin (AM) ou l'après-midi (PM)
- 3) LED indiquant l'affichage de la date
- 4) LEDs indicatrices par tranche de 10 minutes
- 5) LED indiquant le niveau de charge de la batterie (par USB)

**Côté gauche et côté droit**

- 7) Bouton "SET"
- 8) Bouton "MODE"
- 9) Bouton "ARRÊT"
- 10) Bouton "MARCHÉ"
- 11) Entrée du port Micro USB de 10 minutes
- 12) Sortie du port Micro USB

4) Druk de MODE button (8) tot de juiste datum in lieden (geen LED, 10, 20 of 30) is geselecteerd. Druk nu opnieuw op de SET button (7).

5) Druk de MODE button (8) tot de juiste dag is geselecteerd.

Druk nu opnieuw op de SET button en nu zijn tijd en datum ingesteld.

**Tijd en datum te laten zien**

Druk op de MODE button (8) en de LEDs zullen de tijd laten zien door de oplichtende LED in uren (links) en AM of PM (links onder). Als u opnieuw de MODE button (8) indrukt, geven de LEDs de datum weer door middel van het maandnummer (links) en de dagnummer (rechts). De datum LED (3) zal oplichten.

**PowerbankWatch opladen**

De interne batterij van de PowerbankWatch kan worden opgeladen door middel van de bijgeleverde USB-kabel. Plug de kabel in de micro USB ingang (11) en verbind met een USB poort van de computer of USB oplader (niet bijgeleverd). Gedurende het opladen zal de LED laadindicator (6) oplichten. De ingebouwde zonnecel is in staat om de batterij te onderhouden en volledig opgeladen te houden.

**PowerbankWatch opladen**

De interne batterij van de PowerbankWatch kan worden opgeladen door middel van de bijgeleverde USB-kabel. Plug de kabel in de micro USB ingang (11) en verbind met een USB poort van de computer of USB oplader (niet bijgeleverd). Gedurende het opladen zal de LED laadindicator (6) oplichten. De ingebouwde zonnecel is in staat om de batterij te onderhouden en volledig opgeladen te houden.

**Belangrijk**

- Dit product is niet waterdicht. Vermijd vocht.
- Telefoons met een hoge batterijcapaciteit en tablets kunnen niet opgeladen worden door de beperkte capaciteit van de interne batterij.
- Laad de PowerbankWatch in ieder geval iedere 3 maanden op via USB om een volle batterij te kunnen garanderen. Lichtcondities kunnen te zwak zijn om de batterij te onderhouden.
- Na levensduur van het product, lever deze in bij uw Gemeente of deponeer deze in de hiervoor bestemde afvalbakken.

Technische details:  
 USB uitgangsvoltage 5V  
 Max. laadstroom 500 mA  
 Micro USB ingangsvoltage 5V  
 Batterij Lithium, 3.7V 500 mAh  
 Overlaadbeveiliging: automatisch uit als batterij vol is

**Voorkant**

- 1) LEDs uren
- 2) LEDs AM of PM
- 3) Datum LED
- 4) LEDs 10-minuten
- 5) LEDs enkele minuten
- 6) Oplaadindicator (bij USB)

**Linker en rechter zijde**

- 7) SET button
- 8) MODE button
- 9) Opladen uit schuifschakelaar
- 10) Opladen aan schuifschakelaar
- 11) Micro USB ingang opladen
- 12) Micro USB laadkabel (uit)

La montre batterie de Powerplus fonctionne grâce à un système de LED pour vous indiquer l'heure et avec une batterie de 500 mAh pour recharger vos téléphones portables. Maintenant, vous disposez en permanence d'une réserve d'énergie dans le cas où votre téléphone portable tombe en panne de batterie. Ceci vous permet de passer vos appels, vérifier vos e-mails, poster vos messages sur les réseaux sociaux, etc... La montre batterie est équipée d'un câble micro USB pouvant recharger environ 25% d'une batterie moyenne (1500 mAh) de téléphone portable. Pour les iPhone 4 et 5, les adaptateurs sont inclus avec le produit.

**Réglage de l'heure et de la date**

Appuyez sur le bouton MODE (8) et lorsque les LEDs s'allument, appuyez sur le bouton SET (7) jusqu'à ce que les LEDs indiquent les heures dignettes.

- 1) Appuyez sur le bouton MODE (8) pour obtenir la bonne heure et le bon réglage du bouton AM (Matin) / PM (Après-midi). Ensuite, appuyez à nouveau sur le bouton SET (7).
- 2) Appuyez sur le bouton MODE (8) pour sélectionner la dizaine de minutes correspondante. Appuyez de nouveau sur le bouton SET (7).
- 3) Appuyez sur le bouton MODE (8) pour obtenir l'unité de minute correspondante. Appuyez de nouveau sur le bouton SET (7).
- 4) Appuyez sur le bouton MODE (8) pour sélectionner le mois correspondant. Appuyez de nouveau sur le bouton SET (7).
- 5) Appuyez sur le bouton MODE (8) pour sélectionner la dizaine correspondant au jour (10 pour les jours entre 10 et 19, 20 pour les jours entre 20 et 29, etc).

**Face du produit**

- 1) LEDs indiquant l'heure
- 2) LEDs indiquant le matin (AM) ou l'après-midi (PM)
- 3) LED indiquant l'affichage de la date
- 4) LEDs indicatrices par tranche de 10 minutes
- 5) LED indiquant le niveau de charge de la batterie (par USB)

**Côté gauche et côté droit**

- 7) Bouton "SET"
- 8) Bouton "MODE"
- 9) Bouton "ARRÊT"
- 10) Bouton "MARCHÉ"
- 11) Entrée du port Micro USB de 10 minutes
- 12) Sortie du port Micro USB

4) Druk de MODE button (8) tot de juiste datum in lieden (geen LED, 10, 20 of 30) is geselecteerd. Druk nu opnieuw op de SET button (7).

5) Druk de MODE button (8) tot de juiste dag is geselecteerd.

Druk nu opnieuw op de SET button en nu zijn tijd en datum ingesteld.

**Tijd en datum te laten zien**

Druk op de MODE button (8) en de LEDs zullen de tijd laten zien door de oplichtende LED in uren (links) en AM of PM (links onder). Als u opnieuw de MODE button (8) indrukt, geven de LEDs de datum weer door middel van het maandnummer (links) en de dagnummer (rechts). De datum LED (3) zal oplichten.

**PowerbankWatch opladen**

De interne batterij van de PowerbankWatch kan worden opgeladen door middel van de bijgeleverde USB-kabel. Plug de kabel in de micro USB ingang (11) en verbind met een USB poort van de computer of USB oplader (niet bijgeleverd). Gedurende het opladen zal de LED laadindicator (6) oplichten. De ingebouwde zonnecel is in staat om de batterij te onderhouden en volledig opgeladen te houden.

**PowerbankWatch opladen**

De interne batterij van de PowerbankWatch kan worden opgeladen door middel van de bijgeleverde USB-kabel. Plug de kabel in de micro USB ingang (11) en verbind met een USB poort van de computer of USB oplader (niet bijgeleverd). Gedurende het opladen zal de LED laadindicator (6) oplichten. De ingebouwde zonnecel is in staat om de batterij te onderhouden en volledig opgeladen te houden.

**Belangrijk**

- Dit product is niet waterdicht. Vermijd vocht.
- Telefoons met een hoge batterijcapaciteit en tablets kunnen niet opgeladen worden door de beperkte capaciteit van de interne batterij.
- Laad de PowerbankWatch in ieder geval iedere 3 maanden op via USB om een volle batterij te kunnen garanderen. Lichtcondities kunnen te zwak zijn om de batterij te onderhouden.
- Na levensduur van het product, lever deze in bij uw Gemeente of deponeer deze in de hiervoor bestemde afvalbakken.

Technische details:  
 USB uitgangsvoltage 5V  
 Max. laadstroom 500 mA  
 Micro USB ingangsvoltage 5V  
 Batterij Lithium, 3.7V 500 mAh  
 Overlaadbeveiliging: automatisch uit als batterij vol is