

Anleitung für die Anwendung in der Mikrowelle:


Crazy Mama kann Wasser und Essig in der Mikrowelle erhitzen. Der so erzeugte Dampf steigt durch die Öffnungen im Deckel in den Innenraum. Verschmutzungen werden in der Mikrowelle gelöst und brauchen hinterher nur ausgewischt zu werden.

Achtung:

Crazy Mama ist kein Spielzeug. Nicht in Reichweite von Kindern platzieren. Der Deckel kann auslaufen.

Anwendung:

- 1) Entnehmen Sie von Crazy Mama Haar und Kopf.
- 2) Füllen Sie nun Essig und danach Wasser bis zur jeweiligen Makierung ein (Achtung: Nicht zu viel einfüllen).
- 3) Setzen Sie Crazy Mama Kopf und Haare wieder auf und stellen Sie sie in die Mikrowelle.
- 4) Lassen Sie die Mikrowelle für 7 Minuten mit hoher Leistung laufen.
- 5) Danach 2 Minuten laufen lassen. Danach entnehmen Sie nun Crazy Mama - nutzen Sie dabei ihre 'Arme' als Henkel.
- 6) Verwenden Sie die restliche Flüssigkeit z.B. mit einem Schwamm, um die Mikrowelle zu säubern.



- Maximal 120 ml befüllbar
- Ca. 50 ml Essig und 70 ml Wasser

Achtung: Heiße Flüssigkeit! Verbrühungsgefahr!
Mit Vorsicht verwenden.

Reinigung:

- 1) Crazy Mama vollständig abkühlen lassen.
- 2) Alle Einzelteile können mit Spülmittel von Hand gereinigt werden oder auch in den oberen Korb der Spülmaschine gegeben werden.

Mikrowelle / Watt	Zeit
600-8000	5 min
800-1000	4 min
1000 +	3 min

Anleitung für die Anwendung des Kühlschranks:

Mit Crazy Mama halten Sie Ihren Kühlschrank frisch und das nur mit herkömmlichen Backpulver.

Anwendung:

- 1) Entnehmen Sie von Crazy Mama Haar und Kopf.
- 2) Füllen Sie dann in das Innere von Crazy Mama einfach herkömmliches Backpulver hinzu (ca. 3-4 Teelöffel).
- 3) Nun können Sie wieder Kopf und Haar an den Behälter anschließen und in Ihren Kühlschrank oder Gefrierfach hinstellen.
- 4) Stellen Sie sich zur Erinnerung ein Verfalldatum ein. Drehen Sie einfach den Boden von Crazy Mama und stellen dort das gewünschte Datum ein (Tipp: Ersetzen Sie am besten einmal im Monat das Backpulver)
- 5) Crazy Mama absorbiert nun nahezu alle schlechten Gerüche aus ihrem Kühlschrank oder Gefrierfach.

Reinigung:

- 1) Crazy Mama aus den Kühlschrank entnehmen und Haare und Kopf absetzen.
- 2) Nun können Sie das alte Backpulver aus dem Behälter entnehmen und den Behälter mit normalen Wasser reinigen und auswaschen.

1 Füllen Sie herkömmliches Backpulver (ca. 3-4 Löffel) in den offenen Behälter von Crazy Mama.



2 Crazy Mama nun wieder verschließen und den gewünschten Monat einstellen.



3 Nun können Sie Crazy Mama in Ihren Kühlschrank, der jetzt frisch gehalten wird.

