

290x210mm

反面

正面

DE

5-in-1 TASCHENMESSER Art.nr. 29683 BEDIENUNGSANLEITUNG



- Funktion:**
1. LED-Licht (Ladezeit: etwa 1 Stunde, Nutzungszeit: etwa 3 Stunden)
 2. USB-Aufladung
 3. LED-Schalter
 4. Aufhängebügel
 5. Glasbrecher
 6. Edelstahlklinge
- Zubehör:** USB-Kabel (inklusive)

ENTSORGUNG:
Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.

Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Enternen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch
1 Norge tkd@eurotops.de
1 Sverige tkd@eurotops.de

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cent/Min.
Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten..

© 23.05.2017

FR

OUTIL MULTIFONCTIONS 5 en 1 Réf. 29683 MODE D'EMPLOI



- Fonction :**
1. Éclairage LED (durée de chargement : environ 1 heure, durée d'utilisation : environ 3 heures)
 2. Chargement USB
 3. Commutateur LED
 4. Boucle d'accrochage
 5. Marteau brise-vitre
 6. Lame en acier inoxydable
- Accessoire :** Câble USB (inclus)

COLLECTE ET TRAITEMENT:
Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.

Éliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

**14 Cent/Min. + surcoût éventuel d'un opérateur.
Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.
Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.

© 23.05.2017

NL

5-in-1 MEERVOUDIGE TOOLS Art.nr.29683 GEBRUIKSAANWIJZING



- Functie:**
1. LED-lamp (opladtid: ongeveer 1 uur, gebruikstijd: ongeveer 3 uur)
 2. Opladen via USB
 3. LED-schakelaar
 4. Hanggesp
 5. Glasen impactschakelaar
 6. Roestvrij stalen blad
- Accessoire:** USB-kabel (meegeleverd)

AFVALVERWIJDERING:
De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.

Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, overneemt milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland



Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl


Een eventuele terugvraag van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden.

© 23.05.2017

NOR

5-I-1 MULTIVERKTØY Kat. Nr.29683 BRUKSANVISNING



- Funksjon:**
1. LED-lampe (ladetid: ca. 1 time, brukstid: ca. 3 timer)
 2. USB-lading
 3. LED-bryter
 4. Hengespenne
 5. Glass-сталtbrjter
 6. Blad i rustfritt stål
- Tilbehør:** USB-kabel (medfølger)

AVHENDING:
Emballagematerialet kan resirkuleres. Avhend emballasjen på en miljøvennlig måte ved å kaste den i riktig avfallsbeholder for resirkulerbart materiale.

Avhend produktet og batteriene separat av miljøhensyn. Apparatet og batteriene må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Ta dem til en gjenvinningsstasjon for brukte elektriske og elektroniske apparater. For mer informasjon kan du ta kontakt med lokale myndigheter. Fjern batteriene først.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Tyskland




Hvis du trenger teknisk støtte, vennligst kontakt ... I Norge tkd@eurotops.de

En eventuell retur av produktene må sendes til returadressen som er oppgitt på fakturaen. Bruksanvisningen gjenspeiler kun de tekniske forhold som var tilgjengelige under trykkingen. Det tas forbehold om eventuelle endringer i teknologi og utstyr senere.

© 23.05.2017

SE

5-I-1 MULTIVERKTYG Kat. nr 29683 BRUKSANVISNING



- Funktion:**
1. LED-lampa (laddningstid: ca 1 tim., användningstid: ca 3 timmar)
 2. USB-laddning
 3. LED-brytare
 4. Hängspenne
 5. Glashammare
 6. Knivblad i rostfritt stål
- Tillbehör:** USB-kabel (medföljer)

AVFALLSHANTERING:
Förpackningsmaterialet är återvinningsbart. Kasta förpackningsmaterialet i rätt behållare på återvinningsstationen.

Tänk på miljön när du kastar produkten och batterierna. Produkten och batterierna får inte kastas som hushållsavfall. Ta dem till en återvinningscentral för elektronik och elektriska apparater. För mer information kontakta din kommun. Ta ur batterierna först.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Tyskland




För teknisk support, kontakta Sverige tkd@eurotops.de

Om du vill returnera produkten vänder du dig till returadressen som anges på ditt kvitto. Bruksanvisningen använder den tekniska informationen som var tillgänglig vid datumen den trycktes. Vi förbehåller oss för ändringar av utrustningen eller teknisk art.

© 23.05.2017

GB

5-in-1 MULTI-TOOLS Art. No.: 29683 INSTRUCTION MANUAL



- Function:**
1. LED Light (charging time: about 1 hour, using time: about 3 hours)
 2. USB charging
 3. LED Switch
 4. Hanging buckle
 5. Glass impact breaker
 6. Stainless steel blade
- Accessory:** USB cable (including)

DISPOSAL:
The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.

Dispose of the product and the batteries in view of the environment if you want to separate. The device and the batteries must not be thrown in with domestic waste. Take them to a recycling center for used electrical and electronic devices. For more information you can consult your local government. Remove batteries first.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Germany



If technical support is needed, please call ...
in Germany 0180 550 63 62* or info@eurotops.de
in Austria 01 230 60 43 12 or info@eurotops.at
in Switzerland 044 28 36 125 or info@eurotops.ch
in the Netherlands 026 37 36 333 or info@eurotops.nl
in France 0892 700 470** or info@eurotops.fr
in Norway tkd@eurotops.de
in Sweden tkd@eurotops.de

**14 Cent/minute via German landline, max. 42 cent/minute via mobile phone network

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice. The manual only reflects the technical conditions available under printing. Any changes in technology and equipment are reserved.

© 23.05.2017