



**Avertissement :** Veuillez lire ce manuel d'instructions attentivement avant d'utiliser l'instrument et le conserver pour une utilisation future.



#### A. CONSIGNES DE SECURITE

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Pour éviter tout choc électrique, n'immergez jamais le câble d'alimentation, la prise ou toute autre partie de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
- Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- Lorsque vous utilisez l'appareil, déroulez toujours complètement le cordon d'alimentation de son logement afin d'éviter la surchauffe de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé, en cas de mauvais fonctionnement, s'il est tombé dans l'eau ou si vous l'avez laissé tomber.
- Ne tentez jamais de réparer l'appareil par vous-même. Faites le toujours réparer par un centre de service après-vente ou un centre de réparation qualifié.
- Le câble d'alimentation doit être contrôlé régulièrement afin d'éviter tout risque de dommages. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un centre de réparation qualifié afin d'éviter un danger.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface sèche.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Ne laissez pas pendre le cordon d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes.
- Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleurs comme les radiateurs, afin d'éviter la déformation des parties en plastique.
- Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.

- N'utilisez pas l'appareil si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé, en cas de mauvais fonctionnement, s'il est tombé dans l'eau ou si vous l'avez laissé tomber.

#### B. UTILISATION

##### 1) DESCRIPTION DES ELEMENTS

DESCRIPTIF	QUANTITE
1-Bande LED adhésive	1
2-Adaptateur	1
3- Capteur de mouvement	1
4- Vis	2
5- Adhésif double face	2




##### 2) INSTALLATION



- 1- Nettoyer la partie du cadre ou du sommier du lit sur laquelle la bande de LED sera collée ceci afin d'assurer la bonne adhérence de l'adhésif.
- 2- Retirez la protection de la bande adhésive et collez la bande LED sur toute la longueur du montant latéral du lit en appliquant une pression légère sur les LED.
- 3- Note : La bande LED peut être découpée avec des ciseaux toutes les 3 LED / 5 cm, à partir de la fin de la bande.




- 4- Choisissez le meilleur emplacement pour monter le capteur. Placez-le à un endroit où il peut le mieux détecter les mouvements. Nous vous recommandons l'emplacement 1, 2 ou 3.



Options d'orientation du capteur sur ou sous le cadre de lit selon la détection du mouvement souhaitée :



- 5- Fixez le capteur à l'aide de 2 adhésifs double face ou des vis fournies (selon vos préférences) sur le montant du lit



- 6- Connectez le capteur au câble de l'adaptateur  
 7- Branchez l'alimentation de l'adaptateur dans la prise  
 8- Le ruban LED reste allumé environ 30 secondes

### C. CONSEIL D'ENTRETIEN

Avant tout nettoyage, débranchez impérativement l'appareil. Utilisez uniquement un chiffon sec pour dépoussiérer les LED afin de ne pas en altérer le bon fonctionnement.

### D. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Adaptateur secteur : AC/DC 100-240V, 50/60HZ  
 LED : SMD 3528 2700-3300K



### Mise au rebut de l'appareil :

La directive Européenne 2012/19/EC sur les déchets des Equipements électriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de cet appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

### LED-Streifen als Bettbeleuchtung

DE



**Hinweis:** Die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam lesen und für spätere Einsicht aufbewahren.



### A. SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Gerät ist nur zum Hausgebrauch bestimmt. Das Gerät nur gemäß den Angaben dieser Gebrauchsanweisung benutzen.
- Vor dem Anschluss an das Stromnetz kontrollieren, dass die Spannung der des Typenschildes entspricht.
- Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, noch das Netzkabel oder den Stecker oder einem anderen Teil der Vorrichtung in Wasser oder Flüssigkeiten tauchen.
- Weder das Gerät noch den Stecker mit feuchten Händen handhaben.
- Den Stecker nicht am Netzkabel aus der Steckdose zu ziehen. Hierfür am Stecker ziehen.
- Beim Gebrauch des Geräts das Netzkabel immer voll ausrollen, um Überhitzung des Geräts zu vermeiden.

- Wenn der Stecker oder das Netzkabel beschädigt sind, wenn das Gerät schlecht funktioniert, wenn es in Wasser getaucht wurde oder abgestürzt ist, das Gerät nicht benutzen.
- Nicht versuchen, das Gerät selbst zu reparieren. Es muss von einer Kundendienststelle oder einer qualifizierten Reparaturstelle repariert werden.
- Das Netzkabel muss regelmäßig kontrolliert werden, um Beschädigungsrisiken zu vermeiden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einer qualifizierten Reparaturstelle ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Das Gerät immer auf einer trockenen Fläche benutzen.
- Das Gerät nicht im Freien benutzen.
- Das Netzkabel nicht über den Rand der Arbeitsfläche hängen lassen und darauf achten, dass es nicht mit einer heißen Oberfläche in Berührung kommt.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen aufstellen bzw. benutzen, z. B. Heizkörper, um Verformungen der Kunststoffteile zu vermeiden.
- Keine Scheuermittel zur Reinigung des Geräts verwenden.
- Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt, mithilfe eines externen Zeitschalters oder einer Fernsteuerung ein- bzw. ausgeschaltet zu werden.

**B. BENUTZUNG**

**1) LIEFERUMFANG**


BEZEICHNUNG	ANZAHL
1- Selbstklebender LED-Streifen	1
2-Adapter	1
3- Bewegungssensor	1
4- Schraube	2
5- Doppelseitiges Klebeband	2




**2) MONTAGE**

- 1- Den Teil des Bettrahmens oder des Bettrasts reinigen, an dem das LED-Streifen befestigt werden sollen, um ein gutes Haften des Klebstoffs zu gewährleisten.
- 2- Entfernen Sie den Schutz des Klebestreifens und kleben Sie den LED-Streifen auf ganzer Länge an der Seite des Betts fest, indem Sie die LEDs nacheinander leicht andrücken.



- 3- Hinweis: Sie können den Streifen alle 3 LEDs / 5 cm schneiden (beginnen am Ende des Streifens), um jede mögliche Größe zu erreichen, die Sie benötigen.




- 4- Wählen Sie die beste Stelle aus, um die Bewegungssensor zu montieren. Bringen Sie ihn dort an, wo er Bewegungen am besten feststellen kann. Wir empfehlen 1, 2 oder 3 für die Montage.



Optionen Orientierung des Sensors auf oder unter dem Bettrahmen, je nach gewünschter Bewegung:



- 5- Befestigen Sie den Sensor mithilfe von 2 doppelseitigen Klebebands oder der im Lieferumfang befindlichen Schrauben (nach Wunsch) an ihrem Bettpfosten.



- 6- Verbinden Sie der Sensor mit dem Adapter
- 7- Stecken Sie den Adapter in eine Steckdose.
- 8- Das LED-Band leuchtet circa 30 Sekunde lang.

**C. REINIGUNG UND PFLEGE**

Ziehen Sie vor jeder Reinigung unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose.  
Verwenden Sie zum Entstauben der LEDs ausschließlich ein trockenes Tuch, um deren einwandfreie Funktion nicht zu beeinträchtigen.

**D. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

Netzadapter: AC/DC 100-240V, 50/60HZ  
LED: SMD 3528 2700-3300K



**Entsorgung des Geräts**

Die europäische Richtlinie 2012/19/EC über die mit elektrischen und elektronischen ausgestatteten Abfälle (DEEE) bestimmt, dass benutzte Haushaltsgeräte nicht über die kommunale Abfallsammlung entsorgt werden dürfen. Die gebrauchten Geräte müssen über eine separate Sammlung entsorgt werden, um den Wiedergebrauch der verschiedenen Komponenten zu erhöhen, und die Gesundheit und die Umwelt zu schützen.

Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unerfahrenen oder unkundigen Personen verwendet werden, es sei denn, sie werden von Personen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind, überwacht oder haben von ihnen Anweisungen zur Verwendung dieses Geräts erhalten. Kinder sollten nicht ohne Aufsicht bleiben, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

**LED-strook bedverlichting**

NL



**Waarschuwing:** Lees deze handleiding aandachtig vooraleer het instrument te gebruiken en bewaar voor latere raadplegingen.



**A. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN**

- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor een huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat alleen op de manier aangegeven in deze gebruiksaanwijzingen.

- Vooraleer het apparaat aan te sluiten, zorg ervoor dat de elektrische spanning van uw woning overeenkomt met die aangegeven op het kenplaatje van het apparaat.
- Om elektrische schokken te voorkomen, mogen de voedingskabel, de stekker of een ander deel van de inrichting nooit ondergedompeld worden in water of een andere vloeistof.
- Raak de stekker of het apparaat niet aan wanneer u natte handen hebt.
- Wanneer u de stekker uit het stopcontact trekt, moet u altijd de stekker vasthouden en niet aan de kabel zelf trekken.
- Wanneer u het apparaat gebruikt, moet u de voedingskabel volledig afrollen om te voorkomen dat het apparaat oververhit raakt.
- Gebruik het apparaat niet als de stekker of de voedingskabel beschadigd zijn, bij een storing of indien het apparaat in het water terecht gekomen of gevallen is.
- Probeer het apparaat nooit zelf te repareren maar breng het naar een servicecentrum of een gekwalificeerd reparateur.
- De voedingskabel moet regelmatig gecontroleerd worden om schade uit te sluiten. Is de kabel beschadigd, dan moet hij vervangen worden door een gekwalificeerd reparateur, om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Gebruik het apparaat altijd op een droog oppervlak.
- Gebruik het apparaat niet buiten.
- Laat de voedingskabel niet van de rand van een tafel of werkblad hangen en vermijd contact met warme oppervlakken.
- Hou het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiators, om te voorkomen dat de delen in plastic gaan vervormen.
- Gebruik geen schurende reinigingsproducten om het apparaat schoon te maken.
- Dit apparaat is niet bestemd om ingeschakeld te worden met een externe timer of een afstandsbediening.

**B. GEBRUIK**

**BESCHRIJVING ELEMENTEN**

BESCHRIJVING	HOEV.
1-Zelfklevende LED-strook	1
2-Adapter	1
3- Bewegingssensor	1
4- Schroef	2
5- Tweezijdige tape	2




**1) INSTALLATIE**


- 1- Maak de omtrek van het bed of de lattenbodem waarop de LED-strook geplakt zullen worden schoon, zodat ze goed hechten.

E 3529 / OS 3529 12V

- 2- Haal de bescherming van de zelfklevende band en kleef de LED-strook op de hele lengte van de zijkant van het bed. Oefen een lichte druk uit op de LEDs.
- 3- Opmerking: Indien nodig kan de strip ingekort worden om de 3 LED's / 5 cm, te beginnen van het einde van de strip.





- 4- Kies de beste locatie om de sensor te plaatsen. Plaats deze in een gebied waar hij het beste beweging detecteren. We bevelen de locaties 1, 2 of 3.



Opties om de sensor te richten op of onder het bedkader volgens de gewenste bewegingsdetectie:

#### Bedrag van bed



- 5- Bevestig de sensor met 2 stukken dubbelzijdige tape of de meegeleverde schroeven (volgens uw voorkeur) op de zijkant van het bed.



- 6- Sluit de sensor aan op de kabel van de adapter.
- 7- Sluit de voeding van de adapter aan op het stopcontact
- 8- De LED-strook blijft ongeveer 30 seconden branden.

#### C. ONDERHOUDSTIPS

Vooraleer te reinigen, schakel het apparaat uit.

Gebruik enkel een droge doek om de LED af te stoffen om de goede werking ervan niet te belemmeren.

#### D. TECHNISCHE KENMERKEN

Netadapter: AC/DC 100-240V, 50/60HZ

LED: SMD 3528 2700-3300K



Verwijdering van het apparaat

Europese richtlijn 2012/19/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet worden geworpen in de normale stroom van huishoudelijk afval. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld met het oog op de terugwinning en recycling van gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu.

Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met verlaagde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij leiding of instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van het apparaat door middel van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is. Kinderen moeten worden gecontroleerd om te garanderen dat zij niet met het apparaat spelen.

#### LED strip for bed lighting

EN



**Warning:** Please read this instruction manual carefully before using the instrument and keep it for future use.




#### A. SAFETY INSTRUCTIONS


- The device is intended exclusively for private and not for commercial use. Only use this device as describe in this instruction manual.
- Before to use, make sure that the supply voltage corresponds with the voltage marked on the rating label.
- Do not place any part of this appliance in water or any other liquid.

E 3529 / OS 3529 12V

- Do not leave the device unattended when plugged in.
- Do not handle the unit or plug with wet hands.
- Unplug from the power outlet after use and allow the appliance to cool down completely before to clean it or to move it.
- When disconnecting the cable, always pull at the plug; do not pull on the cable itself.
- When using the device, always pull the power cord completely from its housing to prevent overheating.
- If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid an electric shock.
- Never try to repair it by yourself. It must be repaired by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid an electric shock.
- The power cable must be checked regularly to avoid damage. If the power cable is damaged it must be replaced by a qualified service center to avoid any danger.
- Always place your device on a dry surface.
- Do not use outdoors.
- Do not let the power cord on the edge of a table or work surface, and prevent it comes into contact with hot surfaces.
- Keep it away from heat sources such as radiators, to avoid deformation of plastic parts.



- 4- Choose the best location to mount sensor. Place in a area where they can best detect motion. We recommend placement 1, 2 or 3.




## B. HOW TO USE IT

### 1) DESCRIPTION OF THE KIT


DESCRIPTION	QUANTITY
1-adhésive LED strip	1
2- Power supply adaptor	1
3- Motion sensor	1
4- Screw	2
5- Double sided tape	2



Orientation of the sensor on or under the bed frame according to the motion detection you want :



- 5- Set up the motion sensor with the help of 2 double sided tape squares or with the included screws (according to your preferences)



### 2) SETTINGS

- 1- Clean the part of the bed base or the bed frame on which the LED strip will be stuck in a view to ensure the good grip of the adhesive tape.
- 2- Remove the protecting paper strip and stick the LED strip on the whole length of the lateral mount of the bed, applying a light pressure on the LED.
- 3- Note: If needed, the strip can be shortened every 3 LED's/5 cm, starting at the end of the strip.

E 3529 / OS 3529 12V

- 6- Connect the motion sensor to the cable of the mains adapter
- 7- Plug the adapter into the wall socket
- 8- LED lights up for 30 seconds

#### **C. CARE AND MAINTENANCE**

Before any cleaning operation, imperatively unplug the device

Only use a dry cleaning clothe to dust the LED in a view not to degrade the good working of the device

#### **D. FEATURES**

Mains adapter : AC/DC 100-240V, 50/60HZ

LED : SMD 3528 2700-3300K



*The European directive 2012/19/EC about electronic and electric waste, requires that you can't throw away defective domestic appliance with common waste. Used device has to be collect separately to optimize the recuperation rate and the recycling of the materials to reduce the impact on the health and the environment.*

*This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or by persons lacking in experience or knowledge, unless they are supervised or instructed on the use of this apparatus by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with this appliance.*



**Importé par / Importiert von / Geïmporteerd door / Imported by :**  
**CAPTELEC, 59170 Croix - FRANCE**



Carton et emballage papier à  
trier / Kartons und  
papierverpackung recyceln /  
Verpakkingsmateriaal in karton  
en papier te sorteren / Recycle  
carton and paper packaging