




BEZEICHNUNG DER EINZELTEILE



1. Zoom-Objektiv
2. Augenlinse
3. Fokussiereinheit
4. Objektiv
5. Entfernungsanzeige
6. Objektivtubus

VERWENDUNGSHINWEISE

1. Drehen Sie das Zoom-Objektiv (1) zur Vergrößerung und Verkleinerung.
Hinweis : Variable Vergrößerung von X7 bis X21
2. Stellen Sie die Entfernung zum Objekt durch Drehen der Fokussiereinheit (3) ein. Nutzen Sie hierzu die Entfernungsanzeige (5). Drehen Sie die Fokussiereinheit (3) links und rechts herum, um das gewünschte Objekt scharf zu stellen.
3. Es können Objekte ab einer Entfernung von 50 cm vom Gerät fokussiert werden.
Hinweis: Wenn Sie im „Makromodus“ mit einem Mindestabstand von 50 cm fokussieren, vergrößern Sie die Objektivlinse, wie in den Abbildungen unten dargestellt, und passen den Fokus entsprechend an, um eine optimale Bildschärfe zu erzielen.



AUFBEWAHRUNGSHINWEISE

1. Da Linse, Prisma und andere Einzelteile sehr genau aufeinander abgestimmt sind, können bei Schlägen, Stößen oder Stürzen Abweichungen auftreten und das Sichtfeld kann sich verschieben, wodurch Objekte und Bilder verfälscht dargestellt werden. Verwenden Sie das Gerät daher mit größter Sorgfalt.
2. Wenn die Linse von Staub bedeckt ist, sollten Sie die Linsenoberfläche mit einem Staubtuch oder einem speziellen Tuch für Linsen vorsichtig abwischen.
3. Wenn die Linse mit öligen Substanzen bedeckt ist (z. B. Fingerabdrücke), sollten Sie die Linse vorsichtig mit Linsenreiniger säubern.
4. Lagern Sie das Gerät nicht an feuchten Plätzen und bewahren Sie es trocken (ggf. mit Entfeuchtern) auf. Zudem sollten Sie es an einem Ort mit guter Belüftung und ausreichender Sonneneinstrahlung lagern.
5. Legen Sie das Gerät nach Verwendung am Strand oder auf einem Schiff, wo feuchter Seewind herrscht, nicht in den Aufbewahrungsbehälter zurück, ohne es zuvor gesäubert zu haben. Entfernen Sie zuerst das Salz mit einem trockenen Staubtuch und wischen Sie es danach nochmals sorgfältig und vorsichtig ab.
6. Verwenden Sie zum Reinigen der Oberfläche von Einzelteilen keine Chemikalien, da diese die Oberfläche angreifen können.
7. Das Gerät darf nicht befeuchtet oder in Wasser getränkt werden. Sollte es einmal in Wasser getränkt worden sein, sollten Sie es so schnell wie möglich in Einzelteile zerlegen, um den Ausgangszustand wiederherstellen zu können.

WARNUNG

- Nicht mit dem Gerät direkt in die Sonne gucken! Erblindungsgefahr!

ANMERKUNGEN

- Zum Schutz der Augen können synthetische Gummipolster an den Stellen verwendet werden, die in direktem Kontakt mit den Augen und den Augenhöhlen stehen. In Gummi können Stoffe enthalten sein, die bei hierauf allergischen Personen Ekzeme, Flecke und Hautverfärbungen verursachen können. Konsultieren Sie im Falle einer Gummiallergie vor Verwendung eines Gummipolsters Ihren Arzt.
- Setzen Sie die Linse nicht direkter Sonnenstrahlung aus. Die Lichtbündelung könnte Feuer verursachen.

Importiert von PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankreich/ Hergestellt in der VRC

Vermarktung durch EUROTUPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Deutschland