

38338

Tondeuse nez et oreilles

Mode d'emploi:

Fonctionne sans piles. Introduisez la tête de la tondeuse d'environ 0,5 cm dans votre narine.

Maintenez le cylindre supérieur de la tondeuse d'une main en faisant tourner de l'autre main le cylindre inférieur d'un côté puis de l'autre.

Nettoyage:

Utilisez la petite brosse pour éliminer les poils de la tête de la tondeuse, ou bien nettoyez la tondeuse à l'eau. Pour un nettoyage plus approfondi, dévissez la vis et démontez la tondeuse. Nettoyez l'intérieur de la tondeuse, replacez les deux cylindres de l'appareil l'un sur l'autre puis revissez fermement la vis.

Remarque:

Séchez minutieusement l'appareil après chaque nettoyage.
N'entreposez pas la tondeuse dans votre salle de bains, faute de quoi elle risque de rouiller (à cause de l'humidité).

