







**PAPA'S HAND**®



1. Slide the branch to be pruned firmly under the blade and close the shears without forcing them.
2. Allow the shears to return to the open position so as to allow the pawl to engage with the next notch.
3. Repeat the operation until the branch is cut off.

1. Schritt.  
Schnittgut greifen und Schere mit leichtem Druck bis zum Anschlag schließen!
2. Schritt.  
Griff lockern und erneut bis zum nächsten Anschlag schließen!
3. Schritt.  
Griffe öffnen und mit leichtem Druck wieder schließen bis der Schnitt vollgezogen ist!

- 1° Stap.  
Het te snijden voorwerp vastpakken en de schaar met een lichte druk tot de aanslag sluiten.
- 2° Stap.  
Greep los laten en opnieuw tot de volgende aanslag sluiten.
- 3° Stap.  
Grepen openen en met een lichte druk opnieuw sluiten totdat de snede is uitgevoerd.

- 1er pas.  
Saisir le matériel à couper et fermer les ciseaux jusqu' à l'arrêt en exerçant une légère force.
- 2er pas.  
Desserrer la poignée et fermer à nouveau jusqu' à l'arrêt suivant.
- 3er pas.  
Ouvrir les poignées et refermer avec une légère pression jusqu' à ce le matériel soit coupé.