

41013

Massageweste mit integrierter Wärmefunktion

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb unserer Massageweste. Dieses Produkt wurde mit größter Sorgfalt hergestellt und einer Qualitätskontrolle unterzogen. Sollte sich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ein Defekt herausstellen, bitten wir um Kontaktaufnahme.

Wir haben die Weste speziell für die Massage von verspannten Nacken- und Rückenmuskeln entwickelt. Durch die integrierte Wärmefunktion, erleben Sie eine optimale entspannende Massage. Selbstverständlich können Sie auch nur die Wärmefunktion verwenden. Durch die integrierte Wärmefunktion werden Verspannungen gelockert und die Muskeln optimal auf die Massage vorbereitet.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Bevor Sie unsere Massageweste verwenden, bitten wir Sie diese Anleitung sorgfältig durchzulesen. Beim Benutzen elektrischer Geräte sollten grundlegende Sicherheitsmaßnahmen immer befolgt werden.

ACHTUNG: 1. GERÄT VON WASSER FERNHALTEN! 2. GERÄT VON KINDERN FERNHALTEN

Wie bei den meisten elektrischen Geräten, sind elektrische Teile stromdurchflossen, sogar, während die Vorrichtung ausgeschaltet ist. Um jegliches Risiko zu vermeiden:

1. Ziehen Sie immer den Stecker nach Gebrauch
2. Verwenden Sie das Gerät nicht im Bad oder sonstigen Nasszellen
3. Das Massagegerät nicht dort aufbewahren, wo es in Wannen fallen kann
4. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser und achten Sie darauf, dass es nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen kann.
5. Benutzen Sie nur die mit diesem Produkt mitgelieferten Adapter: MODEL: RSS1002-072120-W2E
INPUT: 100-240V~50/60Hz 0.2A
OUTPUT: 12V==0.6A 7.2W MAX

Nach öffnen der Verpackung finden Sie:

1. Massageweste
2. 220 Volt Netzadapter
3. diese Anleitung

Entnehmen Sie die Massageweste und streifen diese mit den abgesetzten Kreisen nach aussen über, achten Sie dabei darauf, dass die Kabel die Weste nach unten verlassen und auf einen optimalen Sitz. Um die Weste anzupassen, können Sie die beiden Schultergurte mittels des Klettverschlusses entsprechend in der Länge verändern.

Verbinden Sie das mitgelieferte 220 Volt Netzteil mit dem Anschlussstecker in der Weste und stecken diese dann in eine 220 Volt Steckdose.

Bei korrekter Funktion, blinken die Kontrollleuchten der oberen Reihe am Steuerungsgerät nacheinander auf.

Nur Wärmebetrieb:

Drücken Sie die Taste Wärme einmal, die Kontrollleuchte Wärme beginnt zu leuchten und die Weste produziert eine wohlige angenehme Wärme, die Ihnen Ihren gesamten Rücken erwärmt. Solange die Wärme Kontrollleuchte leuchtet, produziert die Weste Wärme, jedoch längstens bis die Temperatur erreicht wird. Ferner verfügt die Weste über einen Sicherheitsschalter, der die Weste automatisch nach 15 Minuten deaktiviert. Bei sehr starken Verspannungen oder Rückenschmerzen vor Zuschaltung der Massage die Wärme 15 Minuten auf die Muskeln separat wirken lassen, danach die Massagefunktion zuschalten.

Massagebetrieb

Drücken Sie die Taste AN/AUS am Steuergerät. Sofort beginnt die Weste mit der Massage. Das Drücken der AN/AUS Taste aktiviert das Automatikprogramm (Leuchte AUTO aktiviert). Hierbei durchläuft die Weste automatisch alle integrierten Massageprogramme, ohne das Sie irgendwelche Einstellungen vornehmen müssen. Durch drücken der Taste MODUS können Sie das Automatikprogramm verlassen und die von Ihnen gewünschte Massage (NORMAL, IMPULS, WELLEN und AUTO) anwählen.

Massage- und Wärmebetrieb

Selbstverständlich können Sie die Wärmefunktion jederzeit zur Massagefunktion hinzuschalten. Drücken Sie hierfür nur einfach die Taste Wärme, während Sie sich von der Weste massieren lassen.

10/13

Sie können unsere Massageweste stehend, sitzend oder liegend verwenden, ebenso können Sie die Weste an einem Stuhl befestigen. Bitte benutzen Sie unsere Weste nicht während Sie schlafen oder in der Badewanne.

Bevor Sie den Netzstecker von der Weste trennen, drücken Sie bitte die AN/AUS Taste um die Weste abzuschalten.




Abbildung: Steuerungsfunktion

Reinigung und Pflege

Unsere Massageweste bedarf keiner gesonderten Pflege- und Reinigung. Sollte die Weste einmal verschmutzt sein, bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen während das Netzteil vom Gerät getrennt ist und kein Strom auf der Weste ist. Vermeiden Sie es bitte die Anschlusskabel um die Weste herum zu wickeln, da hierdurch Schäden am Kabel oder der Weste entstehen könnten.

WARNUNG

1. Bedienen Sie dieses Gerät niemals, wenn Sie Folgendes bemerken:
 - a. Es ist zusammengefaltet oder das Obermaterial ist beschädigt
 - b. Es hat eine beschädigte Schnur oder beschädigten Stecker
 - c. Es ist naß bzw. feucht
2. Ein elektrisches Gerät sollte niemals unbewacht verlassen werden während es angeschlossen u. in Betrieb ist.
3. Besondere Sorgfalt ist geboten, wenn das Gerät von, an oder in der Nähe von Kindern, unselbstständigen und wärmeempfindlichen Menschen benutzt wird.
4. Benutzen Sie dieses Gerät nur für seine bestimmungsgemäße Verwendung, wie es in diesem Merkblatt beschrieben wird.
5. Halten Sie Schnur und Gerät fern von erhitzten Oberflächen.
6. Wickeln Sie die Schnur nicht um das Gerät.
7. Benutzen Sie es nicht wenn Sie müde sind.
8. Es ist nur für den innerräumlichen Gebrauch gedacht.
9. Benutzen Sie keine Verlängerungsschnur
10. Wenn Sie sehr starke Rückenschmerzen haben, suchen Sie einen Arzt auf

Entsorgen – Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein

Wenn Sie sich vom Artikel trennen möchten, entsorgen Sie ihn zu den aktuellen Bestimmungen.
Auskunft erteilt die kommunale Stelle.



Anschrift:

Paradys Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH
Breitenbachstraße 103a
47809 Krefeld
www.paradysgmbh.de

PRINTED IN CHINA

Massage-vest met geïntegreerde warmtefunctie

Gefeliciteerd met de aankoop van ons massage-vest. Dit product is met de grootste zorg vervaardigd en onderworpen aan kwaliteitscontrole. Mocht er ondanks alle voorzorgsmaatregelen een defect blijken, neem dan contact met ons op. We hebben het vest speciaal ontwikkeld voor iet masseren van gespannen nek- en rugspieren. Dankzij de geïntegreerde warmtefunctie ervaren ze een optimale ontspannende massage. Natuurlijk kunt u alleen de warmtefunctie gebruiken. De geïntegreerde warmtefunctie vermindert de spanning en optimaliseert de spieren voor de massage.

LET OP: 1. Houd het apparaat uit de buurt van water! 2. Houd het apparaat uit de buurt van kinderen!

Zoals bij de meeste elektrische apparaten, zijn elektrische onderdelen stroomvoerende, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld. Om elk risico te vermijden:

1. Trek altijd de stekker uit na gebruik.
2. Gebruik het apparaat niet in de badkamer of andere natte ruimtes.
3. De stimulator mag niet worden opgeborgen waar deze in de laden kan vallen.
4. Gebruik het apparaat niet in de buurt van water en zorg ervoor dat het niet in contact komt met water of andere vloeistoffen.
5. Gebruik alleen de adapters die bij dit product zijn geleverd: MODEL: RSS1002-072120-W2E
voeding: 100-240V ~ 50 / 60Hz 0.2A Uitgang: 12V == 0.6A 7.2W MAX

Vervijfder het massage-vest en veeg het weg met de offset-cirkels. Zorg ervoor dat de kabels het vest verlaten en voor een optimale pasvorm. Om het vest aan te passen, kunt u de lengte en lengte van de twee schouderbanden aanpassen met klittenband. Sluit de meegeleverde 220 volt voeding aan op de connector in het vest en steek de stekker in een 220 volt stopcontact. Als de functie correct is, knippert de bovenste rij controlelampjes op de besturingseenheid opeenvolgend.

Alleen warmte bediening:

Druk één keer op de verwarmingsknop. Het indicatielampje begint te gloeien en het vest produceert een aangename warmte die uw hele rug verwarmt. Zolang het indicatielampje voor de verwarming brandt, produceert het vest warmte, maar lang totdat de temperatuur is bereikt. Het vest heeft ook een veiligheidsschakelaar die het vest automatisch na 15 minuten uitschakelt. Voor zeer sterke spanningen of rugpijn voordat de massage wordt geactiveerd, kan de hitte gedurende 15 minuten op de spieren worden toegepast, waarna de massagefunctie wordt geactiveerd.

Massage-modus:

Druk op de AAN / UIT-knop op de besturingseenheid. Onmiddellijk begint het vest met de massage. Als u op de aan / uitknop drukt, wordt iet automatische programma geactiveerd (AUTO-lampje geactiveerd). Hier gaat het vest automatisch door alle geïntegreerde massageprogramma's, zonder dat u instellingen hoeft aan te brengen. Door op de MODE-toets te drukken, kunt u het automatische programma verlaten en de gewenste massage selecteren (NORMAAL, PULSEN, GOLVEN en AUTO).

Massage en warmte operatie:

Natuurlijk kunt u de warmtefunctie op elk gewenst moment inschakelen om te masseren. Druk gewoon op de Heat-knop terwijl u gemaasereerd wordt door het vest.

J kunt ons massage-vest gebruiken, staan, zitten of liggen. U kunt het vest ook aan een stoel bevestigen. Gebruik het vest niet tijdens het slapen of in bad. Voordat u de stekker uit het vest haalt, drukt u op de AAN / UIT-knop om het vest uit te schakelen.

Reiniging en onderhoud:

Onze Massagewest heeft geen aparte zorg en reiniging nodig. Als het vest vuil is, reinig het dan alleen met een vochtige doek, terwijl de stroomtoevoer naar het apparaat is losgekoppeld en er geen stroom op het vest zit. Zorg dat de aansluitkabels niet om het vest wikkelen, omdat dit schade aan de kabel of het vest kan veroorzaken.

WAARSCHUWING:

1. Gebruik dit apparaat nooit als u het volgende opmerkt:
 - 1) Het is gevouwen of het bovensteel is beschadigd
 - 2) Het heeft een beschadigd snoer of een beschadigde connector
 - 3) Het is nat of vochtig
2. Een elektrisch apparaat mag nooit onbewaakt blijven als het is aangesloten en in gebruik is.
3. Speciale aandacht moet worden besteed aan het gebruik door, op of bij kinderen, afhankelijke en hittegevoelige personen.
4. Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde gebruik zoals beschreven in deze bijsluiter.
5. Houd het snoer en het apparaat uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
6. Wikkel het snoer niet om het apparaat
7. Gebruik het niet als u moe bent
8. Het is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis
9. Gebruik geen verlengsnoer
10. Als u hevige rugklachten heeft, raadpleeg dan een arts

Afvoer - Voer de verpakking af volgens het type

Als u ervoor kiest om het artikel los te koppelen, gooit u het weg volgens de geldende voorschriften. Informatie wordt gegeven door de lokale overheid.

Massasjekjede med integrert varmefunksjon

Gratulerer med å kjøpe vår massasj vest. Dette produktet er produsert med største forsiktighet og underkastes kvalitetskontroll. Hvis, til tross for alle forholdsregler, viser en mangel, vennligst kontakt oss. Vi har utviklet vesten spesielt for massasje av spente nakke og ryggmuskler. På grunn av den integrerte varmefunksjonen opplever du en optimal avslappende massasje. Selvfølgelig kan du bare bruke varmen. Den integrerte varmefunksjonen løsner spenningen og optimaliserer musklene for massasje.

ADVARSEL: 1. Hold enheten vekk fra vann! 2. Hold enheten vekk fra barn!

om med de fleste elektriske enheter, er elektriske deler strømbærende, selv når enheten er av. For å unngå risiko:

- . Trekk alltid ut støpselet etter bruk.
- . Ikke bruk enheten på badet eller i andre våtrom.
- . Massasjeren skal ikke lagres der den kan falle i skuffer.
- . Ikke bruk enheten i nærheten av vann, vær forsiktig slik at den ikke kommer i kontakt med vann eller andre væsker.
- . Bruk kun adaptere som følger med dette produktet: MODELL: RSS1002-072120-W2E
Inngang: 100-240V ~ 50 / 60Hz 0.2A Utgang: 12V == 0,6A 7.2W MAX

Jern massasjeeparten og tørk den ut med offsetkretsene. Pass på at kablene forlater vesten og for optimal passform. For å justere vesten, kan du endre lengden og lengden på de to skulderremmene med velcro. Koble den medfølgende 220 volt strømforsyningen til kontakten i vesten og koble den deretter til en 220 volt stikkontakt. Hvis funksjonen er korrekt, blinker den øvre raden av kontrolllamper på kontrollenheten i sekkefølge.

Kun varmetilførsel:

Trykk på varmeknappen en gang. Varmeindikatorlampen begynner å glø seg, og vesten gir en behagelig varme som varmer hele ryggen. Så lenge varmeindikatorlampen lyser, produserer vesten varme, men varer til temperaturen er nådd. Vesten har også en sikkerhetsbryter som automatisk deaktiviserer vesten etter 15 minutter. For meget sterke spenninger eller ryggsmerter før massasje er aktivert, kan varmen påføres musklene i 15 minutter, hvorefter massasjefunksjonen aktiveres.

Massasje modus:

Trykk på ON / OFF-knappen på kontrollenheten. Straks begynner vesten med massasje. Ved å trykke på / på-knappen aktiveres det automatiske programmet (AUTO-lys aktivert). Her går vest automatisk gjennom alle de integrerte massasjeprogrammene, uten at du trenger gjøre noen innstillinger. Ved å trykke på MODE-tasten kan du forlate det automatiske programmet og velge ønsket massasje (NORMAL, ULSE, WAVES og AUTO).

Massasje og varme drift:

Selvfølgelig kan du slå på varmen når som helst for å massasje. Bare trykk på Heat-knappen mens du blir massert av vesten. Du kan bruke vår massasje vest som står, sitter eller ligger ned. Du kan også feste vest til en stol. Ikke bruk vest mens du sover eller i badekaret. Før du trekker ut støpselet fra vest, må du trykke på ON / OFF-knappen for å slå av vesten.

Rengjøring og vedlikehold:

Vår massasjevest trenger ingen separat omsorg og rengjøring. Hvis vesken er skitten, må du bare rengjøre med en fuktig klut mens strømforsyningen er koblet fra enheten og det er ingen strøm på vesten. Unngå å vikle forbindelseskablene rundt vest, da dette kan skade kabelen eller vest.

ADVARSEL:

- . Bruk aldri denne enheten hvis du merker følgende:
 - i) Den er brettet eller den øvre er skadet
 - ii) Det har en skadet ledning eller skadet kontakt
 - iii) Det er våt eller fuktig
 - iv) En elektrisk enhet skal aldri stå ubeskyttet mens den er tilkoblet og i drift.
 - v) Det må tas spesiell forsiktighet når enheten brukes av, på eller nær barn, avhengige og varmefølsomme personer.
 - vi) Bruk bare denne enheten for den tilsvirkede bruken som beskrevet i denne pakningsvedlegget.
 - vii) Hold ledningen og enheten vekk fra oppvarmede flater.
 - viii) Ikke sett ledningen rundt enheten
 - ix) Ikke bruk det når du er trøtt
 - x) Det er kun egnet for innendørs bruk
 - xi) Ikke bruk en skjøteleledning
 - xii) Hvis du har alvorlig ryggsmerter, se lege

Bortskaffelse - Kast emballasjen i henhold til typeHvis du velger å demontere varen, avhend den i henhold til gjeldende regelverk. Informasjon er gitt av kommunen.

adresse
Paradys Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH
Breitenbachstr. 103a
47809 Krefeld
www.paradysgmbh.de

Massage vest with integrated heat function

Congratulations on purchasing our massage vest. This product has been manufactured with the utmost care and subjected to quality control. If, despite all precautionary measures, a defect turns out, please contact us. We have developed the vest especially for the massage of tense neck and back muscles. Due to the integrated heat function, they experience an optimal relaxing massage. Of course, you can only use the heat function. The integrated heat function loosens tension and optimizes the muscles for the massage.

ATTENTION: 1. Keep the device away from water! 2. Keep the device away from children!

As with most electrical devices, electrical parts are current-carrying, even while the device is off. To avoid any risk:

1. Always unplug after use.
2. Do not use the device in the bathroom or other wet rooms.
3. The massager should not be stored where it may fall into trays.
4. Do not use the unit near water and make sure it can not come into contact with water or other liquids.
5. Use only the adapters included with this product: MODEL: RSS1002-072120-W2E
Input: 100-240V ~ 50 / 60Hz 0.2A Output: 12V == 0.6A 7.2W MAX

Remove the massage vest and wipe it out with the offset circles. Make sure that the cables leave the vest down and for an optimal fit. To adjust the vest, you can adjust the length and length of the two shoulder straps with Velcro. Connect the supplied 220 volt power supply to the connector in the vest and then plug it into a 220 volt power outlet. If the function is correct, the upper row of control lamps on the control unit will flash sequentially.

Only heat operation:

Press the heat button once. The heat indicator light starts to glow and the vest produces a pleasant warmth that warms your entire back. As long as the heat indicator light is lit, the vest produces heat, but long until the temperature is reached. The vest also has a safety switch that automatically disables the vest after 15 minutes. In case of very strong tension or back pain before the massage is applied, the heat can be applied to the muscles for 15 minutes, after which the massage function is activated.

Massage mode:

Press the ON / OFF button on the control unit. Immediately the vest begins with the massage. Pressing the on / off button activates the automatic program (AUTO light activated). Here, the vest automatically goes through all the integrated massage programs, without you need to make any settings. By pressing the MODE button, you can exit the automatic program and select the desired massage (NORMAL, PULSE, WAVE and AUTO).

Massage and heat operation:

Of course, you can turn on the heat function at any time to massage. Just press the Heat button while getting massaged by the vest. You can use our massage vest standing, sitting or lying down. You can also attach the vest to a chair. Do not use the vest while sleeping or in the bath. Before you unplug the power plug from the vest, please press the ON / OFF button to turn off the vest.

Cleaning and care:

Our Massagewest need no separate care and cleaning. If the vest is dirty, please clean only with a damp cloth while the power supply is disconnected from the device and there is no current on the vest. Please avoid winding the connection cables around the vest, as this may cause damage to the cable or the vest.

WARNING:

1. Never operate this device if you notice the following:
 - 1) It is folded or the upper is damaged
 - 2) It has a damaged cord or damaged connector
 - 3) It is wet or damp
2. An electrical device should never be left unguarded while it is connected and in operation.
3. Special care should be taken when the device is used by, on or near children, dependent and heat sensitive people.
4. Use this device only for its intended use as described in this leaflet.
5. Keep cord and device away from heated surfaces.
6. Do not wrap the cord around the device
7. Do not use it when you are tired
8. It is only suitable for indoor use
9. Do not use an extension cord
10. If you have severe back pain, see a doctor

Disposal - Dispose of the packaging according to type

If you choose to disassociate the item, dispose of it according to the current regulations. Information is given by the local authority.

address

Paradys Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH
Breitenbachstr. 103a
47809 Krefeld
www.paradysgmbh.de

Gilet de massage avec fonction de chaleur intégrée

Élicitations pour l'achat de notre gilet de massage. Ce produit a été fabriqué avec le plus grand soin et soumis à un contrôle de qualité. Si, malgré toutes les mesures de précaution, un défaut se produit, veuillez nous contacter. Nous avons développé le gilet spécialement pour le massage des muscles tendus du cou et du dos. Grâce à la fonction de chaleur intégrée, ils bénéficient d'un massage relaxant optimal. Bien sûr, vous ne pouvez utiliser que la fonction de chauffage. La fonction de chaleur intégrée desserre la tension et optimise les muscles pour le massage.

ATTENTION: 1. Gardez l'appareil à l'écart de l'eau! 2. Gardez l'appareil hors de la portée des enfants!

Comme avec la plupart des appareils électriques, les composants électriques sont porteurs de courant, même lorsque l'appareil est éteint. Pour éviter tout risque:

- . Débranchez toujours après utilisation.
- i. N'utilisez pas l'appareil dans la salle de bain ou dans d'autres pièces humides.
- i. Le masseur ne doit pas être stocké à un endroit où il pourrait tomber dans des plateaux.
- i. N'utilisez pas l'appareil près de l'eau en veillant à ne pas le laisser entrer en contact avec l'eau ou d'autres liquides.
- i. Utilisez uniquement les adaptateurs fournis avec ce produit: MODÈLE: RSS1002-072120-W2E
Entrée: 100-240V ~ 50 / 60Hz 0.2A Sortie: 12V == 0.6A 7.2W MAX

Retirez le gilet de massage et essuyez-le avec les cercles de décalage. Assurez-vous que les câbles laissent la veste vers le bas et pour un ajustement optimal. Pour ajuster la veste, vous pouvez changer la longueur et la longueur des deux sangles d'épaule avec Velcro. Connectez l'alimentation 220 volts fournie au connecteur dans le gilet, puis branchez-le dans une prise de courant de 220 volts. Si la fonction est correcte, la rangée supérieure des voyants de contrôle sur l'unité de commande clignotera séquentiellement.

Seulement le fonctionnement de la chaleur:

Appuyez sur le bouton de chauffage une fois. Le voyant de chaleur commence à briller et la veste produit une chaleur agréable qui réchauffe tout le dos. Tant que le voyant de chaleur est allumé, le gilet produit de la chaleur, mais longtemps jusqu'à ce que la température soit atteinte. Le gilet comporte également un interrupteur de sécurité qui désactive automatiquement le gilet après 15 minutes. Pour de très fortes tensions ou maux de dos avant que le massage ne soit activé, la chaleur peut être appliquée aux muscles pendant 15 minutes, après quoi la fonction de massage est activée.

Mode de massage:

Appuyez sur le bouton ON / OFF de l'unité de contrôle. Immédiatement le gilet commence avec le massage. Appuyez sur le bouton marche / arrêt pour activer le programme automatique (voyant AUTO activé). Ici, la veste passe automatiquement à travers tous les programmes de massage intégrés, sans que vous ayez besoin de faire des réglages. En appuyant sur la touche MODE, vous pouvez quitter le programme automatique et sélectionner le massage désiré (NORMAL, PULSES, WAVES et AUTO).

Massage et opération de la chaleur:

Bien sûr, vous pouvez activer la fonction de chaleur à tout moment pour masser. Il suffit d'appuyer sur le bouton Heat tout en se faisant nasser par le gilet.

Vous pouvez utiliser notre gilet de massage debout, assis ou couché. Vous pouvez également attacher le gilet à une chaise. N'utilisez pas le gilet pendant le sommeil ou dans le bain. Avant de débrancher la prise d'alimentation de la veste, appuyez sur le bouton ON / OFF pour éteindre la veste.

Nettoyage et soin:

Notre Massagewest n'a pas besoin de soins et de nettoyage séparés. Si le gilet est sale, nettoyez-le uniquement avec un chiffon humide pendant que l'alimentation est déconnectée de l'appareil et qu'il n'y a pas de courant sur le gilet. Évitez d'enrouler les câbles de connexion autour de la veste, car cela pourrait endommager le câble ou la veste.

MISE EN GARDE:

- i. N'utilisez jamais cet appareil si vous remarquez ce qui suit:
 - i) Il est plié ou la partie supérieure est endommagée
 -) Il a un cordon endommagé ou un connecteur endommagé
 -) Il est humide ou humide
- i. Un appareil électrique ne doit jamais être laissé sans surveillance pendant qu'il est connecté et en fonctionnement.
- i. Des précautions particulières doivent être prises lorsque l'appareil est utilisé par, sur ou près des enfants, des personnes dépendantes et sensibles à la chaleur.
- i. Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage prévu décrit dans cette notice.
- i. Gardez le cordon et l'appareil à l'écart des surfaces chauffées.
- i. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil
- i. Ne l'utilisez pas quand vous êtes fatigué
- i. Il est seulement approprié pour l'usage d'intérieur
- i. N'utilisez pas de rallonge
- i. Si vous avez des douleurs dorsales graves, consultez un médecin

Élimination - Éliminer l'emballage en fonction du type

Si vous choisissez de dissocier l'article, éliminez-le conformément aux réglementations en vigueur.

L'information est donnée par l'autorité locale.

adresse

Paradys Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH
Breitenbachstr. 103
47809 Krefelc
www.paradysgmbh.de