

## Artikel 8324000

### Verwendungszweck

Der Artikel funktioniert ohne Gas und Flamme und ist zum Anzünden von Zigaretten, Feuerwerkskörpern, Wunderkerzen o.Ä. geeignet. Der Artikel ist zum Anzünden von Kerzen nicht geeignet. Die USB-Vorrichtung ist nur zum Aufladen des Artikels vorgesehen und hat keine Aufbewahrungsmöglichkeit.

### Warnhinweise

- Der Artikel ist kein Spielzeug. Halten Sie Kinder von dem Artikel fern.
- Der Artikel darf nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Schützen Sie den Artikel vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonnenstrahlung und extremen Temperaturen.
- Berühren Sie die Heizspirale nicht, wenn der Anzünder geöffnet und in Betrieb ist. Verbrennungsgefahr!
- Nutzen Sie den Anzünder nicht während des Ladevorganges.
- Bei Verschmutzung kann die Heizspirale durch mehrmalige Betätigung des Zündhebels „freigebrannt“ werden

### Gebrauch

- Drücken Sie den Zündhebel des Anzünders nach unten. Die Heizspirale heizt auf und verfärbt sich dabei rot.
- Nach 10 Sekunden schaltet sich der Anzünder automatisch aus.

### Aufladen

- Schieben Sie den USB-Stick heraus und stecken Sie ihn in den USB-Anschluss eines Computers oder USB-Steckernetzteils. Beachten Sie dabei die Platinanordnung.

### LED-Betriebsanzeige

Während des Ladevorgangs

- blau: Ladevorgang
- kein Licht: voll geladen

Während der Anwendung

- leuchtet blau: in Betrieb, vollständig geladen
- blinkt blau (nach 10 Sek. Betrieb): autom. Ausschaltung
- blinkt blau (sofort): Akku fast leer. Artikel muss geladen werden. Heizspirale heizt nicht weiter auf.

### Technische Daten

Ladezeit: ca. 3 Stunden

Akku: Lithium-Ion, 3,7 V, 180 mAh

Umgebungstemperatur: +10 °C - + 50 °C

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

### Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der integrierte Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt. Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtliche Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.