

※ Sicherheitshinweise

1. Tragen sie immer Sicherheitshandschuhe, wenn sie die Säge benutzen
2. Achten sie auf ihre Finger, wenn sie irgendetwas schneiden/sägen
3. Tragen sie einen geeigneten Augenschutz, wenn sie Metall oder harte Materialien bearbeiten
4. Klemmen sie das Werkstück in eine Schraubzwinde oder eine vergleichbare Klemmvorrichtung

- Patent in Korea, USA, Europa
- Patent in anderen Ländern ausstehend



Magische Handsäge



■ Verwendung

Bauarbeiten, Kunsthandwerk, Fischen, Garten, Arbeit, Automobil, Haushalt, Schule, Hobby

■ Schneidbare Materialien

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Aluminium  | Nägel  | Rohre  | Acryl  | Holz  |
| Gummi  | Seile  | Elektrische Kabel  | Bambus  | Knochen  |


■ Benutzung

Bauarbeiten, Kunsthandwerk, Fischen, Garten,
Arbeit, Automobil, Haushalt, Schule, Hobby



Dünne Sägeblätter einfügen

■ Montage des Sägeblattes

1. Rahmen einfügen




2. Lösen sie die Schraube



Einfügen des Sägeblattes in die
Vorrichtung für die 3 Richtungen


3. Klemmen Sie das Sägeblatt erst in der vorderen Achse ein, dann in der hinteren Achse (Richten Sie die Zähne des Sägeblattes in die gewünschte Richtung an: Unten, rechts, links)



4. Ziehen Sie die Schraube fest, um die Klinge zu fixieren
5. Richten sie die vordere Achse gegen die harte Oberfläche aus und drücken sie den Griff gegen den Rahmen
6. Ziehen sie die Schraube erneut so stark wie möglich fest.
(Je fester, desto besser ist die Handhabung)

■ Montage des großen Sägeblattes


1. Fügen sie das Sägeblatt ein, indem sie den Pin gedrückt halten



2. Ziehen sie das Sägeblatt raus, während sie den Pin drücken



■ Festhalten des Griffes




Zwei Finger innerhalb des
Griffloches, zwei Finger außerhalb.
(3 Finger innerhalb des Griffloches,
1 Finger außerhalb)


■ Schneiden von Glas und Keramik

Es ist auch möglich Glas und Keramik zu schneiden,
mit den Werkzeugen im Rahmen

Ziehen Sie die Spitze der Säge über das Glas oder die
Keramikfläche im 45° Winkel und erzeugen sie eine Naht



Mit den Halterungen im Griff
brechen Sie die Naht
von Glas oder Keramik



Packungsinhalt:

- A - Säge (Griff und Rahmen)
- B - Holzsägeblatt für Holz und PVC Kunststoff
- C - Holzsägeblattschraube - um das Sägeblatt zu fixieren
- D - Multifunktionsägeblätter für eine umfangreiche Nutzung wie Holz, Metall, Gummi, Plastic, etc.
- E - Kleine Glassäge - für Fliesen, Keramik, Stein etc.
- F - Große Glassäge - zum schärfen von Scheren, Glas, Messern etc.
- G - Bohrlöcher Bits - zum (Vor)Bohren von kleinen Löchern

ACHTUNG!!!

Die Rücksendung ist ausgeschlossen, wenn die Ware in Gebrauch genommen wurde oder durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt worden ist.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Entsorgen Sie den Artikel umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät gehört nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.

Eurotops Versand GmbH
 Elisabeth-Selbert-Straße 3
 40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
 in Germany 0180 5306363* or info@eurotops.de
 in Austria 01 230604312 or info@eurotops.at
 in Switzerland 044 2836125 or info@eurotops.ch
 in Netherlands 026 3736333 or info@eurotops.nl
 in France 0892 700470** or info@eurotops.fr
 in Belgium 070 663665*** or info@eurotops.be
 in Norge 21 932998 or kundenservice@eurotops.no

* 14 Cents/minute via German landline,
 max. 42 cents/minute via mobile phone network
 ** 35 Cents/minute via French landline
 *** 30 Cents/minute

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice. © 01.11.2018