



English

Thank you for purchasing Pest Reject® Zapper. Please read the safety instructions carefully before using this device. They are provided to help you use the device correctly and get the most out of it. After reading these instructions, keep them on hand for future reference.

Pest Reject® Zapper is a safe and innovative device that uses ultrasound and electromagnetic technology to repel pests. The device creates an unfriendly environment for pests by emitting ultrasonic waves, which travel through the air, combined with electromagnetic technology, which works using the wiring of your home or office. This system irritates cockroaches, spiders, bugs, ants and rodents and drives them away from their nests without killing them. Furthermore, its ultraviolet light technology attracts flies, mosquitoes and flying insects, which get trapped inside the zapper's internal electrical grid.

Pest Reject® Zapper does not harm the environment because it contains no toxic chemicals or poisons. It is also safe for use around people and household pets.

WARNINGS

- Do not use Pest Reject® Zapper if you have pet rabbits or rodents such as hamsters, as the device may cause them discomfort.
- The device does not affect other household pets.
- The device does not affect computers or household appliances.
- Keep Pest Reject® Zapper away from water, as well as flower vases and other objects containing liquid.
- When the device is first used, it is normal for pests to become more active and come out of hiding. This happens because they feel discomfort and try to escape.
- Best results with cockroaches, spiders, ants and rodents are achieved after 1 to 3 weeks. Although these animals are instantly affected by the device, they may at first refuse to leave.
- Keep in mind that there are more resistant cockroach species that take longer than normal to drive away from your home.
- Make sure not to leave food out, as this can attract new pests.
- Do not leave doors, windows, or garage and basement doors open, so as not to let new pests into your home.
- Keep out of reach of children.
- This device was not designed to be used by minors or people with reduced physical, sensory or mental abilities, or by people without adequate experience and/or knowledge, unless they are supervised by someone responsible for their safety or are given instructions on how to use the device.
- This product was designed for indoor use. Do not use outdoors.
- Use only in accordance with these instructions.

IMPORTANT: REGARDING ULTRASOUND TECHNOLOGY ONLY

- Ultrasonic waves can travel through the air, but they cannot pass through walls, doors or furniture.
- Do not place the device behind curtains, sofas or other furniture that may block the ultrasonic waves.
- Use at least one unit per room for protection against flies and mosquitoes.
- For greater effectiveness, install units in two different parts of the room instead of just one.

1. This device can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the device in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the device. Cleaning and user maintenance shall not be performed by children without supervision.
2. The device is for indoor use only.
3. This device is not suitable for use in barns, stables and similar locations.
4. The device is to be kept out of reach of children.
5. The device should not be used in locations where flammable vapor or explosive dust is likely to exist.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Plug your Pest Reject® Zapper into the mains and check if the power light is on.
2. The red light is on when the device is working. The yellow light is for the electromagnetic function and the green light for the ultrasound function. The blinking yellow light indicates that the electromagnetic function is working properly. The blinking green light indicates that the ultrasound function is working properly.
3. The ultraviolet light, which attracts flying insects, can be turned on by pressing the small white button on top of the unit. To turn off the ultraviolet light, simply press the same button again.
4. The function of trapping flying insects can therefore be independently activated and de-activated, whereas the electromagnetic and ultrasound functions are activated when the device is plugged into the mains.
5. Leave the device on 24 hours a day, 365 days a year.
6. If you need a second device, make sure it is plugged in far enough away from your other Pest Reject® Zapper.

- A) ON/OFF button for the ultraviolet light
- B) Ultraviolet light
- C) Red light / Power on
- D) Yellow light / Electromagnetic function
- E) Green light / Ultrasound function
- F) Pulse amplifier

MAINTENANCE

- Pest Reject® Zapper has a grid that is easy to clean by removing the cover. Press the tab and the cover comes off with ease. Shake the entire unit to remove any remains that are stuck inside. When it is clean, put the grid back in the base and make sure it is firmly attached.
IMPORTANT: Do not touch the unit if it is damp or wet. Always unplug the device from the mains before handling it. To clean the outside of the device, unplug the device from the mains and then wipe it with a damp cloth.

Clean the device after every 14 days of use.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Voltage: 230 V 50/60 Hz
3,2 W

 This symbol indicates dangerous voltage inside the device.

 This symbol indicates that the device is protected by double insulation.

Quality Warranty:
This product is covered by a warranty against manufacturing defects subject to the time periods stipulated by the legislation in force in each country. This warranty does not cover damages resulting from inadequate use, negligent commercial use, abnormal wear and tear, accidents or improper handling.

Australia & New Zealand only
This product has the benefit of certain Consumer Guarantees. These are prescribed by the Australian Consumer Law & the New Zealand Consumer Guarantees Act 1993 both of which provide protection for consumers. There is no express warranty for this product in Australia or New Zealand. The above paragraph refers to other countries.

CAUTION DISPOSAL OF MATERIALS

 A symbol of a crossed-out wheeled bin means you should find out about and follow local regulations about disposing of this kind of product.
Do not dispose of this product as you would other household waste.
Dispose of this device in accordance with the corresponding local regulations. Electrical and electronic appliances contain hazardous substances that can have harmful effects on the environment and/or human health and should be recycled properly.

 This device is double insulated; therefore, no earth wire is required. Always check that the mains voltage corresponds to the voltage on the product rating plate.

Product instruction manuals available at www.industex.com.

Made in China.

Español

Gracias por adquirir Pest Reject® Zapper. Por favor lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de utilizar este equipo. Están elaboradas para ayudarlo a utilizarlo correctamente y a sacarle mayor rendimiento. Después de leer las instrucciones, guárdelas en lugar accesible para su uso futuro.

Pest Reject® Zapper es un sistema innovador y seguro, basado en las tecnologías del Ultrasonido y del Electromagnetismo que combate las tan indeseadas plagas. Las ondas de ultrasonidos que emite el aparato, las cuales se transmiten por el aire, combinadas con la tecnología electromagnética, la cual funciona a través del cableado eléctrico de su casa o despacho, crea un ambiente incomodo para los bichos. Este sistema hace que cucarachas, arañas, insectos, hormigas y roedores se sientan incómodos y abandonen sus nidos, sin matarlos. Además, incorpora tecnología de luz ultravioleta que atrae moscas, mosquitos e insectos voladores y los caza en su rejilla eléctrica interna.

Pest Reject® Zapper es un dispositivo que no perjudica el ambiente ya que no contiene químicos tóxicos o venenos. También es inofensivo para personas y animales domésticos.

ADVERTENCIAS

- Si tiene mascotas de la familia de los roedores (como hámsteres o conejos) le aconsejamos no utilizar el Pest Reject® Zapper ya que éstos podrían sufrir molestias.
- El aparato no afecta a otros animales domésticos.
- El aparato no interfiere con el funcionamiento de ordenadores o electrodomésticos.
- El Pest Reject® Zapper o puede ser expuesto al agua, así que se recomienda alejarlo de floreros u otros objetos que contengan líquidos.
- Durante el periodo inicial, es normal que note un incremento en la actividad de las plagas y que estas salgan a la superficie. Esto pasa porque se sienten molestas y huyen.
- En el caso de las cucarachas, arañas, hormigas y roedores, la mejor respuesta se obtiene al cabo de 1 a 3 semanas ya que, a pesar de quedar aturridas desde el primer instante, los animales se resisten a marcharse.
- Tenga en cuenta que hay especies de cucarachas que son más resistentes y su desalojo puede tardar más tiempo de lo normal.
- Tenga especial atención en no dejar comida en áreas abiertas ya que ésta podría atraer nuevos bichos.
- No deje puertas, ventanas, garajes o sótanos abiertos ya que podrían atraer nuevos roedores.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Este aparato no fue pensado para su uso por menores o por personas con capacidades físicas, psíquicas y sensoriales reducidas, o carentes de experiencia y conocimiento, a menos que lo hagan bajo supervisión e instrucciones de una persona responsable de su seguridad.
- Este producto ha sido creado para uso doméstico, no utilizar en el exterior.
- Utilizar únicamente según las instrucciones de uso.

IMPORTANTE: RELATIVO SÓLO A LA TECNOLOGÍA DE ULTRASONIDOS

- Los ultrasonidos no pasan a través de las paredes, puertas muebles, etc., ya que se transmiten por el aire.
- No colocar el aparato detrás de cortinas, sofás u otros muebles que puedan bloquear la emisión de los ultrasonidos.
- Use por lo menos una unidad en cada habitación para estar protegido contra moscas y mosquitos.
- Para mayor efectividad, es preferible utilizar dos unidades instaladas en diferentes puntos de la habitación en lugar de una.

1. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o con falta de experiencia y conocimientos al respecto si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros asociados. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento del aparato sin supervisión.
2. Este aparato es solo para uso en interiores.
3. Este aparato no es apto para su uso en graneros, establos o lugares similares.
4. Este aparato debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
5. Este aparato no debe ser utilizado en lugares donde pueda haber vapor inflamable o polvo explosivo.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Enchufe su Pest Reject® Zapper a la corriente y compruebe que la luz de encendido se haya iluminado.
2. La luz roja se enciende mientras la unidad esté en marcha. La luz amarilla es la que corresponde a la función electromagnética y la verde al ultrasonido. La luz amarilla parpadeante indica que la función electromagnética está funcionando correctamente. La luz verde parpadeante indica que la función ultrasónica está funcionando correctamente.
3. La luz ultravioleta que atrae insectos voladores se puede encender apretando el pequeño botón blanco situado en la parte superior de la unidad. Para apagar la luz ultravioleta simplemente vuelva a presionar el mismo botón.
4. Deje la unidad en funcionamiento continuo las 24h del día, los 365 días del año.
5. En caso de que necesite una segunda unidad, por favor conéctelas en enchufes totalmente opuestos del hogar.

- A) Botón ON/OFF para luz ultravioleta
- B) Luz ultravioleta
- C) Luz Roja/ Función Encendido
- D) Luz Amarilla/ Función Electromagnetismo
- E) Luz Verde/ Función Ultrasonidos
- F) Amplificador de impulsos

MANTENIMIENTO

- Pest Reject® Zapper tiene una rejilla que se limpia fácilmente abriendo la tapa. Presione la pestaña y la tapa se abrirá fácilmente. Sacuda la unidad entera para extraer las partículas no visibles que pudieran haberse quedado dentro. Una vez limpio coloque la rejilla en la base y asegúrese que queda perfectamente colocada.
IMPORTANTE: No toque la unidad si está húmeda o mojada. Desconecte siempre la electricidad o el aparato antes de manipular la unidad. Para la limpieza exterior del aparato, una vez desconectado utilice un paño húmedo, ligeramente mojado con agua.

Limpie el dispositivo cada 14 días de uso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Voltaje: 230 V 50/60 Hz
3,2 W

 Este símbolo indica tensión peligrosa en el interior del aparato.

 Este símbolo indica que el aparato dispone de doble aislamiento.

Garantía de calidad:
Este producto queda cubierto por una garantía contra defectos de fabricación sujeta a los plazos de tiempo estipulados por la legislación vigente en cada país. Esta garantía no cubre los daños resultantes de un uso inadecuado, uso comercial negligente, desgaste anormal, accidentes o manipulación indebida.

ATENCIÓN COMO DESHACERSE DE MATERIALES

 El símbolo de un contenedor sobre ruedas tachado indica que Vd. debe informarse y seguir las normativas locales de desecho de este tipo de productos.
No se deshaga de este producto de la misma forma que lo haría con los residuos generados en su hogar.
Debe hacerlo según las normativas locales correspondientes. Los productos electrónicos y electrónicos contienen sustancias peligrosas que tienen efectos nefastos sobre el medioambiente o la salud humana y deben ser reciclados adecuadamente.

 Este aparato lleva un doble aislamiento; por lo tanto, no requiere una toma de tierra. Compruebe siempre que la tensión de la red corresponda con el valor indicado en la placa de datos del equipo.

Instrucciones del producto disponibles en www.industex.com.

Fabricado en China

Français

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée en achetant Pest Reject® Zapper. Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil. Elles sont conçues pour vous aider à l'utiliser convenablement et à en tirer le meilleur parti. Conservez-les ensuite dans un endroit accessible pour pouvoir les consulter ultérieurement.

Pest Reject® Zapper est un système novateur et sûr faisant appel aux ultrasons et à l'électromagnétisme pour lutter contre les nuisibles. Les ultrasons émis par l'appareil, qui se transmettent par l'air, et l'électromagnétisme, qui fonctionne via les câbles électriques de votre lieu de résidence ou de travail, irritent considérablement les nuisibles. Ce système chasse de leur nid les cafards, les araignées, les fourmis et autres insectes, ainsi que les rongeurs, mais ne les tue pas. Il utilise également les ultraviolets qui attirent les mouches, les moustiques et les insectes volants, et les piège dans sa grille électrique interne.

Pest Reject® Zapper est un appareil qui ne nuit pas à l'environnement, car il ne contient pas de produits chimiques toxiques, ni de poison. Il est également inoffensif pour les personnes et les animaux domestiques.

AVERTISSEMENTS

- Si vous avez des animaux domestiques de la famille des rongeurs (par exemple des hamsters ou des lapins), nous vous conseillons de ne pas utiliser Pest Reject® Zapper, car il risquerait de les incommoder.
- Cet appareil n'affecte pas les autres animaux domestiques.
- Il ne nuit pas au fonctionnement des ordinateurs ou des appareils électroménagers.
- Pest Reject® Zapper ne doit pas être exposé à l'eau. Nous vous recommandons donc de ne pas le placer près d'un vase ou de tout autre objet contenant de l'eau.
- Lorsque vous commencez à utiliser l'appareil, il est normal que les nuisibles sortent et redoublent d'activité. Cela s'explique par le fait que l'appareil les dérange et qu'ils commencent à fuir.
- Pour les cafards, les araignées, les fourmis et les rongeurs, le temps de réponse est de 1 à 3 semaines. En effet, même si ces insectes et rongeurs sont très vite désorientés, ils mettent un certain temps à quitter les lieux.
- Sachez que certaines espèces de cafards sont plus résistantes que d'autres et qu'elles peuvent donc tarder plus longtemps à partir.
- Évitez de laisser de la nourriture dans des zones ouvertes, car cela pourrait attirer d'autres nuisibles.
- Ne laissez pas les portes, les fenêtres, le garage ou le sous-sol ouverts, car cela pourrait attirer d'autres rongeurs.
- Conservez l'appareil hors de la portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des mineurs ou des personnes dont la capacité physique, sensorielle ou mentale est limitée ou qui ne disposent pas de l'expérience et/ou des connaissances nécessaires, excepté si elles sont supervisées par une personne responsable de leur sécurité ou si elles reçoivent elles-mêmes les instructions nécessaires à l'utilisation de l'appareil.
- Ce produit est conçu pour un usage domestique. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
- Suivez impérativement les instructions figurant dans le mode d'emploi.

IMPORTANT ! REMARQUES CONCERNANT UNIQUEMENT LES ULTRASONS

- Étant donné qu'ils se transmettent par l'air, les ultrasons ne traversent pas les murs, les portes, les meubles, etc.
- Ne placez pas l'appareil derrière des rideaux, un canapé ou tout autre meuble risquant de bloquer l'émission des ultrasons.
- Pour être protégé(e) contre les mouches et les moustiques, installez au moins un appareil dans chaque pièce.
- Pour une plus grande efficacité, il est préférable d'utiliser deux appareils par pièce, placés dans différents endroits.

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ou par des personnes dépourvues de l'expérience et des connaissances nécessaires, à condition que ces utilisateurs soient surveillés ou aient reçu les instructions pertinentes pour utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques que cela implique. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. En l'absence de surveillance, les enfants ne doivent pas nettoyer l'appareil ni assurer son entretien.
2. Cet appareil est conçu pour être utilisé à l'intérieur uniquement.
3. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans une grange, une étable ou d'autres lieux similaires.
4. Cet appareil doit être conservé hors de la portée des enfants.
5. Cet appareil ne doit pas être utilisé dans des lieux susceptibles d'abriter des vapeurs inflammables ou de la poussière explosive.

MODE D'EMPLOI

1. Branchez votre Pest Reject® Zapper sur le secteur et assurez-vous que le voyant rouge est allumé.
2. Le voyant rouge reste allumé tant que l'appareil est en marche. Le voyant jaune correspond à la fonction électromagnétique et le vert aux ultrasons. Lorsque le voyant jaune clignote, cela indique que la fonction électromagnétique fonctionne convenablement. Lorsque le voyant vert clignote, cela indique que les ultrasons fonctionnent convenablement.
3. Pour allumer la lumière ultraviolette qui attire les insectes volants, appuyez sur le petit bouton blanc situé dans le haut de l'appareil. Pour l'éteindre, appuyez à nouveau sur ce même bouton. La fonction qui permet de piéger les insectes volants s'active et se désactive donc séparément, alors que la fonction électromagnétique et les ultrasons s'activent dès que vous branchez l'appareil sur le secteur.
4. Laissez l'appareil en fonctionnement 24 heures sur 24, 365 jours par an.
5. Si vous avez besoin d'installer un deuxième appareil, branchez-le à une prise située à l'opposé de l'endroit où se trouve le premier.

- A) Bouton ON/OFF (Marche/Arrêt) de la lumière ultraviolette
- B) Lumière ultraviolette
- C) Voyant rouge / appareil en marche
- D) Voyant jaune / fonction électromagnétique
- E) Voyant vert / ultrasons
- F) Amplificateur d'impulsions

ENTRETIEN

- Pest Reject® Zapper est équipé d'une grille facile à nettoyer. Il vous suffit d'ouvrir le couvercle en appuyant sur la languette. Secouez l'ensemble de l'appareil pour éliminer les particules invisibles qui peuvent être restées à l'intérieur. Une fois propre, remettez la grille sur la base et assurez-vous qu'elle est bien en place.
IMPORTANT : ne touchez pas l'appareil s'il est humide ou mouillé. Débranchez toujours l'appareil du secteur avant de le manipuler. Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, débranchez-le du secteur et passez un chiffon humide sur les surfaces.

Nettoyez l'appareil toutes les 2 semaines.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Tension : 230 V 50/60 Hz
3,2 W

 Ce symbole indique la présence d'une tension électrique dangereuse à l'intérieur de l'appareil.

 Ce symbole indique que l'appareil est protégé par une double isolation.

Garantie :
Ce produit est couvert par une garantie contre les défauts de fabrication, dont la durée dépend de la législation en vigueur dans chaque pays. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, d'une négligence de la part du consommateur, d'une usure anormale, d'accidents ou d'une mauvaise manipulation.

Symbolo del contenedor

ATTENTION MISE AU REBUT DE L'APPAREIL

 Le symbole de la poubelle à roues barrée d'une croix indique que vous devez respecter les réglementations locales concernant le recyclage de ce type de produit.
Ne le jetez pas avec les ordures ménagères.
Il doit être recyclé séparément, conformément aux réglementations locales. Les appareils électriques et électroniques contiennent des substances nocives pour l'environnement et la santé. Ils doivent être recyclés dans des conditions appropriées.

 Cet appareil étant doté d'une double isolation, il n'a pas besoin de prise de terre. Vérifiez toujours que la tension du secteur correspond à la valeur indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

Les instructions concernant ce produit sont disponibles sur www.industex.com.

Fabriqué en Chine



Made in China/ Fabricado en China/
Fabriqué en Chine/ Hergestellt in China/
Prodotto in Cina/ Fabricado na China

Deutsch

Danke für den Erwerb von Pest Reject® Zapper. Bitte lesen Sie vor Gebrauch des Geräts diese Sicherheitsanweisungen aufmerksam durch. Sie sollen Ihnen helfen, das Gerät richtig zu gebrauchen und den größtmöglichen Nutzen daraus zu ziehen. Nachdem Sie die Anleitung gelesen haben, bewahren Sie sie für späteres Nachlesen an einem gut zugänglichen Ort auf.

Pest Reject® Zapper ist ein innovatives, sicheres System, das auf Ultraschall- und Elektromagnetismus-technologie basiert und die so unerwünschten Schädlinge bekämpft. Die vom Apparat abgegebenen und durch die Luft übertragenen Ultraschallwellen sorgen in Kombination mit der Elektromagnetisustechnologie, die über die elektrische Verkabelung in Ihrem Haus oder Büro funktioniert, für eine für Schädlinge unangenehme Atmosphäre. Durch dieses System fühlen sich Kakerlaken, Spinnen, Insekten, Ameisen und Nagetiere unbehaglich und verlassen ihre Nester, ohne dass man sie töten muss. Zusätzlich lockt das UV-Licht Fliegen, Mücken und Flugsinsekten an, die im inneren elektrischen Gitterrost hängen bleiben.

Außerdem ist Pest Reject® Zapper nicht umweltschädlich, da es keine toxischen Chemikalien oder Gifte enthält. Auch ist das Gerät für Menschen und Haustiere unbedenklich.

WICHTIGE HINWEISE

- Wenn Sie Haustiere aus der Familie der Nagetiere (wie Hamster oder Kaninchen) haben, empfehlen wir Pest Reject® Zapper nicht zu verwenden, da es bei diesen Tieren Beschwerden verursachen könnte.
- Auf andere Haustiere wirkt sich das Gerät nicht aus.
- Das Gerät stört den Betrieb von Computern oder elektrischen Haushaltsgeräten nicht.
- Pest Reject® Zapper darf nicht der Einwirkung von Wasser ausgesetzt werden, so dass empfohlen wird, das Gerät nicht in der Nähe von Blumenvasen oder anderen Gegenständen, die Flüssigkeiten enthalten, zu platzieren.
- In der ersten Zeit ist es normal, dass die Aktivität der Schädlinge zunimmt und diese an die Oberfläche kommen. Das liegt daran, dass die Schädlinge sich belästigt fühlen und fliehen.
- Bei Kakerlaken, Spinnen, Ameisen und Nagetieren erzielt man die beste Reaktion nach 1 bis 3 Wochen, denn obwohl sie vom ersten Augenblick an wie betäubt sind, wehren sie sich dagegen, den Ort zu verlassen.
- Bedenken Sie, dass es Kakerlakenarten gibt, die widerstandsfähiger sind. Sie loszuwerden, kann länger als normal dauern.
- Achten Sie besonders darauf, dass Sie kein Essen in offenen Bereichen stehenlassen, da dies neues Ungeziefer anziehen könnte.
- Lassen Sie Türen, Fenster, Garagen und Keller nicht offen, da sonst neue Nagetiere angezogen werden könnten.
- Von Kindern fernhalten.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit reduzierten körperlichen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten bzw. Personen mit mangelnder Erfahrung oder fehlenden Kenntnissen gedacht, es sei denn, diese Personen verwenden das Gerät unter Beaufsichtigung und gemäß den Anweisungen einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person.
- Dieses Produkt ist für den häuslichen Gebrauch gedacht. Nicht im Freien benutzen.
- Das Gerät nur gemäß dieser Bedienungsanleitung verwenden.

WICHTIG: BETRIFFT NUR DIE ULTRASCHALLTECHNOLOGIE

. Ultraschall durchdringt keine Wände, Türen, Möbel usw., da er durch die Luft übertragenen wird.
• Platzieren Sie das Gerät nicht hinter Gardinen, Sofas oder anderen Möbeln, die die Ultraschallemission blockieren können.
• Verwenden Sie mindestens ein Gerät in jedem Zimmer, um gegen Fliegen und Mücken geschützt zu sein.
• Für noch mehr Wirksamkeit ist es vorteilhaft, zwei an verschiedenen Stellen im Zimmer installierte Geräte statt einem zu verwenden.

1. Dieses Gerät kann von Kindern über 8 Jahren und Personen mit physischen, sensorischen oder geistigen Behinderungen bzw. fehlender Kenntnis und Erfahrung benutzt werden, wenn sie eine entsprechende Aufsicht und Unterweisung erhalten haben und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen unbeaufsichtigt das Gerät weder reinigen noch warten.
2. Dieses Gerät ist nur für eine Verwendung in Innenbereichen geeignet.
3. Das Produkt ist nicht geeignet für einen Einsatz in Scheunen, Ställen oder ähnlichem.
4. Das Gerät darf nicht die Hände von Kindern gelangen.
5. Das Gerät darf nicht an Orten verwendet werden, an denen es entzündlicher Dampf oder Pulver geben kann.

GBRAUCHSANWEISUNG

1. Stecken Sie Pest Reject® Zapper in die Steckdose und überprüfen Sie, ob die Betriebsleuchte angeht.
2. Das rote Licht leuchtet, während das Gerät in Betrieb ist. Das gelbe Licht entspricht der elektromagnetischen Funktion, das grüne dem Ultraschall. Das blinkende gelbe Licht zeigt an, dass die elektromagnetische Funktion richtig funktioniert. Das blinkende grüne Licht zeigt an, dass die Ultraschallfunktion richtig funktioniert.
3. Das Flugsinsekten anlockende UV-Licht kann durch Drücken des kleinen weißen Knopfes auf der Geräteoberseite eingeschaltet werden. Zum Ausstellen des UV-Lichts einfach wieder denselben Knopf drücken.

Mit anderen Worten, die Funktion des Anlockens von Flugsinsekten kann separat ein- und ausgeschaltet werden, während die elektromagnetische und Ultraschallfunktion durch die Verbindung mit der Stromversorgung eingeschaltet werden.

4. Lassen Sie das Gerät 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr in Betrieb.
5. Sollten Sie ein zweites Gerät benötigen, stecken die Geräte bitte in zwei einander völlig gegenüberliegenden Steckdosen Ihres Zuhauses.

A) EIN-/AUS-Schalter für das UV-Licht
B) UV-Licht
C) Rotes Licht / Funktion Eingeschaltet
D) Gelbes Licht / Funktion Elektromagnetismus
E) Grünes Licht / Funktion Ultraschall
F) Impulsverstärker

PFLERGE

- Das zu Pest Reject® Zapper gehörende Gitter kann ganz leicht nach Öffnen der Abdeckung gereinigt werden. Durch Drücken der Lasche lässt sich die Abdeckung ganz leicht öffnen. Schütten Sie das Gerät, damit auch nicht sichtbare Partikel im Inneren entfernt werden. Nach der Reinigung das Gitter wieder befestigen und dessen perfekten Sitz überprüfen.
WICHTIG: Das Gerät in feuchtem oder nassem Zustand nicht berühren
Gerät stets ausschalten oder von der Stromversorgung trennen, bevor man sich daran zu schaffen macht. Für die äußere Reinigung des abgeschalteten Gerätes kann ein feuchtes, leicht mit Wasser benetztes Tuch verwendet werden.

Das Gerät muss jeweils nach zweiwöchigem Betrieb gereinigt werden.

TECHNISCHE DATEN:
Stromspannung: 230 V 50/60 Hz
3,2 W

 Dieses Symbol zeigt an, dass im Geräteinneren gefährliche Spannung vorhanden ist.

 Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät eine Doppelsolierung besitzt.

ACHTUNG ABFALLENTSORGUNG
 Das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern weist darauf hin, dass Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur örtlichen Entsorgung dieser Art von Produkten informieren müssen.
Dieses Produkt ist nicht mit dem Hausmüll zu entsorgen.
Bei der Entsorgung müssen die vor Ort geltenden Bestimmungen beachtet werden.
Elektrische und elektronische Produkte enthalten gefährliche Substanzen, die äußerst schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Sie müssen daher entsprechend aufbereitet werden.

 Dieses Gerät besitzt eine Doppelsolierung, weshalb es keine Erdung braucht. Prüfen Sie immer, ob die Netzspannung mit dem auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Wert übereinstimmt.
Produktgebrauchsanweisungen sind auf www.industex.com verfügbar.
Hergestellt in China

Italiano

Grazie per aver acquistato Pest Reject® Zapper. Leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza prima di usare l'apparecchio. Queste istruzioni sono state redatte per facilitare l'uso corretto dell'apparecchio e trarne il massimo beneficio. Una volta lette, riporre le istruzioni in un luogo accessibile, per eventuali future consultazioni.

Pest Reject® Zapper è un sistema sicuro e innovativo, basato sulla tecnologia elettromagnetica e a ultrasuoni, per allontanare gli animali indesiderati dalle abitazioni, e onde a ultrasuoni emesse dall'apparecchio, che si trasmettono per mezzo dell'aria, si combinano con la tecnologia elettromagnetica, la quale funziona attraverso il cablaggio elettrico di casa o ufficio, creando di conseguenza un ambiente scomodo per i piccoli animali indesiderati. Questo sistema fa sì che scarafaggi, ragni, insetti, formiche e roditori si sentano infastiditi e abbandonino le loro tane, ma senza essere uccisi. Inoltre, è dotato della tecnologia a luce ultravioletta che attrae mosche, zanzare e insetti volanti catturandoli nella griglia elettrica interna.

Pest Reject® Zapper è un dispositivo che non contiene prodotti chimici tossici o veleni e quindi non è nocivo per l'ambiente. Inoltre, non è nocivo per le persone e gli animali domestici.

AVVERTENZE

Pest Reject® Zapper potrebbe avere effetti dannosi su criceti, conigli o altri animali appartenenti alla famiglia dei roditori, per cui si consiglia di non utilizzare l'apparecchio in caso di presenza di questa tipologia di animali in casa.
- L'apparecchio non ha effetti sugli altri animali domestici.
- L'apparecchio non interferisce con il funzionamento di computer ed elettrodomestici.
- Pest Reject® Zapper non deve essere esposto all'acqua, per cui si consiglia di collocarlo lontano da fioriere o altri oggetti che contengano liquidi.
- Durante il periodo iniziale, è normale che si noti un incremento nell'attività degli animali e che questi escano dalle loro tane. Ciò si verifica perché si sentono infastiditi e fuggono.
- Nel caso di scarafaggi, ragni, formiche e roditori, la miglior risposta si ottiene dopo 1, 2 o 3 settimane. Questo perché, anche se rimangono storditi sin dal primo momento, gli animali tardano abbastanza prima di decidere di andarsene.
- Tenere in considerazione che ci sono specie di scarafaggi che sono più resistenti e il loro allontanamento può tardare più del normale.
- Prestare particolare attenzione a non lasciare alimenti in aree aperte, poiché ciò potrebbe attrarre nuovi animali indesiderati.
- Non lasciare aperte porte, finestre, garage e/o cantine, in quanto potrebbero attrarre nuovi roditori.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da minori o persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali o con esperienza e/o competenze insufficienti, a meno che non siano sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza o ricevano da questa le istruzioni necessarie per l'uso del prodotto.
- Questo prodotto è destinato all'uso in ambienti domestici interni. Non usarlo all'aperto.
- Utilizzare l'apparecchio solo conformemente a quanto riportato in queste istruzioni d'uso.

IMPORTANTE: RELATIVO SOLO ALLA TECNOLOGIA A ULTRASUONI

. Gli ultrasuoni non sono in grado di oltrepassare pareti, porte, mobili, ecc. in quanto si trasmettono per mezzo dell'aria.
• Non posizionare l'apparecchio dietro tende, divani o altri mobili che possano bloccare l'emissione degli ultrasuoni.
• Utilizzare almeno un'unità in ogni stanza per una protezione contro mosche e zanzare.
• Per una protezione ancor più efficace, è preferibile utilizzare due unità installate in punti diversi della stanza anziché una.

1. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con esperienza e conoscenze insufficienti, purché attentamente sorvegliati e istruiti riguardo l'uso in sicurezza dell'apparecchio e siano consapevoli dei rischi connessi. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio. I bambini non devono eseguire operazioni di pulizia e manutenzione dell'apparecchio senza la supervisione di un adulto.
2. Questo apparecchio è destinato solo all'uso in ambienti interni.
3. Questo apparecchio non è idoneo all'uso in granai, stalle o luoghi simili.
4. Tenere questo apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
5. Non usare questo apparecchio in luoghi con presenza di vapore infiammabile o polvere esplosiva.

ISTRUZIONI D'USO

1. Collegare il Pest Reject® Zapper alla presa elettrica e verificare che la spia d'accensione si accenda.
2. La luce rossa si accende quando l'unità è in funzionamento. La luce gialla corrisponde alla funzione elettromagnetica, mentre quella verde agli ultrasuoni. La luce gialla lampeggiante indica che la funzione elettromagnetica sta funzionando correttamente. La verde lampeggiante indica che la funzione ultrasuoni sta funzionando correttamente.
3. Per accendere la luce ultravioletta che attrae gli insetti volanti premere il piccolo pulsante bianco posto sulla parte superiore dell'unità. Per spegnere la luce ultravioletta basta premere di nuovo lo stesso pulsante.
Cioè, la funzione che cattura gli insetti volanti si attiva e disattiva in modo indipendente.
4. Per accendere la luce ultravioletta che attrae insetti volatori se carregar lo piccolo dispositivo viene collegato alla corrente.
4. Lasciare l'apparecchio in funzionamento 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.
5. Se fosse necessaria una seconda unità, collegarla a prese di corrente ubicate in posizioni completamente opposte in casa.

A) Pulsante ON/OFF per la luce ultravioletta
B) Luce ultravioletta
C) Luce rossa / Funzione di accensione
D) Luce gialla / Funzione elettromagnetica
E) Luce verde / Funzione ultrasuoni
F) Amplificatore di impulsi

MANUTENZIONE

- Pest Reject® Zapper è dotato di una griglia che è possibile pulire facilmente aprendo il coperchio. Per aprire il coperchio, basta premere la linguetta. Scuotere l'intera unità per rimuovere le particelle non visibili che potrebbero essere rimaste all'interno. Una volta pulita, posizionare la griglia alla base e accettarsi che rimanga perfettamente inserita.

IMPORTANTE: Non toccare l'unità se è umida o bagnata.
Staccare sempre la corrente o scollegare l'apparecchio prima di manipolarlo.
Per pulire l'apparecchio esternamente, dopo averlo scollegato, utilizzare un panno leggermente inumidito con acqua.

Pulire il dispositivo ogni 14 giorni d'uso.

SPECIFICHE TECNICHE
Volltaggio: 230 V 50/60 Hz
3,2 W

 Questo simbolo indica la presenza di tensione pericolosa all'interno dell'apparecchio.

 Questo simbolo indica che l'apparecchio è dotato di doppio isolamento.

Garanzia di qualità:
Questo prodotto è coperto da garanzia contro ogni difetto di fabbricazione per il tempo previsto dalla legislazione in vigore in ciascun paese. Sono esplicitamente esclusi dalla garanzia i danni derivanti da uso improprio, uso commerciale negligente, usura anormale, incidenti o manomissioni.

ATTENZIONE DIMISSIONE E ROTTAMAZIONE DELL'APPARECCHIO
 Il simbolo di un contenitore di spazzatura su ruote barrato indica che è necessario conoscere e rispettare le normative e le ordinanze municipali specifiche per l'eliminazione di questo tipo di prodotti.

Non disfarsi di questo prodotto come se si trattasse di un comune residuo domestico.
A eliminazione del prodotto deve ser realizzata de accordo con a legislazione local applicabile.

Seguire le normative e le ordinanze municipali pertinenti.
I prodotti elettrici ed elettronici contengono sostanze pericolose che hanno effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana e devono pertanto essere convenientemente riciclati.

 Questo dispositivo presenta un doppio isolamento, pertanto non è necessaria una presa a terra. Verificare sempre che la tensione di alimentazione corrisponda al valore indicato sulla targhetta dei dati tecnici dell'apparecchio.

Istruzioni sul prodotto disponibili su www.industex.com.

Made in China

Português

Obrigado por adquirir o Pest Reject® Zapper. Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar este aparelho. Foram elaboradas para ajudá-lo a utilizar corretamente o aparelho e a retirá-lo do máximo rendimento. Depois de ler as instruções, guarde-as num local acessível para a sua consulta futura.

O Pest Reject® Zapper é um sistema inovador e seguro, baseado nas tecnologias de ultrassons e de eletromagnetismo, que combate as tão indesejadas pragas domésticas. As ondas de ultrassons emitidas pelo aparelho e transmitidas pelo ar, em combinação com a tecnologia eletromagnética, que funciona através dos cabos elétricos da sua casa ou escritório, criam um ambiente incómodo para estes animais. Este sistema faz com que as baratas, aranhas, insetos, formigas e roedores fiquem perturbados e abandonem os seus esconderijos, sem os matar. Além disso, integra uma tecnologia de luz ultravioleta que atrai moscas, mosquitos e insetos voadores, capturando-os na grelha elétrica interna.

O Pest Reject® Zapper é um dispositivo que não prejudica o ambiente, pois não contém químicos tóxicos nem venenos. Também é inofensivo para pessoas e animais domésticos.

ADVERTÊNCIAS

- Se tiver animais de estimação da família dos roedores (como hamsters ou coelhos), não deve utilizar o Pest Reject® Zapper, pois poderiam sofrer indisposições.
- O aparelho não afeta outros animais domésticos.
- O aparelho não interfere no funcionamento de computadores nem de eletrodomésticos.
- O Pest Reject® Zapper não pode ser exposto a água, razão por que é recomendável afastá-lo de vasos ou de outros objetos que contenham líquidos.
- Durante o período inicial, é normal que note um aumento na atividade destas pragas e que estas saiam para a superfície. Isto acontece porque se sentem perturbadas e fogem.
- No caso das baratas, aranhas, formigas e roedores, os melhores resultados são obtidos no prazo de uma a três semanas, pois, apesar de ficarem perturbados logo desde o primeiro instante, estes animais resistem a partir.
- Tenha em conta que há espécies de baratas que são mais resistentes e que a sua expulsão pode demorar mais que o normal.
- Tenha especial atenção para não deixar comida em áreas abertas, já que esta poderia atrair novos insetos e animais.
- Não deixe portas, janelas, garagens ou caves abertas, pois poderiam atrair novos roedores.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por menores ou por pessoas com capacidade física, sensorial ou mental limitada ou que não disponham da experiência e/ou do conhecimento necessário, a não ser que sejam supervisionados por uma pessoa responsável pela sua segurança ou que recebam dela as instruções adequadas para utilizar o aparelho.
- Este produto foi concebido para uso doméstico, não devendo ser utilizado no exterior.
- Utilize o produto de acordo com as instruções fornecidas.

IMPORTANTE: SOBRE A TECNOLOGIA DE ULTRASSONS

. Os ultrassons não atravessam as paredes, portas, móveis, etc., pois são transmitidos pelo ar.
• Não coloque o aparelho atrás de cortinas, sofás ou outros móveis que possam bloquear a emissão dos ultrassons.
• Use pelo menos uma unidade em cada divisão para ficar protegido contra moscas e mosquitos.
• Para maior eficácia, é preferível utilizar duas unidades instaladas em diferentes pontos da divisão em vez de uma.

1. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 ou mais anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com falta de experiência e conhecimento se forem supervisionadas ou tiverem recebido instruções para a utilização segura do aparelho e compreenderem os perigos associados. As crianças não devem brincar com o aparelho. As crianças não devem realizar a limpeza nem a manutenção do aparelho sem supervisão.
2. Este aparelho destina-se exclusivamente a utilização em interiores.
3. O aparelho não é adequado para utilizar em celeiros, estábulos ou locais similares.
4. Este aparelho deve ser mantido fora do alcance das crianças.
5. Este aparelho não deve ser utilizado em locais onde possa existir vapor inflamável ou pó explosivo.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Ligue o seu Pest Reject® Zapper à corrente elétrica e certifique-se de que a luz de funcionamento se acende.
2. A luz vermelha fica acesa enquanto o aparelho estiver a funcionar. A luz amarela corresponde à função eletromagnética e a verde à ultrassônica. A luz amarela intermitente indica que a função eletromagnética está a funcionar corretamente. A luz verde intermitente indica que a função ultrassônica está a funcionar corretamente.
3. Para acender a luz ultravioleta que atrai insetos voadores se carregar no pequeno botão branco na parte superior da unidade. Para desligar a luz ultravioleta, carregue simplesmente no mesmo botão.

ou seja, a função que captura insetos voadores é ativada ou desativada de forma independente, enquanto a função eletromagnética e a função ultrassônica são ativadas ao ligar o dispositivo à corrente.

4. Para acender a luz ultravioleta em funcionamento contínuo durante 24 h por dia, 365 dias por ano.
5. Se precisar de uma segunda unidade, deve ligá-la numa tomada totalmente oposta da casa.

A) Botão Ligar / Desligar para luz ultravioleta
B) Luz ultravioleta
C) Luz vermelha / Funcionamento
D) Luz amarela / Função eletromagnética
E) Luz verde / Função ultrassônica
F) Amplificador de impulsos

MANUTENÇÃO

- O Pest Reject® Zapper integra uma grelha que pode ser limpa facilmente depois de abrir a tampa. Pressione a patilha e a tampa abre-se facilmente. Sacuda toda a unidade para remover as partículas não visíveis que possam ter ficado no interior. Depois de limpar, coloque a grelha na base e certifique-se que fica montada corretamente.

IMPORTANTE: Não toque na unidade se estiver húmida ou molhada.
Desligue sempre a eletricidade ou o aparelho antes de manusear a unidade.
Depois de desligar o aparelho, utilize um pano húmido, ligeiramente molhado com água, na limpeza exterior.

Limpe o aparelho a cada duas semanas de utilização.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Tensão: 230 V 50/60 Hz
3,2 W

 Este símbolo indica tensão perigosa no interior do aparelho.

 Este símbolo indica que o aparelho dispõe de isolamento duplo.

Garantia de qualidade:
Este produto é coberto por uma garantia contra defeitos de fabrico sujeita aos prazos estipulados pela legislação em vigor em cada país. Esta garantia não cobre os danos decorrentes dum uso inadequado, uso comercial negligente, desgaste anormal, acidentes ou manipulação indevida.

ATENÇÃO COMO ELIMINAR OS MATERIAIS
 O símbolo de um contentor sobre rodas riscado indica que Você se deve informar e seguir as normas locais relativas à eliminação deste tipo de produtos. Não elimine este produto da mesma forma que os resíduos gerais da sua casa. A eliminação do produto deve ser realizada de acordo com a legislação local aplicável.

Os produtos elétricos e eletrónicos contêm substâncias perigosas com efeitos nefastos sobre o ambiente e a saúde humana e, portanto, devem ser reciclados adequadamente.
 Este aparelho dispõe de isolamento duplo, pelo que não precisa de uma tomada de terra. Certifique-se sempre de que a tensão da rede corresponde ao valor indicado na placa de dados do aparelho.

Instruções do produto disponíveis em www.industex.com.

Fabricado na China

Nederlands

Wij danken u voor de aankoop van Pest Reject® Zapper. Lees deze veiligheidsinstructies aandachtig door alvorens dit apparaat te gebruiken. Deze zijn opgesteld om u te helpen bij een correct gebruik en een optimaal rendement ervan. Na het lezen van de instructies dient u deze op één goed bereikbare plaats te bewaren voor later gebruik.

Pest Reject® Zapper is een revolutionair en veilig systeem, gebaseerd op ultrasoon- en elektromagnetische technologieën, dat ongewenste plagen bestrijdt. De door het apparaat uitgezonden ultrageluidsgolven worden via de lucht overgedragen en creëren, in combinatie met de elektromagnetische technologie die functioneert via de elektriciteitsleidingen in uw huis of kantoor, een onangename omgeving voor ongedierte. Dit systeem zorgt ervoor dat kakkerlakken, spinnen, insecten, mieren en knaagdieren zich onprettig voelen en hun nesten verlaten zonder dat ze worden verdield.

Het systeem is ook voorzien van één UV-lichttechnologie waardoor vliegen, muggen en andere vliegende insecten worden aangetrokken, die vervolgens worden verdield in het interne elektrische rooster.

Bovendien is Pest Reject® Zapper niet schadelijk voor het milieu, omdat het geen giftige chemische stoffen of gif bevat. Het is tevens onschadelijk voor personen en huisdieren.

WAARSCHUWINGEN

- Als u huisdieren hebt die tot de familie van de knaagdieren behoren (zoals hamsters of konijnen) dan wordt geadviseerd de Pest Reject® Zapper niet te gebruiken daar deze dieren hiervan hinder kunnen ondervinden.
- Het apparaat is niet hinderlijk voor andere huisdieren.
- Het apparaat interfereert niet met de werking van computers of huishoudelijke apparaten.
- De Pest Reject® Zapper mag niet met water in aanraking komen en daarom wordt aanbevolen het apparaat niet in de buurt te plaatsen van bloemenvazen of andere voorwerpen die water bevatten.
- Tijdens de beginperiode is het normaal dat een verhoogde activiteit van het ongedierte wordt waargenomen en dat deze naar de oppervlakte komen. Dit is een gevolg van het feit dat het ongedierte geïrriteerd raakt en wil vluchten.
- Bij kakkerlakken, spinnen, mieren en knaagdieren wordt het beste resultaat na 1 tot 3 weken bereikt daar deze dieren, ondanks dat ze vanaf het eerste moment in verarring raken, niet willen vertrekken.
- Houd er rekening mee dat bepaalde soorten kakkerlakken een grotere weerstand bezitten waardoor het langer kan duren dan gebruikelijk voordat ze op de vlucht slaan.
- Let er vooral op geen etensresten in open ruimtes achter te laten, omdat dat nieuw ongedierte kan aantrekken.
- Laat geen deuren of ramen noch garages of kelders openstaan daar dit nieuw ongedierte kan aantrekken.
- UIt de buurt van kinderen houden.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door minderjarigen of door personen met beperkte lichamelijke, sensoriele of mentale capaciteiten of zonder de nodige ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan en aanwijzingen krijgen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Dit product is bestemd voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buiten.
- Alleen volgens de gebruiksaanwijzingen gebruiken.

BELANGRIJK: ALLEEN MET BETREKKING TOT DE ULTRASOONTECHNOLOGIE

. Ultrageluidsgolven gaan niet door muren, deuren, meubels, etc., aangezien ze via de lucht worden overgedragen.
• Plaats het apparaat niet achter gordijnen, banken of andere meubels. Die kunnen de emissie van de ultrageluidsgolven tegenhouden.
• Gebruik tenminste één apparaat in iedere kamer om beschermd te zijn tegen vliegen en muggen.
• Voor een doeltreffendere werking is het raadzaam in plaats van één apparaat twee apparaten op verschillende punten in de kamer te installeren.

1. • Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens of met gebrek aan ervaring of kennis, mits zij dat doen onder toezicht of de juiste aanwijzingen hebben gekregen over een veilig gebruik van het apparaat en bekend zijn met de gevaren die dat met zich meebrengt. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
2. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
3. Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik in schuren, stallen of soortgelijke plaatsen.
4. Houd dit apparaat buiten het bereik van kinderen.
5. Dit apparaat mag niet worden gebruikt op plaatsen waar zich ontvlambare dampen of explosieve stof bevinden.

GBRUIKSAANWIJZINGEN

1. Sluit uw Pest Reject® Zapper aan op het lichtnet en kijk of het waarschuwinglampje brandt.
2. Het rode lampje brandt als de unit in werking is. Het gele lampje geeft de elektromagnetische functie aan en het groene lampje de ultrageluidfunctie. Als het gele lampje knippert, geeft dat aan dat de elektromagnetische functie correct werkt. Als het groene lampje knippert, geeft dat aan dat de ultrageluidfunctie correct werkt.
3. Het UV-licht dat vliegende insecten aantrekt, kan worden ingeschakeld door op de kleine witte knop aan de bovenzijde van de eenheid te drukken. Om het UV-licht uit te schakelen druk u nogmaals op deze knop.
Dat wil zeggen dat de functie die vliegende insecten aantrekt onafhankelijk wordt geactiveerd of gedeactiveerd, terwijl de elektromagnetische en de ultrageluidfunctie worden geactiveerd als het apparaat op de stroom wordt aangesloten.
4. Laat de eenheid continue werken, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar.
5. In geval u een tweede eenheid nodig heeft, sluit beide eenheden dan zo ver mogelijk van elkaar in de woning aan.

A) ON/OFF-knop voor UV-licht
B) UV-licht
C) Rood lampje/ Functie in werking
D) Geel lampje/ Functie Elektromagnetisme
E) Groen lampje/ Functie Ultrageluid
F/ Impulsverstker

ONDERHOUD

- Pest Reject® Zapper heeft een rooster dat eenvoudig kan worden schoongemaakt door de deksel te openen. Druk op het lipje om de deksel eenvoudig te kunnen openen. Schud de eenheid heen en weer om onzichtbare deeltjes die mogelijk zijn achtergelaten te verwijderen. Maak het rooster schoon en plaats het dan weer op de juiste manier in de voet van de eenheid.
LET OP: Raak de eenheid niet aan als deze nat of vochtig is.
Sluit het apparaat altijd van het lichtnet af alvorens werkzaamheden aan de eenheid uit te voeren.
Om het apparaat aan de buitenkant schoon te maken kunt u het, nadat u het van het lichtnet heeft afgesloten, afnemen met een licht met water bevochtigde doek.

Maak bij gebruik het apparaat om de 14 dagen schoon.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Spanning: 230 V 50/60 Hz
3,2 W

 Dit symbool geeft aan gevaarlijke spanning in het apparaat.

 Dit symbool geeft aan dat het apparaat voorzien is van dubbele isolatie.

Kwaliteitsgarantie:
Voor het product geldt een garantie tegen fabrieksfouten gedurende de periode die in de wetgeving van elk betreffend land is vastgelegd.
Onder de garantie valt niet de schade die het gevolg is van een verkeerd of nalatig gebruik, abnormaal slijtage, ongebruiken of onjuiste behandeling.

LET OP AFVOEREN VAN MATERIALEN

 Het symbool van een container op wielen met een kruis erdoor geeft aan dat u zich dient te informeren over hoe dit soort producten volgens de plaatselijke voorschriften afgevoerd worden.
 U dient dit volgens de plaatselijke voorschriften te doen.

Elektrische en elektronische producten bevatten gevaarlijke stoffen die een zeer schadelijk effect op het milieu of de menselijke gezondheid hebben en dienen op een passende wijze gerecycled te worden.

 Dit apparaat is voorzien van dubbele isolatie en hoeft niet te worden aangesloten op een stopcontact met randaarde. Controleer altijd of de spanning van het lichtnet overeenkomt met de waarde die op het typeplaatje van het apparaat is aangegeven.

De instructies van het product zijn beschikbaar op www.industex.com.

Made in China