

Bedienungsanleitung 2426943

Spark Lighter

Anleitung:

1. Das Cozy Arc ist ein sicheres Gerät, mit Schalter und Schutzkappe.
2. Um das Feuerzeug zu benutzen, muss man den Knopf gedrückt halten. Um das Feuerzeug auszumachen, den Knopf los lassen.
3. Das Cozy Arc Feuerzeug kann mit allen Geräten, die eine elektrische Spannung von DCV5 und eine Leistung von 1.0A haben, mit einem USB Kabel geladen werden. Eingeschlossen von Computern und Handys. Während das Feuerzeug geladen wird, leuchtet eine Lampe am Boden des Feuerzeuges.
Für die eigene Sicherheit, ist der innere Kreislauf automatisch getrennt und das Feuerzeug kann während des Ladeprozesses nicht verwendet werden.
4. Das Cozy Arc Feuerzeug ist dafür ausgestattet, nicht zu überladen und entladen. Die Zeit zur Entzündung des Feuerzeuges beträgt 6-7 Sekunden. Es ist normal, wenn das Feuerzeug nach 7 Sekunden auslöscht.

Achtung:

1. Nach dem Laden, bitte die Elektrizität trennen, da dies Folgen auf die Haltbarkeit der Batterie haben kann.
2. Bitte halten Sie das Feuerzeug nie ins Feuer, Wasser oder andere Flüssigkeiten.
3. Bitte laden Sie das Feuerzeug rechtzeitig. Wenn der Akku alle wird, der Arc wird dünn und die Lampe am Boden des Feuerzeuges fängt an zu leuchten.

Instandhaltung:

1. Verwenden Sie ein weiches Baumwolltuch, um die Oberfläche zu reinigen.
2. Der metallische Oberflächenglanz wird mit der Zeit abnehmen.
3. Es wird empfohlen, das Feuerzeug einmal alle sechs Monate zu laden, wenn es längere Zeit nicht benutzt wurde. Dies schützt die Lebensdauer der Batterie vor der Beschädigung der übermäßigen Entladung.

Technische Daten

Das Feuerzeug nie länger als 2 Stunden laden. Wiederaufladbare Batterie 1xbuilt-in Li-on, 180 mAh Akku-Ladezeit ca. 2 Stunden