

## **Notice d'utilisation 2426949**

### **Spark Lighter**

#### **Mode d'emploi:**

1. **Le Cozy Arcest** un appareil sécurisé.
2. Pour utiliser le briquet, vous devez maintenir le bouton enfoncé. Pour éteindre le briquet, relâchez le bouton.
3. L'allumeur Arcest peut être chargé avec un câble USB avec tous les appareils ayant une tension de DCV5 et une puissance de 1,0A. Même avec les ordinateurs et les téléphones cellulaires. Lorsque le briquet est chargé, une lumière située au bas du briquet s'allume. Pour votre propre sécurité, le circuit interne est automatiquement déconnecté et le briquet ne peut pas être utilisé pendant le processus de charge.
4. Le briquet **Cozy Arcest** équipé pour ne pas se surcharger et se décharger. Le temps d'allumage du briquet est de 6-7 secondes. Il est normal que le briquet s'éteigne au bout de 7 secondes.

#### **Attention**

1. Ne pas jeter le briquet dans le feu, l'eau, ou dans d'autres liquides.
2. Prière de charger le briquet avant que la batterie ne soit pas complètement vide. Quand la batterie est vide, l'arc devient faible et la lampe située au bas du briquet commence à s'allumer.

#### **Entretien**

1. Utilisez un chiffon de coton doux pour nettoyer la surface.
2. La brillance de la surface métallique diminuera avec le temps.
3. Il est recommandé de charger le briquet tous les six mois, s'il n'a pas été utilisé depuis longtemps. Cela protège la vie de la batterie des dommages causés par une décharge excessive.

#### **Technique**

Ne chargez jamais le briquet pendant plus de 2 heures.

Batterie rechargeable 1x built-in Li-on, 180 mAh.

Temps de charge de la batterie environ 2 heures