

## LED/COB Arbeitslicht mit magnetischer Antenne - 45260



- ◆ 3 Stücke 1.5 V AAA Batterien brauchen (nicht inbegriffen)
- ◆ 180-Grad faltbare Basis mit Magnet
- ◆ Anstiegsteil mit Magnet kann sich bis zu 24cm ausdehnen
- ◆ Die Helligkeit von COB ist ungefähr 100lm.

LED

COB

Ein/Aus-Schalter:

LED ein- 100%COB ein – 50% COB ein - aus

### ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen

Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH  
 Elisabeth-Selbert-Straße 3  
 40764 Langenfeld, Deutschland

**EURO**  
*tops*

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte  
 in Deutschland an die 0180. 530 63 63\* oder [info@eurotops.de](mailto:info@eurotops.de)  
 in Österreich an die 0720 204 001 oder [info@eurotops.at](mailto:info@eurotops.at)  
 in der Schweiz an die 071/27 4 68 06 oder [info@eurotops.ch](mailto:info@eurotops.ch)

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

\*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

© 1.01.2020

## Lampe de travail COB avec outil de ramassage - 45260



- ✦ Nécessite 3 piles 1.5V AAA (non inclus)
- ✦ Base pliable à 180 degrés avec aimant
- ✦ L'outil de ramassage avec aimant peut être étendu jusqu'à 24 cm
- ✦ Luminosité COB à environ 100LM

**Attention:** Ne pas regarder directement la lumière!

COB

Commutateur On/off:

LED on- 100%COB on – 50% COB on - off

### COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Éliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires.

Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Allemagne

**EURO**  
*tops*

Pour des renseignements techniques veuillez contacter  
en France 0892. 700 470 \*\* ou [info@eurotops.fr](mailto:info@eurotops.fr)

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

\*\*0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

© 1.01.2020

## COB Werklamp met Pick-up Tool - 45260



- ✦ Vereist 3 stuks 1,5V AAA batterij (niet inbegrepen)
- ✦ 180 graden opvouwbare basis met magneet
- ✦ Pick-up tool met magneet kan tot 24 cm worden verlengd
- ✦ COB helderheid ongeveer 100LM

**Let op: kijk niet rechtstreeks in het licht!**

### AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH  
 Elisabeth-Selbert-Straße 3  
 40764 Langenfeld, Duitsland

**EURO**  
*tops*

Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen  
 in Nederland tel.: 020262 1958 or [info@eurotops.nl](mailto:info@eurotops.nl)

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

© 1.01.2020

## COB Working Light with Pick up Tool - 45260



### DISPOSAL:

The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.



Dispose of the product and the batteries in view of the environment if you want to separate. The device and the batteries must not be thrown in with domestic waste. Take them to a recycling center for used electrical and electronic devices. For more information you can consult your local government. Remove batteries first.

Eurotops Versand GmbH  
 Elisabeth-Selbert-Straße 3  
 40764 Langenfeld, Germany

**EURO**  
*tops*

If technical support is needed, please call ...

in Germany            0180 . 530 63 63\* or [info@eurotops.de](mailto:info@eurotops.de)  
 in Austria             0720 204 001 or [info@eurotops.at](mailto:info@eurotops.at)  
 in Switzerland       071/27 4 68 06 or [info@eurotops.ch](mailto:info@eurotops.ch)  
 in the Netherlands   020262 1958 or [info@eurotops.nl](mailto:info@eurotops.nl)  
 in France              0892 . 700 470\*\* or [info@eurotops.fr](mailto:info@eurotops.fr)  
 in Belgium            070 663 665\*\*\* or [info@eurotops.be](mailto:info@eurotops.be)

\* 14 Cents/minute via German landline, max. 42 cents/minute via mobile phone network

\*\*34 Cents/minute via French landline

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice. © 1.01.2020