

48210 GA Système de verrouillage d'armoire aimanté 88984500

La surface doit être lisse, propre et exempte de graisse.

Insérez la plaque de montage et les crochets de verrouillage dans l'accessoire d'aide au montage.



Retirez le film de protection de la plaque de montage et fixez-la à l'angle de l'armoire/du tiroir en vous aidant de l'accessoire d'aide au montage. Appuyez fermement dessus.

Retirez le film de protection du crochet de verrouillage.

Fermez la porte/le tiroir et appuyez fermement

Ouvrez la porte/le tiroir et retirez l'accessoire d'aide au montage

Activer le verrouillage automatique :



Ouverture possible uniquement avec la clef aimantée :



Désactiver le verrouillage automatique (régler sur « toujours ouvert ») :



Fixer le support de fixation : décollez le film protecteur, fixez-le et appuyez fermement dessus :



Avertissement stimulateur cardiaque/aimant:

- Ⓢ **Warnhinweise:** Nicht für Personen mit Herzschrittmacher geeignet, da Magnetfelder entstehen. Magnete sollten nicht in unmittelbarer Nähe von Audio- und Videokassetten, Scheck- oder Kreditkarten sowie Computer-Disketten aufbewahrt werden, ihr Magnetfeld kann gespeicherte Daten löschen.

Avertissement : ne convient pas aux personnes portant un stimulateur cardiaque en raison des champs magnétiques générés.

Les aimants ne doivent pas être conservés à proximité immédiate de cassettes audio et vidéo, de cartes bancaires ou de crédit et de disquettes d'ordinateur, leur champ magnétique pouvant effacer les données stockées.



- 4 plaques de montage
- 4 crochets de verrouillage
- 1 accessoire d'aide au montage
- 1 clef aimantée
- 1 support de fixation