

48210 Gebruiksaanwijzing magnetische kastvergrendeling 88984500

Het oppervlak moet glad, schoon en vetvrij zijn.

Steek de bevestigingsplaat en de vergrendelingshaak in de bevestigingshulp.



Verwijder de beschermfolie van de bevestigingsplaat en bevestig vlak in de kast/lade met de bevestigingshulp. Druk stevig aan.

Verwijder de beschermfolie van de vergrendelingshaak.


Sluit de deur/lade en druk stevig aan.

Open de deur/lade en verwijder de bevestigingshulp.

Activeer automatische vergrendeling:



Open dan alleen met magnetische sleutel:



Deactiveer automatische vergrendeling (permanent open):



Sleutelhouder bevestigen: trek de beschermfolie eraf, bevestig en druk aan:



- ⊕ **Warnhinweise:** Nicht für Personen mit Herzschrittmacher geeignet, da Magnetfelder entstehen. Magnete sollten nicht in unmittelbarer Nähe von Audio- und Videokassetten, Scheck- oder Kreditkarten sowie Computer-Disketten aufbewahrt werden, ihr Magnetfeld kann gespeicherte Daten löschen.

Waarschuwing voor personen met een pacemaker/magneet:

Waarschuwing: niet geschikt voor personen met een pacemaker, aangezien magnetische velden kunnen worden opgewekt. Magneten mogen niet worden bewaard in de onmiddellijke nabijheid van audio- en videocassettes, bankpasjes of creditcards en computerschijven, aangezien hun magnetisch veld opgeslagen gegevens kan wissen.



- 4 bevestigingsplaten
- 4 vergrendelingshaken
- 1 bevestigingshulp
- 1 magnetische sleutel
- 1 sleutelhouder