

**EN**

- USB (1M cable)
- 1 min warming up
- Heat resistant grip
- Pen tip 1,5 mm

Heated pen to create fine foil effects on cards, bullet journals, scrapbooks and many more.

**Please note:** works only with Crafts & Co Heat Active Foil.

**Instructions**

Plug into a power bank or adapter, wait 1 minute to warm up and start creating.

**NL**

- USB (1M kabel)
- Warmt in 1 min op
- Hittebestendig handvat
- Pen tip 1,5 mm

Verhitte pen om verfijnde folie-effecten te creëren op kaarten, bullet journals, plakboeken en nog veel meer.

**Let op:** werkt alleen met Crafts & Co Heat Active Foil

**Instructies:**

Plug in powerbank of adapter, wacht 1 minuut tot de pen is opgewarmd en start met creëren.

**FR**

- USB (câble d 1M)
- 1 min de réchauffement
- Poignée résistante à la chaleur
- Pointe du stylo 1,5 mm

Stylo thermique permettant de créer de fins effets métallisés sur les cartes, les bullet journals, les scrapbooks et bien d'autres.

**Veillez noter :** Ne fonctionne qu'avec Crafts & Co Heat Active Foil

**Instructions:**

Branchez-le à une batterie externe ou à un adaptateur, attendez 1 minute pour qu'il chauffe et commencez à créer.

**DE**

- USB (1M Kabel)
- 1 Min Aufwärmzeit
- Hitzebeständiger Griff
- Stiftspitze tip 1,5 mm

Beheizter Stift zur Erzeugung detaillierter Folieeffekte auf Karten, Bullet Journals, Scrapbooks und vielem mehr.

**Bitte beachten Sie:** funktioniert nur in Verbindung mit Crafts & Co Heat Active Foil

**Anweisungen:**

Schließen Sie das Gerät an ein Netzteil oder einen Adapter an, warten Sie 1 Minute, bis es aufgewärmt ist, und lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

**PL**

- USB (1M kablem)
- 1 min. ogrzewanie
- Uchwył odporny na ciepłõ
- 1,5 mm końcówka długopisu

Podgrzewany długopis do tworzenia drobnych efektów foliowych na kartkach, bullet journals, notatnikach i wielu innych.

**Uwaga:** działa tylko z Crafts & Co Heat Active Foil

**Instrukcje:**

Podłącz do power banku lub adaptera, odczekaj 1 minutę na rozgrzanie się i zacznij tworzyć

**CZ**

- USB (kabel 1M)
- 1 min zahřívání
- Tepelně odolná rukojeť
- Špička pera 1,5 mm

Vyhřívávané pero pro vytváření jemných fóliových efektů na kartách, bulletinech, zápisnicích a mnoha dalších.

**Upozornění:** funguje pouze u Crafts & Co Heat Active Foil

**Instrukce:**

Připojte k power bance nebo adaptéru, vyčkejte 1 minutu do zahřátí a začněte tvořit.

**IT**

- USB (cavo da 1M)
- 1 minuto di riscaldamento
- Manopola resistente al calore
- Punta della penna 1,5 mm

Penna riscaldata per creare raffinati effetti di lamina su cartoline, diari, album di ritagli e tanti altri.

**Nota bene:** funziona solo con Crafts & Co Heat Active Foil

**Istruzioni:**

Inserirla in un banco di alimentazione o in un adattatore, aspettare per 1 minuto per riscaldare e iniziare a creare.

**SK**

- USB (1M kábel)
- Zahrievanie 1 min
- Držiak s tepelnou odolnosťou
- Špička pera 1,5 mm

Fóliovacie zahrievacie pero na vytváranie jemných fóliových efektov na kartách, obaloch časopisov, zošitoch a mnohých ďalších.

**Upozor ujeme:** funguje iba s Crafts & Co Heat Active Foil

**Inštrukcie:**

Pripojte externú batériu alebo adaptér, počkajte 1 minútu, kým sa zahreje a začnite vytvárať.

**ES**

- USB (cable de 1M)
- 1 min de calentamiento
- Agarre resistente al calor
- Punta de la pluma 1,5 mm

Pluma calefactora para crear finos efectos de lámina en tarjetas, diarios de puntos, álbumes de recortes y muchos más.

**Atención:** funciona sólo con Crafts & Co Heat Active Foil

**Instrucciones:**

Enchúfalo en un banco de energía o un adaptador, espera 1 minuto para calentarlo y empieza a crear.