

Bluetooth® Over-Ear-Kopfhörer

Artikelnummer: TRBT2400BK



Nedis BV

 ϵ

De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, The Netherlands service@nedis.com

Vorwort

Vielen Dank für den Kauf der Nedis TRBT2400BK.

Dieses Dokument ist die Gebrauchsanweisung und enthält alle Informationen, für eine korrekte, effiziente und sichere Verwendung des Produkts.

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Dokument vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie die Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.

Produktbeschreibung

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Nedis TRBT2400BK ist ein Bluetooth® Over-Ear-Kopfhörer, der von einem Memoryschaum-Kissen umgeben ist, mit dem Sie jederzeit und überall bequem Musik genießen können.


Das Produkt kann mit jedem Bluetooth®-fähigen Audio-/Videogerät gekoppelt werden. Dieser Kopfhörer kann zum Telefonieren verwendet werden, wenn er mit einem Telefon verbunden ist.

Das Produkt ist nur zur Verwendung innerhalb von Gebäuden gedacht.

Das Produkt ist nicht für den professionellen Einsatz gedacht.

Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

Hauptbestandteile (Abbildung A)



A

- 1 Lautstärke verringern / vorheriger Titel Taste
- 2 Ein/Aus-Schalter
- 3 Lautstärke erhöhen / nächster Titel Taste
- 4 LED-Anzeige
- 5 USB-C Anschluss
- 6 Kopfhörer
- 7 Memoryschaum-Kissen
- 8 USB-A USB-C Kabel

Sicherheitshinweise



▲ WARNUNG

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Dokument vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie die Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.

- Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Dokument beschrieben.
- Öffnen Sie das Produkt nicht. Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartende Teile im Inneren.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Setzen Sie das Produkt nicht Wasser, Regen, Feuchtigkeit oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt unverzüglich.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen. Halten Sie das Verpackungsmaterial stets außer Reichweite von Kindern.
- Halten Sie das Stromkabel und das Produkt von üblichen Laufwegen fern.
- Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.
- Verwenden Sie keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel wie Ammoniak, Säuren oder Aceton zur Reinigung des Produkts.
- Um einer möglichen Schädigung des Hörvermögens vorzubeugen, nutzen Sie den Kopfhörer nicht für längere Zeit bei hoher Lautstärke.
- Von der Verwendung von Kopfhörern auf beiden Ohren während der Teilnahme am Straßenverkehr wird abgeraten und dies kann in einigen Gebieten sogar illegal sein.
- Laden Sie den Akku für mindestens 2,5 Stunden auf, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden.
- verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Kabel.
- Lassen Sie das Produkt nicht über einen verlängerten Zeitraum laden.
- Kinder unter 8 Jahren sollten vom Gerät ferngehalten werden.

Erläuterung der Sicherheitssymbole auf dem Produkt

Symbol

@(m

Beschreibung

Zeichen zur Erklärung, dass die Verwendung des Produkts zu Hörschäden führen kann. Nutzen Sie das Produkt nicht für längere Zeit bei hoher Lautstärke.

Installation

Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung

Kontrollieren Sie, ob alle Teile vorhanden sind und dass keine Beschädigungen an den Teilen erkennbar sind. Falls Teile fehlen oder beschädigt sind, kontaktieren Sie den Nedis B.V. Kundendienst unter service@nedis.com.

Verwendung

Laden des Produkts

Das Produkt wird mit einer teilweise geladenen Batterie geliefert. Für eine optimale Batterielebensdauer laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf.

- 1. Stecken Sie das USB-Kabel A8 in den USB-C-Anschluss A5.
- 2. Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels $\bf A8$ mit einer 5V/0.5-1A USB-Stromquelle.

Die LED-Anzeige A4 leuchtet rot auf.

Wenn das Produkt vollständig aufgeladen ist, schaltet sich die LED-Anzeige A4 aus.

Ein-/Ausschalten des Produkts

Halten Sie die Ein/Aus-Taste A2 gedrückt, um das Produkt einzuschalten.

Halten Sie die Ein/Aus-Taste A2 5 Sekunden lang gedrückt, um das Produkt auszuschalten.

Koppeln des Kopfhörers mit einer Bluetooth®-Audioquelle

Der Kopplungsmodus wird automatisch aktiviert, wenn Sie das Produkt einschalten und das Produkt nicht mit einem Bluetooth®-Gerät verbunden ist.

Die LED-Anzeige **A4** blinkt rot und blau, um anzuzeigen, dass der Kopplungsmodus aktiv ist. 1. Aktivieren Sie nun Bluetooth® an Ihrer Audioquelle und verbinden Sie diese mit dem Produkt (TRBT2400BK).

Die LED-Anzeige A4 schaltet sich aus, wenn die Kopplung erfolgreich war.

Wenn der Kopfhörer zuvor bereits mit einem anderen Gerät gekoppelt wurde, achten Sie darauf, dass dieses Gerät abgeschaltet ist.

Wenn der Kopfhörer die Verbindung zur Bluetooth®-Quelle verliert, wird diese automatisch erneut verbunden, wenn sie wieder in Reichweite und eingeschaltet ist.

Das Produkt schaltet sich automatisch aus, wenn, länger als 5 Minuten keine Bluetooth®-Verbindung gefunden wird.

Einstellen der Audioquelle

Halten Sie die Taste Lautstärke erhöhen/nächster Titel **A3** 1 Sekunde lang gedrückt, um zum nächsten Titel zu springen.

Halten Sie die Taste Lautstärke verringern/vorheriger Titel **A1** 1 Sekunde lang gedrückt, um den vorherigen Titel erneut wiederzugeben.

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste **A2**, um Musik wiederzugeben oder die Wiedergabe zu pausieren.

Einstellen der Lautstärke

Drücken Sie die Taste Lautstärke erhöhen / nächster Titel **A3** oder die Taste Lautstärke verringern / vorheriger Titel **A1**, um die Lautstärke zu regeln.

Einen Anruf tätigen

Dieser Kopfhörer kann zum Telefonieren verwendet werden, wenn er mit einem Telefon verbunden ist.

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste A2, um einen eingehenden Anruf anzunehmen.

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste A2 während eines Anrufs, um den Anruf zu beenden.

Drücken und halten Sie die Ein-/Ausschalttaste A2 1 Sekunde lang gedrückt, um einen Anruf abzuweisen.

Aktivieren des Sprachassistenten

Drücken und halten Sie die Ein-/Ausschalttaste **A2** 1 Sekunde lang gedrückt, um den Sprachassistenten zu aktivieren.

Wartung

A Schalten Sie das Produkt vor der Reinigung und Wartung aus und trennen Sie die Verbindung zur Stromversorgung.

Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem weichen, sauberen und trockenen Tuch. Vermeiden Sie scheuernde Reinigungsmittel, welche die Oberfläche beschädigen können. Verwenden Sie keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel wie Ammoniak, Säuren oder Aceton zur Reinigung des Produkts.

Reinigen Sie nicht die Innenseite des Produkts.

Garantie

Jegliche Änderungen und/oder Modifikationen am Produkt führen zum Erlöschen der Garantie. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produktes entstehen.

Dieses Produkt ist nur für den privaten Gebrauch (normaler häuslicher Gebrauch) bestimmt. Nedis haftet nicht für Verschleiß, Defekte und/oder Schäden, die durch die kommerzielle Nutzung des Produkts verursacht werden.

Haftungsausschluss

Entwurf und Spezifikationen können ohne vorherige Bekanntgabe geändert werden. Alle Logos, Marken und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer und werden hiermit als solche ausgewiesen.

Entsorgung



Dieses Produkt muss an einer entsprechenden Sammelstelle zur Entsorgung abgegeben werden. Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem Haushaltsabfall.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Verkäufer oder der für die Abfallwirtschaft verantwortlichen örtlichen Behörde.

Konformitätserklärung

Wir, Nedis B.V., erklären als Hersteller, dass das Produkt TRBT2400BK unserer Marke Nedis®, produziert in China, nach allen geltenden CE-Standards und Vorschriften getestet wurde und alle diese Tests erfolgreich bestanden hat. Dies gilt unter anderem auch für die Richtlinie RED 2014/53/EU.

Die vollständige Konformitätserklärung (und das Sicherheitsdatenblatt, falls zutreffend) steht zum Download zur Verfügung unter: nedis.de/trbt2400bk#support