EN Customer Information

Keep all this information for safe and proper use. Also keep the product packaging, as it contains operating instructions and information about the product, batteries and recharging. For more information, scan the QR code on the packaging.

General Safety Instructions

- Keep out of the reach of children as small parts can be swallowed.
- Only use the product if you are in good physical condition.
- Do not use the product with other people against their will. Only use with the consent of the people involved.
- Use the product safely to avoid injury. Use at your own risk.
- A doctor should be consulted before using the product if a person has any health issues or concerns.
- Do not use the product on diseased or irritated skin.
- Discontinue use immediately if unpleasant skin irritation or physical discomfort occurs. Consult a doctor if the symptoms persist.
- To avoid illness and infection, do not pass the product on to third parties.
- Read the information on the product packaging carefully to avoid allergic reactions (e.g. latex).
- Do not use the product if it is obviously non-functional, overheats or has visible defects.
- Do not freeze or heat the product.
- The product is not suitable for commercial use.
- Do not inflate inflatable products beyond the diameter indicated on the packaging.
- The product is not suitable for medical use.
- Only charge the product with a suitable charger at a power socket. Observe the instructions of the respective mains adapter.
- No liability can be accepted for damage or accidents caused by improper use, the use of force, modifications and non-compliance with these safety instructions.

Before First Use

- Clean the product with warm water and mild soap before using it for the first time. To prevent damage to the device, make sure that no water gets into the battery compartment. Do not submerge the device in water.
- Charge the product or insert the batteries (if supplied). For safety reasons, lithium batteries are generally only charged to 40-50% for transport.
- Switch the product on first. Then insert it into the vagina or place it on the desired area in the genital area.

Optional (when relevant):

- Assemble the individual components of the product before use.

Use of Masturbators

1. If applicable, remove the cap from the product opening.
2. If required, place the vibrator in the recess provided for this.
3. Apply sufficient lubricant to the sleeve and the opening of the product as well as to the penis.
   Important: The use of water-based lubricant is recommended.
4. Insert your erect penis into the product.
5. Move the product up and down to stimulate your penis with the inner structure.
   Important: You may want to hold the sleeve more tightly to increase the friction on your penis. This decreases the inside diameter.
6. To start the vibration, use the control unit to switch the product on.
7. To change the vibration setting, carefully press, turn, or slide the control unit.
8. To switch off the vibration after use, press, turn, or slide the control unit into the initial position.
   Important: If the product switches off automatically when the battery is low, do not switch it on again, but charge it at a power socket.
9. Slowly remove the product from your penis.

Optional (when relevant):

- Some masturbators can be used on both sides and have two openings which you can penetrate.
- Some masturbators have a special function (e.g. rotation, thrust function, pump function). Press the control unit to switch these functions on and off.
- Some masturbators have a pump ball. Press the pump ball, repeatedly if needed, to increase the friction on your penis. The sleeve is inflated and the inside diameter of the masturbator decreased.
- To increase the vacuum inside the product, close the opening at the other end of the product partially or completely with your finger or turn the cap at the other end of the product.
- Some masturbators have a suction cup that allows you to attach the product to a smooth, clean and dry surface. Detach the suction cup carefully from the surface.
- Some masturbators have a moaning function via headphones. Make sure that the volume is not set too high.

Care Instructions

Allow the product to cool down after every use before putting it away.
Clean the product after every use. Proceed as follows:

1. If applicable, remove the sleeve from the casing.
2. Remove the vibrator if necessary.
3. You may need to turn the sleeve inside out.
4. Soap the surface with mild soap.
5. Rinse the surface with warm water.
   Important: To prevent damage to the device, make sure that no water gets into the casing.
6. Dry the surface with a lint-free towel.
7. If necessary, disinfect the surface and dry it again.
8. If necessary, put the sleeve back into its initial position and repeat steps 4 to 6.
9. If necessary, clean the other components of the product. Make sure that no water gets into the casing.
   - To protect and preserve the sensitive surface of the sleeve, apply a care powder after drying.
   - Keep the product in a clean, cool and dry place. Moisture can damage the batteries and motor. Avoid direct sunlight.
   - To prevent chemical reactions, store the product separately and not together with other products made from different materials.
   - To extend the life of the batteries and rechargeable batteries and to prevent damage to the product, remove the batteries from the product after each use or remove the product from the socket as soon as the rechargeable battery is fully charged.

Disposal Information / Your Contribution to Environmental Protection

Please do not discard the packaging material or old devices. Recycle items where possible. Separate packaging according to material and dispose of it with household waste. Do your bit for the environment and take old devices to your local collection points in accordance with your national legislation and the applicable guidelines. Separate non-enclosed batteries and rechargeable batteries from old devices before you hand them in at a collection point. Make sure that you delete all personal data from your old devices before disposing of them.

The symbol of the crossed-out garbage can on wheels means that this product must be handed in free of charge to a collection point for electronic waste so that it can be recycled for the best possible reuse of raw materials.

Batteries do not belong in household waste. As a consumer, you are under a legal obligation to turn in used batteries. You can do this at public collection points or places where batteries are sold. You can also return rechargeable batteries and batteries that we carry or have carried as new batteries to our dispatch warehouse (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Germany) free of charge after use. Batteries containing hazardous substances are labelled with the sign and one of the chemical symbols:

- Cd: Battery contains cadmium
- Hg: Battery contains mercury
- Pb: Battery contains lead

Lithium batteries and battery packs for all systems can only be turned in at collection points if they have been discharged. To prevent short-circuits in the event of incomplete discharging, the poles on these types of batteries should be insulated using a substance such as adhesive tape before the batteries are returned.

DE Kundeninformation

Bewahren Sie alle Informationen zum sicheren und optimalen Umgang auf. Bewahren Sie auch die Produktverpackung auf, da sich dort Bedienungsanweisungen sowie Informationen zum Produkt oder zu Batterien bzw. zum Wiederaufladen befinden. Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code auf der Verpackung.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, da Kleinteile verschluckt werden können.
- Produkt nur bei guter körperlicher Verfassung verwenden.
- Produkt nicht gegen den Willen anderer Personen verwenden. Nur in Zustimmung der involvierten Personen verwenden.
- Auf den sicheren Gebrauch des Produkts achten, um Verletzungen zu vermeiden. Die Verwendung geschieht auf eigenes Risiko.
- Bei gesundheitlichen Einschränkungen oder Bedenken sollte vor der Verwendung des Produkts ein Arzt konsultiert werden.
- Produkt nicht bei erkrankter oder gereizter Haut verwenden.
- Anwendung sofort abbrechen, wenn unangenehme Hautreizungen bzw. körperliche Beschwerden auftreten. Produkt nicht an Dritte weitergeben, um Krankheiten und Infektionen zu vermeiden.
- Informationen auf der Produktverpackung sorgfältig lesen, um allergische Reaktionen (z. B. Latex oder andere) zu vermeiden.
- Produkt bei offensichtlicher Nichtfunktionalität, Überhitzung oder erkennbaren Defekten nicht verwenden.
- Produkt nicht tiefkühlen oder erhitzen.
- Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.
- Aufpumpbare Produkte nicht über den auf der Verpackung angegebenen Durchmesser aufpumpen.
- Produkt ist nicht für medizinische Zwecke geeignet.
- Produkt nur mit einem passenden Ladegerät an einer Steckdose laden.
- Hinweise des jeweiligen Netzadapters beachten.
- Für Schäden und Unfälle, die durch unsachgemäße Handhabung, Gewalteinwirkung, Modifikationen und Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise entstehen, kann keinerlei Haftung übernommen werden.

Vor dem ersten Gebrauch

- Reinigen Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser und milder Seife. Um Schäden am Gerät zu vermeiden, achten Sie darauf, dass kein Wasser ins Batteriefach gelangt. Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser.
- Laden Sie das Produkt auf oder setzen Sie die (ggf. beiliegenden) Batterien ein. Lithium-Akkus sind aus Sicherheitsgründen für den Transport in der Regel nur zu 40-50% geladen.

Falls zutreffend:

- Montieren Sie die einzelnen Komponenten des Produkts vor Gebrauch.

Anwendung von Masturbatoren mit Funktion

1. Entfernen Sie ggf. die Kappe von der Öffnung des Produkts.
2. Legen Sie ggf. den Vibrator in die dafür vorgesehene Aussparung.
3. Tragen Sie in die Sleeve und an der Öffnung des Produkts sowie auf den Penis ausreichend Gleitmittel auf.
   Hinweis: Die Verwendung von Gleitmittel auf Wasserbasis wird empfohlen.
4. Führen Sie den erigierten Penis in das Produkt ein.
5. Um den Penis durch die innere Struktur zu stimulieren, bewegen Sie das Produkt auf und ab.
   Hinweis: Um die Reibung am Penis zu erhöhen, umfassen Sie ggf. die Sleeve fester. Der innere Durchmesser wird verringert.
6. Um die Vibration zu starten, schalten Sie das Produkt an der Kontrolleinheit ein.
7. Um die Vibrationsstufe ggf. zu ändern, drücken, drehen oder schieben Sie vorsichtig an der Kontrolleinheit.
8. Um die Vibration nach Gebrauch wieder auszuschalten, drücken, drehen oder schieben Sie die Kontrolleinheit in die Ausgangsposition.
   Hinweis: Schaltet sich das Produkt bei niedrigem Akkustand automatisch ab, schalten Sie es nicht wieder ein, sondern laden Sie es an einer Steckdose auf.
9. Entfernen Sie das Produkt langsam von Ihrem Penis.

Optional (falls zutreffend):

- Einige Masturbatoren sind beidseitig verwendbar und verfügen über zwei Öffnungen, in die Sie eindringen können.
- Einige Masturbatoren verfügen über eine Sonderfunktion (z.B. Rotation, Saugfunktion, Wärmefunktion). Um diese Funktion ein- und auszuschalten, betätigen Sie die Kontrolleinheit.
- Einige Masturbatoren verfügen über einen Pumpball. Um die Reibung am Penis zu erhöhen, drücken Sie den Pumpball ggf. wiederholt. Die Sleeve wird aufgeblasen und der innere Durchmesser des Masturbators wird verringert.
- Um den Unterdruck im Inneren des Produkts zu erhöhen, verschließen Sie ggf. die Öffnung am anderen Ende des Produkts teilweise oder komplett mit dem Finger oder drehen Sie an der Kappe am anderen Ende des Produkts.
- Einige Masturbatoren verfügen über einen Saugfuß, mit dem Sie das Produkt an einer glatten, sauberen und trockenen Oberfläche befestigen können. Lösen Sie den Saugfuß vorsichtig von der Oberfläche.
- Einige Masturbatoren verfügen über eine Stöhn-Funktion per Kopfhörer. Achten Sie darauf, die Lautstärke nicht zu hoch einzustellen.

Pflegehinweise

Lassen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch auskühlen, bevor Sie es verstauen.
Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Nehmen Sie ggf. die Sleeve aus dem Gehäuse.
2. Entfernen Sie ggf. den Vibrator.
3. Stülpen Sie ggf. die Sleeve um.
4. Seifen Sie die Oberfläche mit milder Seife ein.
5. Spülen Sie die Oberfläche mit warmem Wasser ab.
   Hinweis: Um Schäden am Gerät zu vermeiden, achten Sie ggf. darauf, dass kein Wasser ins Gehäuse gelangt.
6. Trocknen Sie die Oberfläche mit einem fusselfreien Handtuch.
7. Desinfizieren Sie ggf. die Oberfläche und trocknen Sie sie nochmals ab.
8. Stülpen Sie ggf. die Sleeve wieder in die Ausgangsposition und wiederholen Sie Schritte 4 bis 6.
9. Reinigen Sie ggf. die anderen Komponenten des Produkts. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gehäuse gelangt.
   - Um die empfindliche Oberfläche der Sleeve zu schützen und zu erhalten, tragen Sie nach dem Trocknen ein Pflegepuder auf.
   - Bewahren Sie das Produkt sauber, kühl und trocken auf. Feuchtigkeit kann Batterien und Motor schaden. Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht!
   - Um chemische Reaktionen zu vermeiden, bewahren Sie das Produkt allein und nicht zusammen mit anderen Produkten aus verschiedenartigen Materialien auf.
   - Um die Lebensdauer von Batterien und Akkus zu verlängern und Schäden am Produkt zu vermeiden, entfernen Sie nach jedem Gebrauch die Batterien aus dem Produkt bzw. entfernen Sie das Produkt von der Steckdose, sobald der Akku vollgeladen ist.

Hinweise zur Entsorgung / Ihr Beitrag zum Umweltschutz

Verpackungsmaterial und Altgeräte bitte nicht wegwerfen, sondern der Wiederverwertung zuführen. Trennen Sie Verpackungen nach Material und entsorgen Sie sie im jeweiligen Hausmüll. Leisten Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz und bringen Sie Altgeräte gemäß Ihrer Landesgesetzgebung und den jeweils geltenden Richtlinien zu Ihren zuständigen Sammelpunkten. Trennen Sie nicht umschlossene Batterien und Akkus von Altgeräten, bevor Sie sie an einer Rücknahmestelle abgeben. Stellen Sie sicher, dass Sie vor der Entsorgung Ihrer Altgeräte sämtliche personenbezogenen Daten von diesen löschen.

Das Zeichen der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern bedeutet, dass dieses Produkt an einer Sammelstelle für Elektroschrott unentgeltlich abgegeben werden muss, um es durch Recycling einer bestmöglichen Rohstoffwiederverwendung zuzuführen.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben, z. B. bei den öffentlichen Sammelstellen oder dort, wo Batterien verkauft werden. Sie können Akkus und Batterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, nach Gebrauch auch unentgeltlich an unser Versandlager (Schäferweg 14, 24941 Flensburg) zurücksenden. Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem Zeichen und einem der chemischen Symbole versehen:

- Cd: Batterie enthält Cadmium
- Hg: Batterie enthält Quecksilber
- Pb: Batterie enthält Blei

Lithiumbatterien und Akkupacks aller Systeme dürfen nur im entladenen Zustand bei den Rücknahmestellen abgegeben werden. Zum Schutz vor Kurzschlüssen bei nicht vollständiger Entladung sind bei diesen Typen die Batteriepole vor der Rückgabe ggf. mit Klebestreifen zu isolieren.

ES Información para el cliente

Conserve toda esta información para un uso seguro y adecuado. Conserve también el embalaje del producto, ya que contiene instrucciones de uso e información sobre el producto, las pilas y la recarga. Para obtener más información, escanee el código QR del embalaje.

Instrucciones generales de seguridad

- Manténgalo fuera del alcance de los niños, ya que las piezas pequeñas pueden tragarse.
- Utilice el producto sólo si se encuentra en buenas condiciones físicas.
- No utilice el producto con otras personas en contra de su voluntad. Utilícelo sólo con el consentimiento de las personas implicadas.
- Utilice el producto de forma segura para evitar lesiones. Utilícelo bajo su propia responsabilidad.
- Se debe consultar a un médico antes de utilizar el producto si la persona tiene algún problema o preocupación de salud.
- No utilice el producto sobre piel enferma o irritada.
- Suspenda inmediatamente su uso si se produce una irritación cutánea desagradable o malestar físico. Consulte a un médico si los síntomas persisten.
- Para evitar enfermedades e infecciones, no transmita el producto a terceros.
- Lea atentamente la información del envase del producto para evitar reacciones alérgicas (por ejemplo, al látex).
- No utilice el producto si es evidente que no funciona, se sobrecalienta o presenta defectos visibles.
- No congele ni caliente el producto.
- El producto no es apto para uso comercial.
- No infle los productos hinchables más allá del diámetro indicado en el envase.
- El producto no es apto para uso médico.
- Cargue el producto únicamente con un cargador adecuado en una toma de corriente.
- Respete las instrucciones del adaptador de red correspondiente.
- No se aceptará ninguna responsabilidad por daños o accidentes causados por un uso inadecuado, el uso de la fuerza, modificaciones y el incumplimiento de estas instrucciones de seguridad.

Antes del primer uso

- Limpie el producto con agua tibia y jabón suave antes de utilizarlo por primera vez. Para evitar daños en el aparato, asegúrese de que no entre agua en el compartimento de las pilas. No sumerja el dispositivo en agua.
- Cargue el producto o coloque las pilas (si se suministran). Por razones de seguridad, las baterías de litio sólo suelen cargarse al 40-50% para el transporte.
- Encienda primero el producto. A continuación, introdúzcalo en la vagina o colóquelo en la zona deseada del área genital.

Opcional (cuando proceda):

- Ensamble los componentes individuales del producto antes de utilizarlo.

Uso de los masturbadores

1. En su caso, retire la tapa de la abertura del producto.
2. En su caso, coloque el vibrador en el hueco previsto para ello.
3. Aplique suficiente lubricante en el manguito y en la abertura del producto, así como en el pene.
   Importante: Se recomienda el uso de lubricante a base de agua.
4. Introduzca el pene erecto en el producto.
5. Mueva el producto hacia arriba y hacia abajo para estimular el pene con la estructura interior.
   Importante: Puede que desee sujetar la funda con más fuerza para aumentar la fricción sobre su pene. Esto disminuye el diámetro interior.
6. Para iniciar la vibración, utilice la unidad de control para encender el producto.
7. Para cambiar el ajuste de vibración, presione, gire o deslice con cuidado la unidad de control.
8. Para apagar la vibración después del uso, presione, gire o deslice la unidad de control hasta la posición inicial.
   Importante: Si el producto se apaga automáticamente cuando la batería está baja, no vuelva a encenderlo, sino cárguelo en una toma de corriente.
9. Retire lentamente el producto de su pene.

Opcional (cuando proceda):

- Algunos masturbadores pueden utilizarse por ambos lados y tienen dos aberturas por las que puedes penetrar.
- Algunos masturbadores tienen una función especial (por ejemplo, rotación, función de empuje, función de bomba). Pulse la unidad de control para activar o desactivar estas funciones.
- Algunos masturbadores tienen una bola de bombeo. Presiona la bola de bombeo, repetidamente si es necesario, para aumentar la fricción en tu pene. El manguito se infla y el diámetro interior del masturbador disminuye.
- Para aumentar el vacío en el interior del producto, cierre parcialmente o totalmente la abertura del otro extremo del producto con el dedo o gira el capuchón del otro extremo del producto.
- Algunos masturbadores tienen una ventosa que permite fijar el producto a una superficie lisa, limpia y seca. Separe con cuidado la ventosa de la superficie.
- Algunos masturbadores disponen de una función de gemidos a través de auriculares. Asegúrate de que el volumen no esté demasiado alto.

Instrucciones de cuidado

Deje que el producto se enfríe después de cada uso antes de guardarlo.
Limpie el producto después de cada uso. Proceda como se indica a continuación:

1. En su caso, retire la funda de la carcasa.
2. Retire el vibrador si es necesario.
3. Es posible que tenga que dar la vuelta al manguito.
4. Enjabone la superficie con jabón suave.
5. Enjuague la superficie con agua tibia.
   Importante: Para evitar daños en el aparato, asegúrese de que no entre agua en la funda.
6. Seque la superficie con una toalla que no suelte pelusa.
7. Si es necesario, desinfecte la superficie y séquela de nuevo.
8. Si es necesario, vuelva a colocar el manguito en su posición inicial y repita los pasos 4 a 6.
9. Si es necesario, limpie los demás componentes del producto. Asegúrese de que no entre agua en la funda.
   - Para proteger y conservar la superficie sensible de la funda, aplique un polvo de cuidado después del secado.
   - Mantenga el producto en un lugar limpio, fresco y seco. La humedad puede dañar las pilas y el motor. Evite la luz solar directa.
   - Para evitar reacciones químicas, guarde el producto por separado y no junto con otros productos de materiales diferentes.
   - Para prolongar la vida útil de las pilas y las baterías recargables y evitar daños en el producto, retire las pilas del producto después de cada uso o desenchufe el producto en cuanto la batería recargable esté completamente cargada.

Información sobre la eliminación / Su contribución a la protección del medio ambiente

No deseche el material de embalaje ni los aparatos viejos. Recicle los artículos siempre que sea posible. Separe el embalaje según el material y deséchelo con la basura doméstica. Ponga su granito de arena por el medio ambiente y lleve los aparatos viejos a los puntos de recogida locales de acuerdo con la legislación nacional y las directrices aplicables. Separa las pilas no cerradas y las pilas recargables de los aparatos viejos antes de entregarlos en un punto de recogida. Asegúrate de borrar todos los datos personales de tus dispositivos viejos antes de deshacerte de ellos.

El símbolo del cubo de basura tachado sobre ruedas significa que este producto debe entregarse gratuitamente en un punto de recogida de residuos electrónicos para que pueda reciclarse y reutilizar las materias primas de la mejor manera posible.

Las pilas no deben tirarse a la basura doméstica. Como consumidor, tiene la obligación legal de entregar las pilas usadas. Puede hacerlo en los puntos de recogida públicos o en los lugares donde se venden pilas. También puede devolver gratuitamente a nuestro almacén de expedición (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Alemania) las pilas recargables y las pilas que llevemos o hayamos llevado como pilas nuevas después de su uso. Las pilas que contienen sustancias peligrosas están etiquetadas con el signo y uno de los símbolos químicos:

- Cd: La pila contiene cadmio
- Hg: La pila contiene mercurio
- Pb: La batería contiene plomo

Las baterías de litio y los paquetes de baterías para todos los sistemas sólo pueden entregarse en los puntos de recogida si se han descargado. Para evitar cortocircuitos en caso de descarga incompleta, los polos de este tipo de baterías deben aislarse con una sustancia como cinta adhesiva antes de devolverlas.

IT Informazioni per il cliente

Conservare tutte queste informazioni per un uso sicuro e corretto. Conservare anche la confezione del prodotto, in quanto contiene istruzioni per l'uso e informazioni sul prodotto, sulle batterie e sulla ricarica. Per ulteriori informazioni, scansionare il codice QR sulla confezione.

Istruzioni generali sulla sicurezza

- Tenere fuori dalla portata dei bambini, poiché le piccole parti possono essere ingerite.
- Utilizzare il prodotto solo se si è in buone condizioni fisiche.
- Non utilizzare il prodotto con altre persone contro la loro volontà. Utilizzare il prodotto solo con il consenso delle persone coinvolte.
- Utilizzare il prodotto in modo sicuro per evitare lesioni. Utilizzare il prodotto a proprio rischio e pericolo.
- In caso di problemi di salute o dubbi, prima di utilizzare il prodotto è necessario consultare un medico.
- Non utilizzare il prodotto su pelle malata o irritata.
- Interrompere immediatamente l'uso del prodotto in caso di irritazione cutanea o disagio fisico. Consultare un medico se i sintomi persistono.
- Per evitare malattie e infezioni, non trasmettere il prodotto a terzi.
- Leggere attentamente le informazioni riportate sulla confezione del prodotto per evitare reazioni allergiche (ad es. al lattice).
- Non utilizzare il prodotto se è palesemente non funzionante, se si surriscalda o se presenta difetti visibili.
- Non congelare o riscaldare il prodotto.
- Il prodotto non è adatto all'uso commerciale.
- Non gonfiare i prodotti gonfiabili oltre il diametro indicato sulla confezione.
- Il prodotto non è adatto all'uso medico.
- Caricare il prodotto solo con un caricabattterie adeguato presso una presa di corrente.
- Osservare le istruzioni del rispettivo adattatore di rete.
- Si declina ogni responsabilità per danni o incidenti causati da un uso improprio, dall'uso della forza, da modifiche e dal mancato rispetto delle presenti istruzioni di sicurezza.

Prima del primo utilizzo

- Pulire il prodotto con acqua calda e sapone neutro prima di utilizzarlo per la prima volta. Per evitare danni al dispositivo, assicurarsi che l'acqua non penetri nel vano batteria. Non immergere il dispositivo in acqua.
- Caricare il prodotto o inserire le batterie (se in dotazione). Per motivi di sicurezza, le batterie al litio vengono generalmente caricate solo al 40-50% per il trasporto.
- Accendere prima il prodotto. Quindi inserirlo nella vagina o posizionarlo sulla zona genitale desiderata.

Opzionale (se pertinente):

- Assemblare i singoli componenti del prodotto prima dell'uso.

Uso dei masturbatori

1. Se applicabile, rimuovere il tappo dall'apertura del prodotto.
2. Se necessario, posizionare il vibratore nell'apposito incavo.
3. Applicare una quantità sufficiente di lubrificante sul manicotto e sull'apertura del prodotto, nonché sul pene.
   Importante: si raccomanda l'uso di un lubrificante a base d'acqua.
4. Inserire il pene eretto nel prodotto.
5. Muovere il prodotto verso l'alto e verso il basso per stimolare il pene con la struttura interna.
   Importante: si consiglia di stringere maggiormente la guaina per aumentare l'attrito sul pene. In questo modo si riduce il diametro interno.
6. Per avviare la vibrazione, accendere il prodotto con l'unità di controllo.
7. Per modificare l'impostazione della vibrazione, premere, ruotare o far scorrere con cautela l'unità di controllo.
8. Per spegnere la vibrazione dopo l'uso, premere, ruotare o far scorrere l'unità di controllo nella posizione iniziale.
   Importante: se il prodotto si spegne automaticamente quando la batteria è scarica, non riaccenderlo, ma caricarlo presso una presa di corrente.
9. Rimuovere lentamente il prodotto dal pene.

Opzionale (se pertinente):

- Alcuni masturbatori possono essere usati da entrambi i lati e hanno due aperture per la penetrazione.
- Alcuni masturbatori hanno una funzione speciale (ad es. rotazione, funzione di spinta, funzione di pompa). Premere l'unità di controllo per attivare e disattivare queste funzioni.
- Alcuni masturbatori sono dotati di una pompetta. Premere la pompetta, se necessario ripetutamente, per aumentare l'attrito sul pene. Il manicotto si gonfia e il diametro interno del masturbatore diminuisce.
- Per aumentare il vuoto all'interno del prodotto, chiudere parzialmente o completamente l'apertura all'altra estremità del prodotto con il dito o girare il tappo all'altra estremità del prodotto.
- Alcuni masturbatori sono dotati di una ventosa che consente di fissare il prodotto a una superficie liscia, pulita e asciutta. Staccare con cautela la ventosa dalla superficie.
- Alcuni masturbatori sono dotati di una funzione di gemito in cuffia. Assicurarsi che il volume non sia troppo alto.

Istruzioni per la cura

Lasciare raffreddare il prodotto dopo ogni utilizzo prima di riporlo.
Pulire il prodotto dopo ogni utilizzo. Procedere come segue:

1. Se applicabile, rimuovere il manicotto dall'involucro.
2. Se necessario, rimuovere il vibratore.
3. Potrebbe essere necessario capovolgere il manicotto.
4. Insaponare la superficie con sapone neutro.
5. Sciacquare la superficie con acqua calda.
   Importante: per evitare di danneggiare il dispositivo, assicurarsi che l'acqua non penetri nell'involucro.
6. Asciugare la superficie con un asciugamano privo di lanugine.
7. Se necessario, disinfettare la superficie e asciugarla nuovamente.
8. Se necessario, rimettere il manicotto nella posizione iniziale e ripetere i passaggi da 4 a 6.
9. Se necessario, pulire gli altri componenti del prodotto. Assicurarsi che l'acqua non penetri nell'involucro.
   - Per proteggere e preservare la superficie sensibile del manicotto, applicare una polvere protettiva dopo l'asciugatura.
   - Conservare il prodotto in un luogo pulito, fresco e asciutto. L'umidità può danneggiare le batterie e il motore. Evitare la luce diretta del sole.
   - Per evitare reazioni chimiche, conservare il prodotto separatamente e non insieme ad altri prodotti di materiali diversi.
   - Per prolungare la durata delle batterie e delle batterie ricaricabili e per evitare di danneggiare il prodotto, rimuovere le batterie dal prodotto dopo ogni utilizzo o togliere il prodotto dalla presa di corrente non appena la batteria ricaricabile è completamente carica.

Informazioni sullo smaltimento / Il vostro contributo alla tutela dell'ambiente

Non gettare il materiale di imballaggio o i vecchi dispositivi. Se possibile, riciclare gli articoli. Separare l'imballaggio in base al materiale e smaltirlo con i rifiuti domestici. Fate la vostra parte per l'ambiente e portate i vecchi dispositivi ai punti di raccolta locali in conformità alla legislazione nazionale e alle linee guida applicabili. Separate le batterie non chiuse e le batterie ricaricabili dai vecchi dispositivi prima di consegnarli al punto di raccolta. Assicurarsi di cancellare tutti i dati personali dai vecchi dispositivi prima di smaltirli.

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato su ruote significa che questo prodotto deve essere consegnato gratuitamente a un punto di raccolta per rifiuti elettronici, in modo che possa essere riciclato per il miglior riutilizzo possibile delle materie prime.

Le batterie non rientrano nei rifiuti domestici. In qualità di consumatori, avete l'obbligo legale di consegnare le batterie usate. Potete farlo presso i punti di raccolta pubblici o nei luoghi di vendita delle pile. È inoltre possibile restituire gratuitamente al nostro magazzino di spedizione (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Germania) le batterie ricaricabili e le batterie che trasportiamo o abbiamo trasportato come batterie nuove dopo l'uso. Le batterie contenenti sostanze pericolose sono etichettate con il segno e uno dei simboli chimici:

- Cd: La batteria contiene cadmio
- Hg: Batteria contenente mercurio
- Pb: Batteria contenente piombo

Le batterie al litio e i pacchi batteria per tutti i sistemi possono essere consegnati ai punti di raccolta solo se sono stati scaricati. Per evitare cortocircuiti in caso di scarica incompleta, i poli di questo tipo di batterie devono essere isolati con una sostanza come il nastro adesivo prima di restituirle.

FR Informations pour le client

Keep all this information for safe and proper use. Also keep the product Conservez toutes ces informations pour une utilisation sûre et correcte. Conservez également l'emballage du produit, car il contient des instructions d'utilisation et des informations sur le produit, les piles et la recharge. Pour plus d'informations, scannez le code QR sur l'emballage.

Consignes de sécurité générales

- Conservez le produit hors de portée des enfants, car les petites pièces peuvent être avalées.
- N'utilisez le produit que si vous êtes en bonne condition physique.
- N'utilisez pas le produit avec d'autres personnes contre leur gré. N'utilisez le produit qu'avec le consentement des personnes concernées.
- Utilisez le produit en toute sécurité pour éviter les blessures. Utilisez le produit à vos risques et périls.
- Il convient de consulter un médecin avant d'utiliser le produit si une personne a des problèmes de santé ou des inquiétudes.
- N'utilisez pas le produit sur une peau malade ou irritée.
- Cesser immédiatement l'utilisation du produit en cas d'irritation cutanée désagréable ou d'inconfort physique. Consulter un médecin si les symptômes persistent.
- Pour éviter les maladies et les infections, ne transmettez pas le produit à des tiers.
- Lisez attentivement les informations figurant sur l'emballage du produit afin d'éviter les réactions allergiques (par exemple au latex).
- N'utilisez pas le produit s'il ne fonctionne manifestement pas, s'il surchauffe ou s'il présente des défauts visibles.
- Ne pas congeler ou chauffer le produit.
- Le produit ne convient pas à un usage commercial.
- Ne pas gonfler les produits gonflables au-delà du diamètre indiqué sur l'emballage.
- Le produit ne convient pas à un usage médical.
- Ne chargez le produit qu'avec un chargeur approprié sur une prise de courant.
- Respecter les instructions de l'adaptateur secteur correspondant.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages ou d'accidents dus à une utilisation inappropriée, à l'usage de la force, à des modifications et au non-respect de ces consignes de sécurité.

Avant la première utilisation

- Nettoyez l'appareil à l'eau chaude et au savon doux avant de l'utiliser pour la première fois. Pour éviter d'endommager l'appareil, veillez à ce que de l'eau ne pénètre pas dans le compartiment des piles. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Chargez le produit ou insérez les piles (si elles sont fournies). Pour des raisons de sécurité, les piles au lithium ne sont généralement chargées qu'à 40-50 % pour le transport.
- Allumez d'abord le produit. Insérez-le ensuite dans le vagin ou placez-le sur la zone souhaitée dans la région génitale.

Facultatif (le cas échéant) :

- Assembler les différents composants du produit avant de l'utiliser.

Utilisation des masturbateurs

1. Le cas échéant, retirez le capuchon de l'ouverture du produit.
2. Le cas échéant, placez le vibrateur dans le logement prévu à cet effet.
3. Appliquez suffisamment de lubrifiant sur le manchon et l'ouverture du produit ainsi que sur le pénis.
   Important : il est recommandé d'utiliser un lubrifiant à base d'eau.
4. Insérez votre pénis en érection dans le produit.
5. Déplacez le produit de haut en bas pour stimuler votre pénis avec la structure interne.
   Important : Vous pouvez serrer le manchon plus fort pour augmenter la friction sur votre pénis. Cela diminue le diamètre intérieur.
6. Pour commencer la vibration, utilisez l'unité de contrôle pour mettre le produit en marche.
7. Pour modifier le réglage de la vibration, appuyez délicatement sur l'unité de commande, tournez-la ou faites-la glisser.
8. Pour arrêter la vibration après utilisation, appuyez, tournez ou faites glisser l'unité de contrôle en position initiale.
   Important : si le produit s'éteint automatiquement lorsque la batterie est faible, ne le remettez pas en marche, mais rechargez-le sur une prise de courant.
9. Retirez lentement le produit de votre pénis.

Facultatif (le cas échéant) :

- Certains masturbateurs peuvent être utilisés des deux côtés et possèdent deux ouvertures par lesquelles vous pouvez pénétrer.
- Certains masturbateurs ont une fonction spéciale (par exemple, rotation, fonction de poussée, fonction de pompe). Appuyez sur l'unité de commande pour activer et désactiver ces fonctions.
- Certains masturbateurs sont dotés d'une boule de pompage. Appuyez sur la bille de la pompe, plusieurs fois si nécessaire, pour augmenter la friction sur votre pénis. Le manchon est gonflé et le diamètre intérieur du masturbateur diminue.
- Pour augmenter le vide à l'intérieur du produit, fermez partiellement ou complètement l'ouverture à l'autre extrémité du produit avec votre doigt ou tournez le bouchon à l'autre extrémité du produit.
- Certains masturbateurs sont dotés d'une ventouse qui permet de fixer le produit sur une surface lisse, propre et sèche. Détachez soigneusement la ventouse de la surface.
- Certains masturbateurs sont dotés d'une fonction de gémissement via des écouteurs. Veillez à ce que le volume ne soit pas trop élevé.

Instructions d'entretien

Laissez le produit refroidir après chaque utilisation avant de le ranger.
Nettoyez le produit après chaque utilisation. Procédez comme suit :

1. Le cas échéant, retirez le manchon du boîtier.
2. Retirer le vibrateur si nécessaire.
3. Il peut être nécessaire de retourner le manchon.
4. Savonnez la surface avec du savon doux.
5. Rincez la surface à l'eau tiède.
   Important : pour éviter d'endommager l'appareil, veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans le boîtier.
6. Séchez la surface avec une serviette non pelucheuse.
7. Si nécessaire, désinfectez la surface et séchez-la à nouveau.
8. Si nécessaire, remettre le manchon dans sa position initiale et répéter les étapes 4 à 6.
9. Si nécessaire, nettoyez les autres composants du produit. Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans le boîtier.
   - Pour protéger et préserver la surface sensible de la pochette, appliquez une poudre d'entretien après le séchage.
   - Conservez le produit dans un endroit propre, frais et sec. L'humidité peut endommager les piles et le moteur. Évitez la lumière directe du soleil.
   - Pour éviter les réactions chimiques, rangez le produit séparément et non avec d'autres produits fabriqués à partir de matériaux différents.
   - Pour prolonger la durée de vie des piles et des batteries rechargeables et éviter d'endommager le produit, retirez les piles du produit après chaque utilisation ou retirez le produit de la prise de courant dès que la batterie rechargeable est complétement chargée.

Informations sur l'élimination / Votre contribution à la protection de l'environnement

Ne jetez pas les matériaux d'emballage ni les anciens appareils. Recyclez les articles dans la mesure du possible. Séparez les emballages en fonction des matériaux et jetez-les avec les ordures ménagères. Faites votre part pour l'environnement et déposez les appareils usagés dans les points de collecte locaux, conformément à la législation nationale et aux directives applicables. Séparez les piles et les batteries rechargeables des appareils usagés avant de les déposer dans un point de collecte. Veillez à supprimer toutes les données personnelles de vos anciens appareils avant de vous en débarrasser.

Le symbole de la poubelle barrée sur roues signifie que ce produit doit être remis gratuitement à un point de collecte des déchets électroniques afin qu'il soit recyclé en vue d'une réutilisation optimale des matières premières.

Les piles ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères. En tant que consommateur, vous avez l'obligation légale de rapporter les piles usagées. Vous pouvez le faire dans les points de collecte publics ou dans les lieux où les piles sont vendues. Vous pouvez également renvoyer gratuitement à notre entrepôt d'expédition (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Allemagne) les piles rechargeables et les piles que nous transportons ou avons transportées en tant que

Преди първата употреба

- Почистете продукта с топла вода и мек сапун, преди да го използвате за първи път. За да предотвратите повреда на устройството, уверете се, че в отделението за батерията не е попаднала вода. Не потапяйте устройството във вода.
- Заредете продукта или поставете батериите (ако са в комплекта). От съображения за безопасност литиевите батерии обикновено се зареждат само до 40-50% за транспортиране.
- Първо включете продукта. След това го поставете във вагината или го поставете върху желаната област в областта на гениталите.

По желание (когато е уместно):

- Сглобете отделните компоненти на продукта преди употреба.

Използване на мастурбатори

1. Ако е приложимо, отстранете капачката от отвора на продукта.
2. Ако е необходимо, поставете вибратора в предвидената за това вдлъбнатина.
3. Нанесете достатъчно количество лубрикант върху втулката и отвора на продукта, както и върху пениса.
   Важно: Препоръчва се използването на лубрикант на водна основа.
4. Поставете еректиралия си пенис в продукта.
5. Движете продукта нагоре и надолу, за да стимулирате пениса си с вътрешната структура.
   Важно: Може да искате да държите ръкава по-плътно, за да увеличите триенето на пениса си. По того начин се намалява вътрешният диаметър.
6. За да започнете вибрацията, използвайте контролния блок, за да включите продукта.
7. За да промените настройката на вибрацията, внимателно натиснете, завъртете или пълзнете контролния блок.
8. За да изключите вибрацията след употреба, натиснете, завъртете или пълзнете контролния блок в първоначалното положение.
   Важно: Ако продуктът се изключи автоматично, когато батерията е изтощена, не го включвайте отново, а го заредете в електрически контакт.
9. Бавно извадете продукта от пениса си.

По желание (когато е необходимо):

- Някои мастурбатори могат да се използват от двете страни и имат два отвора, чрез които можете да проникнете.
- Някои мастурбатори имат специална функция (напр. въртене, функция за натиск, функция за изпомпване). Натиснете контролния блок, за да включите или изключите тези функции.
- Някои мастурбатори имат топка за помпане. Натиснете топката за помпане, при необходимост многократно, за да увеличите триенето на пениса си. Втулката се надува и вътрешният диаметър на мастурбатора намалява.
- За да увеличите вакуума във вътрешността на продукта, затворете частично или напълно с пръст отвора в другия край на продукта или завъртете капачката в другия край на продукта.
- Някои мастурбатори имат вендуза, която ви позволява да прикрепите продукта към гладка, чиста и суха повърхност. Отстранете внимателно вендуза от повърхността.
- Някои мастурбатори имат функция за стенене чрез слушалки. Уверете се, че силата на звука не е настроена твърде високо.

Инструкции за грижа

Оставете продукта да изстине след всяка употреба, преди да го приберете.

Почистайте продукта след всяка употреба. Процедирайте по следния начин:

1. Ако е приложимо, отстранете втулката от корпуса.
2. Ако е необходимо, отстранете вибратора.
3. Може да се наложи да обърнете втулката наобратно.
4. Насапунисайте повърхността с мек сапун.
5. Изплакнете повърхността с топла вода.
   Важно: За да предотвратите повреда на устройството, уверете се, че в корпуса не е попаднала вода.
6. Подсушете повърхността с кърпа без власинки.
7. Ако е необходимо, дезинфекцирайте повърхността и я подсушете отново.
8. Ако е необходимо, поставете ръкава обратно в първоначалното му положение и повторете стъпки от 4 до 6.
9. Ако е необходимо, почистете останалите компоненти на продукта. Уверете се, че в корпуса не е попаднала вода.
   - За да защитите и запазите чувствителната повърхност на втулката, след изсушаване нанесете прах за грижа.
   - Съхранявайте продукта на чисто, хладно и сухо място. Влагата може да повреди батериите и дългия живот на батериите. Избягвайте пряка слънчева светлина.
   - За да предотвратите химически реакции, съхранявайте продукта отделно, а не заедно с други продукти, изработени от различни материали.
   - За да удължите живота на батериите и акумулаторните батерии и за да предотвратите повреда на продукта, изваждайте батериите от продукта след всяка употреба или изваждайте продукта от контакта веднага след като акумулаторната батерия е напълно заредена.

Информация за изхвърляне / Вашият принос към опазването на околната среда

Моля, не изхвърляйте опаковъчния материал или старите устройства. Рециклирайте изделията, когато това е възможно. Раздалете опаковъчната спорна материала и и изхвърлете заедно с битовите отпадъци. Дайте своя принос за опазването на околната среда и предайте старите устройства в местните пунктове за събиране на отпадъци в съответствие с националното законодателство и приложимите указания. Отделете незатворените батерии и акумулаторните батерии от старите устройства, преди да ги предадете в пункта за събиране. Уверете се, че те изтрити всички лични данни от старите си устройства, преди да ги изхвърлите.

Символът на зачеркнатата кофа за боклук на колела означава, че този продукт трябва да бъде предаден безплатно в пункт за събиране на електронни отпадъци, за да бъде рециклиран за възможно най-добро повторно използване на суровините.

Батериите не принадлежат към битовите отпадъци. Като потребител сте законово задължени да предавате използваните батерии. Можете да направите това в обществените пунктове за събиране или на местата, където се продават батерии. Можете също така да върнете безплатно акумулаторни батерии и батерии, които носим или сме носили като нови батерии, в нашия експедиционен склад (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Германия) след употреба. Батериите, съдържащи опасни вещества, са обозначени със знака и един от химическите символи:

- Cd: Батерията съдържа кадмий
- Hg: Батерията съдържа живак
- Pb: Батерията съдържа олово

Литиевите батерии и комплектите батерии за всички системи могат да се предават в пунктовете за събиране само ако са били разредени. За да се предотвратя късо съединение в случай на непълно разреждане, полюсите на тези видове батерии трябва да бъдат изолирани с помощта на вещество, като например самозалепваща се лента, преди батериите да бъдат върнати.

ET Kliendi teave

Hoidke kogu see teave ohutuks ja nõuetekohaseks kasutamiseks alles. Hoidke alles ka toote pakend, sest see sisaldab kasutusjuhiseid ja teavet toote, akude ja laadimise kohta. Lisateabe saamiseks skaneerige pakendil olevat QR-koodi.

Üldised ohutusjuhised

- Hoida lastele kättesaamatus kohas, kuna väikesed osad võivad alla neelata.
- Kasutage toodet ainult siis, kui olete heas füüsilises vormis.
- Ärge kasutage toodet koos teiste inimestega vastu nende tahtmist. Kasutage toodet ainult asjaomaste inimeste nõusolekul.
- Kasutage toodet ohutult, et vältida vigastusi. Kasutage toodet omal vastutusel.
- Enne toote kasutamist tuleb konsulteerida arstiga, kui inimesel on terviseprobleeme või -probleeme.
- Ärge kasutage toodet haigele või ärritunud nahale.
- Lõpetage kohe kasutamine, kui tekib ebameeldiv nahaärritus või füüsiline ebamugavustunne. Konsulteerige arstiga, kui sümptomid püsivad.
- Haigestumise ja nakatumise vältimiseks ärge andke toodet edasi kolmandatele isikutele.
- Lugege hoolikalt toote pakendil olevat teavet, et vältida allergilisi reaktsioone (nt lateks).
- Ärge kasutage toodet, kui see on ilmselgelt mittetoimiv, ülekuumenenb või kui sellel on nähtavaid defekte.
- Ärge külmutage ega kuumutage toodet.
- Toode ei sobi kaubanduslikuks kasutamiseks.
- Ärge pumbake täispuhutavaid tooteid üle pakendil märgitud läbimõõdu.
- Toode ei sobi meditsiinilisteks kasutamiseks.
- Laadige toodet ainult sobiva laadija abil pistikupesas.
- Järgige vastava võrguadapteri juhiseid.
- Ebaõige kasutuse, jõu kasutamise, muudatuste ja käesolevate ohutusjuhiste mittejärgimise tõttu tekkinud kahjustuste või õnnetuste eest ei saa võtta vastutust.

Enne esmakordset kasutamist

- Enne esimest kasutamist puhastage toode sooja vee ja pehme seebiga. Seadme kahjustuste vältimiseks veenduge, et akupessa ei satuks vett. Ärge kastke seadet vette.
- Laadige toodet või sisestage patareid (kui need on kaasas). Turvalisuse huvides laetakse liitiumakud transpordiks tavaliselt ainult 40-50% ulatuses.
- Lülitage toode kõigepealt sisse. Seejärel sisestage see tuppe või asetage see soovitud piirkonda sugulundite piirkonnas.

Valikuline (kui see on asjakohane):

- Enne kasutamist monteerige toote üksikud komponendid kokku.

Masturbatsiooniseadmete kasutamine

1. Vajaduse korral eemaldage kork toote avauselt.
2. Asetage vajadusel vibraator selleks ettenähtud süvendisse.
3. Kandke piisavalt määdeainet nii muhvile ja toote avale kui ka peenisele.
   Oluline: Soovitatav on kasutada veepõhist libestusainet.
4. Sisestage oma erekteerunud peenis tootesse.
5. Liigutage toodet üles ja alla, et stimuleerida oma peenist sisemise konstruktsiooniga.
   Oluline: võite hoida muhvi tugevamalt, et suurendada hõõrdumist peenisel. See vähendab siseläbimõõtu.
6. Vibratsiooni käivitamiseks lülitage toode juhtploki abil sisse.
7. Vibratsiooni seadistuse muutmiseks vajutage, keerake või libistage ettevaatlikult juhtplokki.
8. Vibratsiooni väljalülitamiseks pärast kasutamist vajutage, keerake või libistage juhtseadet algsasendisse.
   Oluline: Kui toode lülitub automaatselt välja, kui aku on tühi, ärge lülitage seda uuesti sisse, vaid laadige seda pistikupesas.
9. Eemaldage toode aeglaselt peenest.

Valikuline (kui see on asjakohane):

- Mõnda masturbatoorit saab kasutada mõlemalt poolt ja neil on kaks avaust, kuhu saab tungida.
- Mõnel masturbatoril on erifunktsioon (nt pöörlemine, tõukefunktsioon, pumba funktsioon). Nende funktsioonide sisse- ja väljalülitamiseks vajutage juhtplokki.
- Mõnedel masturbatoritel on pumba pall. Vajutage pumba palli, vajadusel korduvalt, et suurendada peenise hõõrdumist. Hülss paisub ja masturbatori siseläbimõõt väheneb.
- Toote sees oleva vaakumi suurendamiseks sulgege toote teises otsas olev ava osaliselt või täielikult sõrmega või keerake toote teises otsas olevat korki.
- Mõnel masturbatoril on iminapad, mis võimaldab toote kinnitada sileda, puhta ja kuiva pinna külge. Eemaldage iminapp ettevaatlikult pinnalt.
- Mõnedel masturbatoritel on kõrvaklappide kaudu toimuv viirsemine. Veenduge, et helitugevus ei oleks liiga kõrgele seatud.

Hooldusjuhised

Laske tootel pärast iga kasutamist jahtuda, enne kui te selle ära panete.

Puhastage toodet pärast iga kasutamist. Toimige järgmiselt:

1. Vajaduse korral eemaldage ümbris korpusest.
2. Eemaldage vajadusel vibraator.
3. Võimalik, et peate muhvi välja keerama.
4. Seebistage pinda maheda seebiga.
5. Loputage pinda sooja veega.
   Oluline: Seadme kahjustuste vältimiseks veenduge, et vesi ei satuks ümbrisesse.
6. Kuivatage pind nokivaba rätikuga.
7. Vajaduse korral desinfitseerige pind ja kuivatage see uuesti.
8. Vajadusel korrake asetage muhv tagasi algsendisse ja korrake samme 4–6.
9. Vajaduse korral puhastage toote muud osad. Veenduge, et vesi ei satuks muhvi sisse.
- Hülsi tundliku pinna kaitsmiseks ja säilitamiseks kandke pärast kuivatamist hoolduspulbrit.
- Hoidke tootet puhtas, jahedas ja kuivas kohas. Niiskus võib kahjustada patareisid ja mootorit. Vältige otsest päikesevalgust.
- Keemiliste reaktsioonide vältimiseks hoidke tootet eraldi ja mitte koos teiste erinevatest materjalidest valmistatud toodetega.
- Patareide ja akude eluea pikendamiseks ning toote kahjustuste vältimiseks eemaldage patareid tootest pärast iga kasutamist või eemaldage toode pistikupesast kohe, kui aku on täis laetud.

Teave kõrvaldamise kohta / Teie panus keskkonnakaitsesse

Ärge visake ära pakendimaterjali ega vanu seadmeid. Võimaluse korral taaskasutage esemeid. Eraldage pakendid vastavalt materjalile ja kõrvaldage need koos olmejäätmetega. Andke oma panus keskkonna heaks ja viige vanad seadmed kohalikku kogumispunkti vastavalt siseriiklikele õigusaktidele ja kehtivatele juhistele. Eraldage vanadest seadmetest enne nende kogumispunktile ülemineki lahtised patareid ja akud. Veenduge, et kustutate vanadest seadmetest kõik isikuandmed enne nende kõrvaldamist.

Rattaga läbi kriipsutatud prügikasti sümbol tähendab, et see toode tuleb tasuta elektroonikajäätmete kogumispunktis ära anda, et see saaks tooraine parima võimaliku taaskasutamise eesmärgil ringlusse võtta.

Patareid ei kuulu majapidamisjäätmete hulka. Tarbijana on teil seaduslik kohustus kasutatud patareid ära anda. Seda saate teha avalikes kogumispunktides või kohtades, kus patareisid müüakse. Samuti saate laetavad patareid ja patareid, mida me viime või oleme vedanudute patareidena, pärast kasutamist tasuta tagastada meie saatelattu (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Saksamaa). Ohtlikke aineid sisaldavad patareid on märgistatud tähisega ja ühe keemilise sümboliga:

- Cd: Patarei sisaldab kaadmiumi
- Hg: Patarei sisaldab elavhõbedat
- Pb: Patarei sisaldab pliid

Kõigi süsteemide liitiumakusid ja patareisid võib kogumispunktides ära anda ainult siis, kui need on tühjaks lastud. Et vältida lühiseid mittetäieliku tühjendamise korral, tuleb enne patareide tagastamist isoleerida nende patareide poolused näiteks kleeplindiga.

FI Asiakastiedot

Säilytä kaikki nämä tiedot turvallista ja asianmukaista käyttöä varten. Säilytä myös tuotteen pakkaus, sillä se sisältää käyttöohjeita ja tietoja tuotteesta, paristoista ja lataamisesta. Saat lisätietoja skannaamalla pakkauksessa olevan QR-koodin.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Säilytä lasten ulottumattomissa, sillä pieniä osia voi nielllä.
- Käytä tuotetta vain, jos olet hyvässä fyysisessä kunnossa.
- Älä käytä tuotetta muiden ihmisten kanssa vastoin heidän tahtoaan. Käytä tuotetta vain asianomaisten henkilöiden suostumuksella.
- Käytä tuotetta turvallisesti loukkaantumisten välttämiseksi. Käytä tuotetta omalla vastuullasi.
- Ennen tuotteen käyttöä on otettava yhteys lääkäriin, jos henkilöllä on terveydellisiä ongelmia tai huolenaiheita.
- Älä käytä tuotetta sairaalle tai ärtyneelle iholle.
- Lopeta käyttö välittömästi, jos ilmenee epämiellyttävää ihoärsytystä tai fyysistä epämukavuutta. Ota yhteys lääkäriin, jos oireet jatkuvat.
- Sairauksien ja tartuntojen välttämiseksi älä anna tuotetta eteenpäin kolmansille osapuolille.
- Lue tuotepakkauksen tiedot huolellisesti allergisten reaktioiden välttämiseksi (esim. lateksi).
- Älä käytä tuotetta, jos se on selvästi toimimaton, ylikuumenee tai siinä on näkyviä vikoja.
- Älä jäädytä tai kuumenna tuotetta.
- Tuote ei sovellu kaupalliseen käyttöön.
- Älä puhalla puhallettava tuotteita yli pakkauksessa ilmoitetun halkaisijan.
- Tuote ei sovellu lääketieteelliseen käyttöön.
- Lataa tuote vain sopivalla laturilla pistorasiassa.
- Noudata kyseisen verkkolaitteen ohjeita.
- Vääränlaisesta käytöstä, voimankäytöstä, muutoksista ja näiden turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuneista vahingoista tai onnettomuuksista ei voida ottaa vastuuta.

Ennen ensimmäistä käyttöä

- Puhdista tuote lämpimällä vedellä ja miedolla saippualla ennen ensimmäistä käyttökertaa. Varmista laitteen vaurioitumisen estämiseksi, ettei akkulokeroon pääse vettä. Älä upota laitetta veteen.
- Lataa tuote tai aseta paristot (jos ne ovat mukana). Turvallisuussyistä litiumparistot ladataan yleensä vain 40-50 %:iin kuljetusta varten.
- Kytke tuote ensin päälle. Aseta se sitten mieltäsi tai aseta se halutulle alueelle sukupuolielinten alueella.

Valinnainen (tarvittaessa):

- Kokoa tuotteen yksittäiset osat ennen käyttöä.

Masturbaattorien käyttö

1. Irrota tarvittaessa korkki tuotteen aukosta.
2. Aseta tarvittaessa vibraattori siitä varten varattuun syvennykseen.
3. Levitä riittävästi voiteluainetta holkkiin ja tuotteen aukkoon sekä penikseen.
   Tärkeää: Vesipohjaisen liukuvoiteen käyttö on suositeltavaa.
4. Aseta erektiossa oleva peniksesi tuotteeseen.
5. Liikuta tuotetta ylös ja alas stimuloidaksesi penistäsi sisäisellä rakenteella.
   Tärkeää: Saatat haluta pitää holkkia tiukemman kiinni lisätäksesi kitkaa peniksessäsi. Tämä pienentää sisähalkaisijaa.
6. Käynnistä värinä kytkemällä tuote päälle ohjauyksiköstä avulla.
7. Jos haluat muuttaa värinäasetusta, paina, käännä tai liu'uta ohjausyksikköä varovasti.
8. Kun haluat sammuttaa värinän käytön jälkeen, paina, käännä tai liu'uta ohjausyksikköä alkuasentoon.
   Tärkeää: Jos tuote kytkeytyy automaattiseesti pois päältä, kun akku on tyhjä, älä kytke sitä uudelleen päälle, vaan lataa se pistorasiassa.
9. Poista tuote hitaasti peniksestäsi.

Valinnainen (tarvittaessa):

- Joitakin masturbaattoreita voidaan käyttää molemmin puolin, ja niissä on kaksi aukkoa, joihin voit tunkeutua.
- Joissakin masturbaattoreissa on erikoistoimioin (esim. pyöriminen, työntöominaisuus, pumpputoiminto). Paina ohjausyksikköä kytkeäkseesi nämä toiminnot päälle ja pois päältä.
- Joissakin masturbaattoreissa on pumppupallo. Paina pumppupalloa, tarvittaessa toistuvasti, lisätäkseesi peniksen kitkaa. Hylsy täyttyy ja masturbaattori sisähalkaisija pienenee.
- Voit lisätä tuotteen sisällä olevaa alipainetta sulkemalla tuotteen toisessa päässä olevan aukon osittain tai kokonaan sormella tai kääntämällä tuotteen toisessa päässä oleva korkka.
- Joissakin masturbaattoreissa on imukuppi, jonka avulla voit kiinnittää tuotteen sileään, puhtaaseen ja kuivaan pintaan. Irrota imukuppi varovasti pinnasta.
- Joissakin masturbaattoreissa on kuulokkeiden kautta tapahtuva voihkimistoiminto. Varmista, että äänenvoimakkuutta ei ole asetettu liian korkealle.

Hoito-ohjeet

Anna tuotteen jäähtyä jokaisen käyttökerran jälkeen ennen kuin laitat sen pois.

Puhdista tuote jokaisen käytön jälkeen. Toimi seuraavasti:

1. Poista tarvittaessa holkki kotelosta.
2. Irrota tarvittaessa vibraattori.
3. Hylsy on ehkä käännettävä nurinpäin.
4. Saippuoi pinta miedolla saippualla.
5. Huuhtele pinta lämpimällä vedellä.
   Tärkeää: Varmista laitteen vaurioitumisen estämiseksi, ettei koteloon pääse vettä.
6. Kuivaa pinta nukkaamattomalla pyyhkeellä.
7. Desinfioi pinta tarvittaessa ja kuivaa se uudelleen.
8. Aseta holkki tarvittaessa takaisin alkuperäiseen asentoonsa ja toista vaiheet 4-6.
9. Puhdista tarvittaessa tuotteen muut osat. Varmista, ettei koteloon pääse vettä.
- Hylsyn herkän pinnan suojaamiseksi ja säilyttämiseksi levitä kuivumisen jälkeen hoitojauhetta.
- Säilytä tuote puhtaassa, viileässä ja kuivassa paikassa. Kosteus voi vahingoittaa akkuja ja moottoria. Vältä suoraa auringonvaloa.
- Kemiallisten reaktioiden välttämiseksi säilytä tuotetta erillään eikä yhdessä muiden eri materiaaleista valmistettujen tuotteiden kanssa.
- Pidentääkseesi paristojen ja akkujen käyttöikää ja estääkseesi tuotteen vahingoittumisen, poista paristot tuotteesta jokaisen käyttökerran jälkeen tai irrota tuote pistorasiasta heti, kun ladattava akku on ladattu täyteen.

Tietoja hävittämisestä / Osuutesi ympäristönsuojeluun

Älä hävitä pakkausmateriaalia tai vanhoja laitteita. Kierrätä tuotteet mahdollisuuksien mukaan. Erottele pakkaukset materiaalin mukaan ja hävitä ne kottitelousjätteen mukana. Tee oma osuutesi ympäristön hyväksi ja vie vanhat laitteet paikallisiin keräyspisteisiin kansallisen lainsäädännön ja sovellettavien ohjeiden mukaisesti. Erottele vanhoista laitteista koteloimatomat paristot ja akut ennen niiden luovuttamista keräyspisteeseen. Varmista, että poistat kaikki henkilötiedot vanhoista laitteista ennen niiden hävittämistä.

Pyörillä olevan ylivirtuvan roskapöntön symboli tarkoittaa, että tämä tuote on luovutettava maksutta elektroniikkaromun keräyspisteeseen, jotta se voidaan kierrättää raaka-aineiden parasta mahdollista uudelleenkäyttöä varten.

Paristot eivät kuulu kotitalousjätteisteen. Kuluttajana sinulla on lakisääteinen velvollisuus luovuttaa käytetyt paristot. Voit tehdä sen julkisissa keräyspisteissä tai paikoissa, joissa paristoja myydään. Voit myös palauttaa ladattavat paristot ja paristot, joita me kuljetamme tai olemme kuljettaneet uusina paristoina, maksutta lähetysvarastoomme (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Saksa) käytön jälkeen. Vaarallisia aineita sisältävät paristot on merkitty merkillä ja yhdellä kemiallisista symboleista:

- Cd: Akku sisältää kadmiumia
- Hg: Akku sisältää elohopeaa
- Pb: Akku sisältää lyijyä

Kaikkien järjestelmien litiumparistot ja -akut voidaan luovuttaa keräyspisteisiin vain, jos ne ovat tyhjentyneet. Oikosulkujen välttämiseksi, jos akut purkautuvat epätäydellisesti, tämäntyyppisten akkujen navat on eristettävä esimerkiksi teipillä ennen akkujen palauttamista.

EL Πληροφορίες πελατών

Φυλάξτε όλες αυτές τις πληροφορίες για ασφαλή και σωστή χρήση. Διατηρήστε επίσης τη συσκευασία του προϊόντος, καθώς περιέχει οδηγίες λειτουργίας και πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, τις μπαταρίες και την επαναφόρτιση. Για περισσότερες πληροφορίες, σαρώστε τον κωδικό QR στη συσκευασία.

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

- Φυλάξτε το μακριά από παιδιά, καθώς τα μικρά μέρη μπορούν να καταποθούν.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο εάν είστε σε καλή φυσική κατάσταση.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με άλλα άτομα παρά τη θέλησή τους. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με τη συγκατάθεση των εμπλεκόμενων ατόμων.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν με ασφάλεια για να αποφύγετε τραυματισμούς. Χρησιμοποιείτε το προϊόν με δική σας ευθύνη.
- Πριν από τη χρήση του προϊόντος θα πρέπει να συμβουλευτείτε γιατρό εάν ένα άτομο έχει οποιαδήποτε προβλήματα υγείας ή ανησυχίες.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε άρρωστο ή ερεθισμένο δέρμα.
- Διακόψτε αμέσως τη χρήση εάν εμφανιστεί δυσφορεστος ερεθισμός του δέρματος ή σωματική δυσφορία. Συμβουλευτείτε έναν γιατρό εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
- Για να αποφύγετε ασθένειες και μολύνσεις, μην μεταδίδετε το προϊόν σε τρίτους.
- Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες στη συσκευασία του προϊόντος για να αποφύγετε αλλεργικές αντιδράσεις (π.χ. λάτεξ).
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν είναι εμφανώς μη λειτουργικό, υπερθερμαίνεται ή έχει ορατά ελαττώματα.
- Μην καταψύχετε ή θερμαίνετε το προϊόν.
- Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για εμπορική χρήση.
- Μην φουσκώνετε τα φουσκωτά προϊόντα πέραν της διαμέτρου που αναγράφεται στη συσκευασία.
- Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για ιατρική χρήση.
- Φορτίζετε το προϊόν μόνο με κατάλληλο φορτιστή σε πρίζα.
- Τηρείτε τις οδηγίες του αντίστοιχου τροφοδοτικού δικτύου.
- Καμία ευθύνη δεν μπορεί να αναληφθεί για ζημιές ή στυχήματα που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση, χρήση βίας, τροποποιήσεις και μη τήρηση αυτών των οδηγιών ασφαλείας.

Πριν από την πρώτη χρήση

- Καθαρίστε το προϊόν με ζεστό νερό και ήπιο σαπούνι πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Για να αποφύγετε τη ζημιά στη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι δεν θα μπει νερό στη θήκη της μπαταρίας. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
- Φορτίστε το προϊόν ή τοποθετήστε τις μπαταρίες (εάν παρέχονται). Για λόγους ασφαλείας, οι μπαταρίες λιθίου φορτίζονται γενικά μόνο στο 40-50% για τη μεταφορά.
- Ενεργοποιήστε πρώτα το προϊόν. Στη συνέχεια τοποθετήστε το στον κόλπο ή τοποθετήστε το στην επιθυμητή περιοχή στην περιοχή των γενητιών οργάνων.

Προαιρετικά (όταν χρειάζεται):

- Συναρμολογήστε τα επιμέρους εξαρτήματα του προϊόντος πριν από τη χρήση.

Χρήση των συσκευαστών

1. Κατά περίπτωση, αφαιρέστε το καπάκι από το άνοιγμα του προϊόντος.
2. Εάν απαιτείται, τοποθετήστε τον δονητή στην εσοχή που προβλέπεται γι' αυτό.
3. Εφαρμόστε επαρκές λιπαντικό στο χιτώνιο και στο άνοιγμα του προϊόντος καθώς και στο πέος.
   Σημαντικό: Συνιστάται η χρήση λιπαντικού με βάση το νερό.
4. Εισάγετε το πέος σας σε αυτό.
5. Μετακινήστε το προϊόν προς τα πάνω και προς τα κάτω για να διεγείρετε το πέος σας με την εσωτερική δομή.
   Σημαντικό: Μπορεί να θέλετε να κρατήσετε το χιτώνιο πιο σφιχτά για να αυξήσετε την τριβή στο πέος σας. Αυτό μειώνει την εσωτερική διάμετρο.
6. Για να ξεκινήσετε τη δόνηση, χρησιμοποιήστε τη μονάδα ελέγχου και στο άνοιγμα του προϊόντος καθώς και στο πέος.
7. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση δόνησης, πιέστε, γυρίστε ή σύρετε προσεκτικά τη μονάδα ελέγχου.
8. Για να απενεργοποιήσετε τη δόνηση μετά τη χρήση, πιέστε, γυρίστε ή σύρετε τη μονάδα ελέγχου στην αρχική θέση.
   Σημαντικό: Εάν το προϊόν απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, μην το ενεργοποιήσετε ξανά, αλλά φορτίστε το σε μια πρίζα.
9. Αφαιρέστε αργά το προϊόν από το πέος σας.

Προαιρετικά (όταν είναι σχετικό):

- Ορισμένα συναινιστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τις δύο πλευρές και διαθέτουν δύο ανοίγματα στα οποία μπορείτε να διεισδύσετε.
- Ορισμένοι συναινιστές διαθέτουν μια ειδική λειτουργία (π.χ. περιστροφή, λειτουργία ώθησης, λειτουργία αντλίας). Πατήστε τη μονάδα ελέγχου για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες.
- Ορισμένοι συναινιστές διαθέτουν μπάλα αντλίας. Πιέστε την μπάλα αντλίας, επαναλήψεις αν χρειάζεται, για να αυξήσετε την τριβή στο πέος σας. Το χιτώνιο φουσκώνει και η εσωτερική διάμετρος του συναινιστού μειώνεται.
- Για να αυξήσετε το κενό στο εσωτερικό του προϊόντος, κλείστε το άνοιγμα στο άλλο άκρο του προϊόντος χειρωνάξ ή πλήρως με το δάχτυλό σας ή γυρίστε το καπάκι στο άλλο άκρο του προϊόντος.
- Ορισμένοι συναινιστές διαθέτουν βεντούζα που σας επιτρέπει να στερεώσετε το προϊόν σε μια λεία, καθαρή και στεγνή επιφάνεια. Αποσυνδέστε προσεκτικά την βεντούζα από την επιφάνεια.
- Ορισμένοι συναινιστές διαθέτουν λειτουργία βογγητού μέσω ακουστικών. Βεβαιωθείτε ότι η ένταση του ήχου δεν είναι ρυθμισμένη πολύ ψηλά.

Οδηγίες φροντίδας

Αφήστε το προϊόν να κρυώσει μετά από κάθε χρήση πριν το τοποθετήσετε.

Καθαρίστε το προϊόν μετά από κάθε χρήση. Προχωρήστε ως εξής:

1. Κατά περίπτωση, αφαιρέστε το χιτώνιο από το περίβλημα.
2. Αφαιρέστε τον δονητή, εάν είναι απαραίτητο.
3. Μπορεί να χρειαστεί να γυρίσετε το χιτώνιο προς τα έξω.
4. Σαπουνίστε την επιφάνεια με ήπιο σαπούνι.
5. Ξεπλύνετε την επιφάνεια με ζεστό νερό.
   Σημαντικό: Για να αποφύγετε τη ζημιά στη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται νερό στο περίβλημα.
6. Στεγνώστε την επιφάνεια με μια πετσέτα χωρίς χνούδι.
7. Εάν είναι απαραίτητο, απολυμάνετε την επιφάνεια και στεγνώστε την ξανά.
8. Εάν είναι απαραίτητο, επαναφέρετε το μανίκι στην αρχική του θέση και επανολάβετε τα βήματα 4 έως 6.
9. Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε τα υπόλοιπα εξαρτήματα του προϊόντος. Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται νερό στο περίβλημα.
- Για να προστατεύσετε και να διατηρήσετε την ευαίσθητη επιφάνεια του χιτωνίου, εφαρμόστε μια σκόνη περιποίησης μετά το στέγνωμα.
- Φυλάξτε το προϊόν σε καθαρό, δροσερό και ξηρό μέρος. Η υγρασία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις μπαταρίες και τον κινητήρα. Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως.
- Για να αποφύγετε χημικές αντιδράσεις, αποθηκεύετε το προϊόν ξεχωριστά και όχι μαζί με άλλα προϊόντα από διαφορετικά υλικά.
- Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των μπαταριών και των επαναφορτιζόμενων μπαταριών και για να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν, αφαιρέστε τις μπαταρίες από το προϊόν μετά από κάθε χρήση ή βυθίζετε το προϊόν από την πρίζα μόλις η επαναφορτιζόμενη μπαταρία φορτιστεί πλήρως.

Πληροφορίες απόρριψης / Η συμβολή σας στην προστασία του περιβάλλοντος

Παρακαλούμε μην απορρίπτετε το υλικό συσκευασίας ή τις παλιές συσκευές. Ανακυκλώστε τα αντικείμενα όπου είναι δυνατόν. Διαχωρίστε τη συσκευασία ανάλογα με το υλικό και απορρίψτε την μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αναλάβετε το δικό σας μέρος για το περιβάλλον και μεταφέρετε τις παλιές συσκευές στα τοπικά σημεία συλλογής σύμφωνα με την εθνική σας νομοθεσία και τις ισχύουσες οδηγίες. Διαχωρίστε τις μη κλειστές μπαταρίες και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες από τις παλιές συσκευές πριν τις παραδώσετε σε ένα σημείο συλλογής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαγράψει όλα τα προσωπικά δεδομένα από τις παλιές σας συσκευές πριν τις απορρίψετε.

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν αυτό πρέπει να παραδοθεί δωρεάν σε ένα σημείο συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων, ώστε να ανακυκλωθεί για την καλύτερη δυνατή επαναχρησιμοποίηση των πρώτων υλών.

Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα. Ως καταναλωτής, έχετε νομική υποχρέωση να παραδώσετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Μπορείτε να το κάνετε αυτό στα δημόσια σημεία συλλογής ή σε χώρους όπου πωλούνται μπαταρίες. Μπορείτε επίσης να επιστρέψετε δωρεάν τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και τις μπαταρίες που μεταφέρουμε ή μεταφέρουμε ως νέες μπαταρίες στην αποθήκη αποστολής μας (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Γερμανία) μετά τη χρήση τους. Οι μπαταρίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες επισημαίνονται με την ένδειξη και ένα από τα χημικά σύμβολα:

- Cd: Μπαταρία που περιέχει κάδμιο.
- Hg: Η μπαταρία περιέχει υδράργυρο
- Pb: Μπαταρία περιέχει μόλυβδο

Οι μπαταρίες λιθίου και οι συστοιχίες μπαταριών για όλα τα συστήματα μπορούν να παραδοθούν στα σημεία συλλογής μόνο εάν έχουν αποφορτιστεί. Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων σε περίπτωση ανελλού εκφόρτισης, οι πόλοι αυτών των τύπων μπαταριών πρέπει να μονώνονται με μια ουσία όπως καλλιτική ταινία πριν από την επιστροφή των μπαταριών.

HR Informacije za kupce

Čuvajte sve ove podatke za sigurnu i pravilnu upotrebu. Također čuvajte ambalažu proizvoda jer sadrži upute za uporabu i podatke o proizvodu, baterijama i punjenju. Za više informacija skenirajte QR kod na pakiranju.

Opće sigurnosne upute

- Držati izvan dohvata djece jer se mali dijelovi mogu progutati.
- Koristite proizvod samo ako ste u dobroj fizičkoj kondiciji.
- Nemojte koristiti proizvod s drugim ljudima protiv njihove volje. Koristite samo uz pristanak uključenih osoba.
- Koristite proizvod na siguran način kako biste izbjegli ozljede. Koristite na vlastitu odgovornost.
- Prije uporabe proizvoda potrebno je posavjetovati se s liječnikom ako osoba ima bilo kakvih zdravstvenih problema ili zabrinutosti.
- Nemojte koristiti proizvod na bolesnoj ili nadraženoj koži.
- Odmah prekinite s uporabom ako se pojavi neugodna iritacija kože ili fizička nelagoda. Posavjetujte se s liječnikom ako simptomi potraju.
- Kako biste izbjegli bolesti i zaraze, ne dajte proizvod trećim osobama.
- Pažljivo pročitajte informacije na pakiranju proizvoda kako biste izbjegli alergijske reakcije (npr. lateks).
- Nemojte koristiti proizvod ako je očito neispravan, pregrijan ili ima vidljive nedostatke.
- Nemojte zamrzavati niti zagrijavati proizvod.
- Proizvod nije prikladan za komercijalnu uporebu.
- Nemojte napuhavati proizvode na napuhavanje iznad promjera navedenog na pakiranju.
- Proizvod nije prikladan za medicinsku upotrebu.
- Proizvod punite samo odgovarajućim punjačem u utičnici.
-