

Ⓧ Raumentfeuchter

Gebrauchsanweisung: Der Raumentfeuchter ist äußerst wirksam und leicht in der Anwendung. Einfach den Behälter dort aufstellen, wo entfeuchtet werden soll.

ACHTUNG! Erst kurz vor Beginn des Entfeuchtungsvorgangs die Schutzfolie um den Granulat-Block entfernen. Den Block auf den in den Auffangbehälter einzulegenden Rost legen und die Kunststoffhaube aufsetzen. Der Entfeuchtungsvorgang kann beginnen. Bei genauer Beobachtung sieht man, daß der Verbrauch an Kristallen bei sehr feuchten Räumen am Anfang schneller vonstatten geht und von Woche zu Woche geringer wird. Die Absorbtionsfähigkeit der verbleibenden Kristalle wird hierdurch nicht beeinträchtigt. Die durch die Kristalle absorbierte Feuchtigkeit wird im Auffangbehälter gesammelt. Die Restflüssigkeit kann problemlos und umweltgerecht in den Abfluß gegossen werden.

Wichtiger Hinweis: Solange der Block durch die Schutzfolie verschlossen ist, behält der Wirkstoff sein vollständiges Absorbtionsvermögen. Eine Bevorratung mit Ersatzpackungen ist daher ohne weiteres möglich. Sollte sich am Anfang kein Wasser im Auffangbehälter sammeln, so bedeutet dies nicht, daß der Entfeuchtungsvorgang noch nicht begonnen hat. Der Raumentfeuchter wird Wasser nur dann aufnehmen / abgeben, wenn ein bestimmtes Maß an Luftfeuchtigkeit überschritten wird. Der Entfeuchtungsvorgang setzt früher ein als er optisch wahrnehmbar ist.

ACHTUNG!

Enthält Calciumchlorid.

H 319 Verursacht schwere Augenreizung.

P 264 Nach Gebrauch mit warmen Wasser und Seife gründlich waschen. P 280 Schutzhandschuhe und Gesichtsschutz tragen. P 305+P 351+P 338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.